110 mm

200 mm

LL127

BALI WIRELESS POWER BANK 5000 mAh

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio



RECTO

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Wireless Charging surface
2. USB-C input port
3. 4 LED indicators (battery status)
4. 1 LED indicator (wireless status)
5. USB-C input port
6. USB-A output port
7. Power button

OPERATION AND USE
Charging the Power Bank
Caution: The built-in rechargeable battery must be fully charged before using the device for the first time. Only use a charging cable with fewer specifications than mentioned table, will significantly affect the wireless charging performances.

1. Plug the USB-C and into the USB-C port of your device.
2. Connect the other end into a Quick Charge 3.0 certified USB power adapter or equivalent.
3. The four white LEDs flash in sequence to indicate charging.

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Charging the Power Bank	0 – 25%	Blinking	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	Blinking	Off	Off
	50 – 75%	On	On	Blinking	Off
	75 – 99%	On	On	On	Blinking
	Fully charged	On	On	On	On

Once charged and unplugged, tap the touch button at any time to see the battery level of your Power Bank.

Charging your mobile phones
Before using the Power Bank to charge via a power source, make sure that the power bank has enough battery power. Tap once on the touch button to see the battery level of the power bank.
Both modes can be used at the same time as long as Bali has enough battery power or is connected to a main power source.

Wireless mode
Operation and use
1. Make sure to at least one of the white LEDs is on before placing the phone.
2. After 10 seconds, if no device is detected or placed on the wireless charging zone, the white LEDs will automatically turn off.

Operation and use
1. Tap the touch button to enable the wireless charging mode
The white LEDs will flash sequentially on the battery level of the power bank and the red LED will flash once.
2. Make sure to place a supported mobile phone on the wireless charging surface.
3. The red LED will remain illuminated (not flashing) on the screen of the mobile phone for charging status, The red LED stays on during charging.
4. Remove your phone once charging is complete.

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Charging the mobile phone	Empty battery	Off	Off	Off	Off
	25% >	On	Off	Off	Off
	50% > 25	On	On	Off	Off
	75% > 50	On	On	On	Off
	100% > 75	On	On	On	On

Note
• Once fully charged, the red LED will remain on.
• Wireless charging mode, Bali and the mobile device, are able to send signals to the charging station once the phone is fully charged, the red LED will turn off.
• Re-charging time may vary under different operating conditions.

Wired mode
Operation and use
To charge a device, plug it to the USB-A output port using a proper USB cable.

SAFETY PRECAUTIONS
1. Use only the charging cable supplied with the device.
2. Make sure to plug the USB plug into a Quick Charge 3.0 certified USB power adapter or equivalent
3. Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal shortcircuit, corrosion and electronic circuit failure.
4. Avoid exposing your device to direct sunlight for extended periods of time.
5. Unplug the wireless charging unit when unused for long periods of time.
6. Do not store your device in very hot or cold areas, it is recommended to use your device at room temperature.
7. Do not expose your device to direct sunlight for extended periods of time.
8. Do not use your device during an electrical storm to avoid electric shock.
9. Do not disassemble your device, Doing so may cause electric shock or fire, and the battery may overheat.
10. Keep your device out of reach of small children to prevent damage.
11. Do not attempt to service, repair or disassemble the device by yourself.
12. Please stop using your device immediately if it fatigue, leaks, or smells, and contact the Manufacturer for service.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Support Mode devices with wireless charging function based on Qi technology
Material: PC / silicone
Dimension: Ø 108 x 17 mm
Weight: 120 g
Battery capacity: Li-Polymer 5000 mAh
Frequency band: 110-205 kHz
Input port: USB-C DC 5V/3.0A
Output port: USB-A DC 5V/2.1A
Power consumption: 10W max, 5W (Limited to 5W when using the embedded battery)
Input power: 5V/2A
Wireless Charging: Qi-Certified

FRANÇAIS

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Surface de charge sans fil
2. Port d'entrée USB-C
3. 4 voyants lumineux (état de la batterie)
4. 1 voyant lumineux (état de la charge sans fil)
5. Port d'entrée USB-C
6. Port d'entrée USB-C
7. Bouton d'alimentation

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
Charge de la batterie externe

Attention : La batterie externe doit être complètement chargée avant la première utilisation de l'appareil. Seul un câble de charge avec des spécifications inférieures à celles mentionnées dans le tableau ci-dessous affectera considérablement les performances de charge sans fil.

1. Branchez l'extrémité USB-C dans le port USB-C de votre appareil.
2. Connectez l'autre extrémité à un adaptateur d'alimentation USB certifié Quick Charge 3.0 ou équivalent.
3. Les quatre LED blanches clignotent pour signaler que la batterie est en cours de charge.

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Chargement de la batterie externe	0 > 25%	Clignotant	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 > 50 %	Allumée	Clignotant	Éteinte	Éteinte
	50 > 75%	Allumée	Allumée	Clignotant	Éteinte
	75 > 99%	Allumée	Allumée	Allumée	Clignotant
	Batterie complètement chargée	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Une fois chargée et débranchée, appuyez sur le bouton tactile à tout moment pour voir le niveau de batterie de votre batterie externe.

Recharger votre smartphone
Avant d'utiliser la batterie externe pour à une source d'alimentation, assurezvous que batterie externe est suffisamment alimentée par la batterie. Appuyez une fois sur le zone tactile pour voir le niveau de batterie de la batterie externe.
Les deux modes fonctionnent dans cette utilisés en même temps tant que Bali dispose d'une batterie suffisamment chargée ou qu'il est branché à une source d'alimentation.

Charge sans fil
Fonctionnement et utilisation
• Assurez-vous qu'au moins l'une des LED blanches est allumée avant de placer le téléphone.
• Après 10 secondes, si aucun appareil n'est détecté ou placé sur la zone de charge sans fil, les LED blanches s'éteignent automatiquement.

Fonctionnement et utilisation
1. Appuyez sur la zone tactile pour activer le mode de charge sans fil.
Les LED blanches s'allument en séquence au niveau de batterie de la batterie externe et la LED rouge clignote une fois.
2. Assurezvous de placer un téléphone mobile compatible sur la surface de charge sans fil.
3. La LED rouge reste allumée (ne clignote pas) sur l'écran de votre téléphone sur l'écran du téléphone mobile, La LED rouge reste allumée pendant la charge.
4. Retirez votre téléphone une fois la charge terminée.

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Chargement du smartphone	Batterie vide	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	1 > 25%	Allumée	Éteinte	Éteinte	Éteinte
	25 > 50 %	Allumée	Allumée	Éteinte	Éteinte
	50 > 75%	Allumée	Allumée	Allumée	Éteinte
	75 > 100%	Allumée	Allumée	Allumée	Allumée

Note
• Une fois la charge terminée, la LED rouge reste allumée.
• Lorsque le mode de charge sans fil, Bali et l'appareil Samsung, ils peuvent envoyer des signaux à la station de charge une fois que le téléphone est complètement chargé, la LED rouge s'éteint.
• Le temps de recharge peut varier selon différentes conditions de fonctionnement.

Mode filaire
Fonctionnement et utilisation
Pour charger un appareil, branchez-le au port de sortie USB-A à l'aide d'un câble USB approprié.

MESURES DE SECURITE
1. Utilisez uniquement le câble de charge fourni avec l'appareil.
2. Assurez-vous de brancher la fiche USB dans un adaptateur d'alimentation USB certifié Quick Charge 3.0 ou équivalent.
3. Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une détérioration ou même une explosion de la batterie.
4. Évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
5. Débranchez le chargeur sans fil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
6. Ne stockez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids, il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
7. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
8. N'utilisez pas votre appareil pendant un orage électrique pour éviter tout risque de choc électrique.
9. Ne démontez pas votre appareil, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie et la batterie risquerait de se pas fonctionner correctement ou d'exploser.
10. Gardez votre appareil hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
11. N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
12. Veuillez arrêter immédiatement d'utiliser votre appareil s'il semble fatigué, fuit ou sent mauvais, et contactez le fabricant pour le service.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Appareils compatibles avec fonction de charge sans fil basée sur la technologie Qi
Matériau : PC / Silicone
Dimension : Ø 108 x 17 mm
Poids : 120 g
Alimentation : Li-Polymère 5000 mAh
Fréquence : 110-205 kHz
Port d'entrée : USB-C DC 5V/3.0A
Port de sortie : USB-A DC 5V/2.1A
Consommation électrique : 10W max, 5W (Limité à 5W lors de l'utilisation de la batterie intégrée)
Puissance d'entrée : 5V/2A
Chargement sans fil : Certifié Qi

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Kabelloses Ladefläche
2. USB-C-Eingang
3. 4 LED-Anzeigen (Akkustand)
4. 1 LED-Anzeige (Ladefunktion)
5. Touch-Taste
6. USB-A-Ausgangsport
7. USB-A-Eingangsport

BETRIEB UND GEBRAUCH
Laden der Powerbank

Achtung: Der Akku muss vor dem ersten Verwenden des Geräts vollständig geladen sein. Die Verwendung eines anderen Netzkabel, das Ladungsgeschwindigkeit als die unten genannten Geräte ist kann die Ladungsfähigkeit des drahtlosen Ladens erheblich beeinträchtigen.

1. USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss Ihres Gerätes einstecken.
2. Das andere Ende in ein Quick Charge 3.0 USB-Netzteil oder ein gleichwertiges Netzteil anschließen.
3. Die vier weißen LEDs leuchten nacheinander auf, um den Ladevorgang zu bestätigen.

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Laden der Powerbank	0 > 25 %	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 > 50 %	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 > 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 > 99 %	An	An	An	Blinkt
	Vollständig geladen	An	An	An	An

Nachdem Sie Ihre Powerbank geladen und abgetrennt haben, tippen Sie jederzeit die Touch-Taste an, um den Akkustand zu sehen.

Laden Ihrer Mobiltelefone
Achtung: Wenn Bali nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Powerbank über genügend Akkuleistung verfügt. Tippen Sie einmal auf die Touch-Taste, um den Akkustand der Powerbank zu sehen.
Beide Betriebsarten können gleichzeitig verwendet werden, solange Bali über genügend Akkuleistung verfügt oder an eine Hauptstromquelle angeschlossen ist.

Drahtloser Modus
Betrieb und Gebrauch
1. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine der weißen LEDs leuchtet, bevor Sie das Telefon platzieren.
Wenn nach 10 Sekunden kein Gerät erkannt oder auf den drahtlosen Ladebereich gelegt wird, schalten die weißen LEDs automatisch aus.

Betrieb und Gebrauch
1. Tippen Sie auf die Touch-Taste, um den drahtlosen Lademodus zu aktivieren.
Die weißen LEDs blinken der Reihe nach auf dem Akkustand der Powerbank auf und die rote LED blinkt einmal.
2. Vergewissern Sie sich, dass ein unterstütztes Mobiltelefon auf der drahtlosen Ladeoberfläche liegen.
Überprüfen Sie den Ladezustand am Ladevorgang auf dem Handydisplayscreen, Die rote LED bleibt während des Ladevorgangs an.
3. Entfernen Sie Ihr Handy, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Laden des Mobiltelefons	Leerer Akku	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 > 25 %	An	Aus	Aus	Aus
	25 > 50 %	An	An	Aus	Aus
	50 > 75 %	An	An	An	Aus
	75 > 100 %	An	An	An	An

Hinweis
• Wenn Bali im drahtlosen Lademodus ist, leuchtet die rote LED auf.
Einige Smartphones, wie beispielsweise Samsung-Geräte, sind jedoch in der Lage, Signale an die Ladestation zu senden, wenn das Telefon vollständig aufgeladen ist, woraufhin die rote LED erlischt.
• Wenn sich noch ständige Gegenstand auf der Ladefläche befindet, wird Bali, obwohl die rote LED zu blinken.
• Wiederaufladezeit kann unter verschiedenen Betriebsbedingungen variieren.

Drahtgebundener Modus
Betrieb und Gebrauch
Um ein Gerät aufzuladen, schließen Sie es mit einem geeigneten USB-Kabel an den USB-Ausgang an.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch.
1. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel in ein USB Quick Charge 3.0-zertifiziertes USB-oder ein ähnliches Netzteil eingesteckt ist.
3. Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Korrosion und Ausfall der elektronischen Schaltung zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung auf Ihr Gerät.
5. Trennen Sie das drahtlose Ladegerät abziehen, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
6. Lagern Sie Ihr Gerät nicht in sehr heißen oder kalten Umgebungen, es wird empfohlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
7. Setzen Sie Ihr Gerät nicht für längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung aus.
8. Nicht verwenden, wenn schlechtes Wetter herrscht um elektrischen Schlägen vorzubeugen.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
10. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden.
11. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Unterstützung: Mobilgeräte mit drahtloser Ladefunktion basierend auf Qi-Technologie
Material: PC / Silikon
Größe: Ø 108 x 17 mm
Gewicht: 120 g
Akkukapazität: Li-Polymer 5000 mAh
Frequenzband: 110 – 205 kHz
Eingangsport: USB-C, DC 5V/3.0A
Ausgangsport: USB-A, DC 5V/2.1A
Stromverbrauch: 10W max, 5 W (bei Verwendung des integrierten Akkus auf 5 W beschränkt)
Eingangsleistung: 5V/2A
Kabelloses Laden: Qi-zertifiziert

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Draadloze oplaadoppervlak
2. USB-C-ingang
3. 4 indicatielampjes (batterijstatus)
4. 1 indicatielampje (draadloze status)
5. USB-C-ingang
6. USB-A-uitgang
7. Aan/uit-knop

BEDIENING EN GEBRUIK
Opladen van de Power Bank

Let op: De ingebouwde oplaadbare batterij moet volledig zijn opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Het gebruik van een andere oplaadkabel dan een kleiner gespecificeerde Gelden in kunnen de Laadcapaciteit van draadloos opladen aanzienlijk beïnvloeden.

1. Steek een USB-C-kabel in de USB-C-poort van uw apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-oplader met Quick Charge 3.0 of een gelijkwaardige.
3. De vier witte LED's knipperen na elkaar op om het opladen te bevestigen.

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Opladen van de Power Bank	0 – 25%	Knippert	Uit	Uit	Uit
	25 – 50 %	Aan	Knippert	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Knippert	Uit
	75 – 99%	Aan	Aan	Aan	Knippert
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan

Tik na het opladen en loskoppelen op de aanraakknop om het batterijniveau van uw Power Bank te zien.

Uw mobiel opladen
Voordat u de Power Bank via een stroombron gebruikt om te laden, controleert u of de Power Bank voldoende batterijvermogen heeft. Tik één keer op de aanraakknop om het batterijniveau van de power bank te zien.
Beide modi kunnen tegelijkertijd worden gebruikt zolang Bali voldoende accuvermogen heeft of aangesloten is op een hoofdstroombron.

Draadloze modus
Bedieningtips voorwerking
1. Zorg ervoor dat ten minste één van de witte LED's brandt voordat u de telefoon plaatst.
2. Als na 10 seconden, als er geen apparaat wordt gedetecteerd of op de draadloze laadzone wordt geplaatst, gaan de witte LED's automatisch uit.

Werking en gebruik
1. Tik één keer op de aanraakknop om de draadloze laadmodus in te schakelen.
De witte LED's knipperen achtereenvolgens op het batterijniveau van de power bank en de rode LED knippert een keer.
2. Zorg ervoor dat een geschikte mobiele apparaat op het draadloos laadoppervlak.
3. Gedurende het opladen blijft de rode LED op het scherm van de mobiele telefoon branden.
4. Verwijder uw telefoon zodra het opladen is voltooid.

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Mobiel opladen	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 > 25%	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 > 50 %	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 > 75%	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 > 100%	Aan	Aan	Aan	Aan

Let op
• Wanneer volledig opgeladen, blijft de rode LED branden.
• Wanneer draadloze modus, Bali en het mobiele apparaat, zijn ze in staat om signalen naar het laadstation te sturen wanneer de telefoon volledig is opgeladen, de rode LED gaat uit.
• De oplaadtijd kan variëren onder verschillende bedrijfsomstandigheden.

Bedrade modus
Werking en gebruik
Om een apparaat op te laden, sluit u het aan op de USB-A-uitgangspoort met behulp van een geschikte USB-kabel.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Gebruik alleen de oplaadkabel die bij het apparaat is geleverd.
2. Zorg ervoor dat u de USB-stekker aansluit op een Quick Charge 3.0-gecertificeerde USB-adapter of een gelijkwaardige.
3. Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, roestvorming, roken, en storingen van elektronische circuits te voorkomen.
4. Vermijd blootstelling van uw apparaat aan direct zonlicht gedurende langere tijd.
5. Als wanneer u het draadloze oplaadapparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, koppelt u het los.
6. Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes, Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
7. Stel uw apparaat niet gedurende langere tijd aan direct zonlicht.
8. Niet gebruiken, wanneer onweer heerst om elektrische schokken te voorkomen.
9. Haal uw apparaat niet uit elkaar, repareer het niet en demonteer het niet, anders kan er brand ontstaan of kan de batterij oververhit raken.
10. Houd uw apparaat buiten bereik van kinderen om schade en letsel te voorkomen.
11. Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.
12. Stoppen meteen onmiddellijk met het gebruiken van het apparaat als het vermoeid, lekt of stinkt en neem contact op met de fabrikant voor service.

PRODUCTSPECIFICATIES
Ondersteuning: Mobiele telefoons met draadloze oplaadfunctie op basis van Qi-technologie
Materiaal: PC / silicone
Afmetingen: Ø 108 x 17 mm
Gewicht: 120 g
Batterijcapaciteit: Li-Polymeer 5000 mAh
Frequentieband: 110 – 205 kHz
Ingangspoort: USB-C, DC 5V/3.0A
Uitgangspoort: USB-A, DC 5V/2.1A
Stroomverbruik: 10W max, 5 W (Beperkt tot 5W bij gebruik van de ingebouwde batterij)
Ingangsvermogen: 5V/2A
Draadloos opladen: Gecertificeerd

العربية

نظرة عامة للمنتج
1. سطح الشحن اللاسلكي
2. منفذ إدخال USB-C
3. 4 مؤشرات LED (حالة البطارية)
4. 1 مؤشر LED (حالة الشحن اللاسلكي)
5. منفذ إدخال USB-C
6. منفذ إخراج USB-A
7. زر الطاقة

التشغيل والاستخدام
شحن البنك المحمول

تنبيه: يجب شحن البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة. استخدام كبل شحن بمواصفات أقل مما هو مذكور في الجدول سيؤثر بشكل كبير على أداء الشحن اللاسلكي.

1. قم بتوصيل USB-C في منفذ USB-C الخاص بجهازك.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر بمحول طاقة USB معتمد من Quick Charge 3.0 أو ما يعادله.
3. تومض المصابيح الأربعة البيضاء بالتتابع للإشارة إلى الشحن.

	مستوى الطاقة	LED1	LED2	LED3	LED4
شحن البنك المحمول	0 – 25%	وميض	إيقاف	إيقاف	إيقاف
	25 – 50%	تشغيل	وميض	إيقاف	إيقاف
	50 – 75%	تشغيل	تشغيل	وميض	إيقاف
	75 – 99%	تشغيل	تشغيل	تشغيل	وميض
	تم الشحن بالكامل	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل

بعد الشحن والفصل، اضغط على زر اللمس في أي وقت لرؤية مستوى طاقة بطارية البنك المحمول.

شحن هواتفك المحمولة
قبل استخدام البنك المحمول للشحن عبر مصدر طاقة، تأكد من أن البنك المحمول يحتوي على طاقة بطارية كافية. اضغط مرة واحدة على زر اللمس لرؤية مستوى طاقة بطارية البنك المحمول.
يمكن استخدام كلا الوضعين في نفس الوقت طالما أن بطارية Bali تحتوي على طاقة بطارية كافية أو متصلة بمصدر طاقة رئيسي.

الوضع اللاسلكي
التشغيل والاستخدام
1. تأكد من أن مصباح LED أبيض واحد على الأقل قيد التشغيل قبل وضع الهاتف.
2. بعد 10 ثوانٍ، إذا لم يتم اكتشاف أي جهاز أو وضعه على منطقة الشحن اللاسلكي، ستنطفئ مصابيح LED البيضاء تلقائيًا.

التشغيل والاستخدام
1. اضغط على زر اللمس لتمكين وضع الشحن اللاسلكي
تومض مصابيح LED البيضاء بالتتابع على مستوى طاقة بطارية البنك المحمول ويومض مصباح LED الأحمر مرة واحدة.
2. تأكد من وضع هاتف محمول مدعوم على سطح الشحن اللاسلكي.
3. سيظل مصباح LED الأحمر مضاءً (غير وامض) على شاشة الهاتف المحمول لحالة الشحن، ويظل مصباح LED الأحمر مضاءً أثناء الشحن.
4. قم بإزالة هاتفك بمجرد اكتمال الشحن.

	مستوى الطاقة	LED1	LED2	LED3	LED4
شحن الهاتف المحمول	بطارية فارغة	إيقاف	إيقاف	إيقاف	إيقاف
	1 > 25%	تشغيل	إيقاف	إيقاف	إيقاف
	25 > 50%	تشغيل	تشغيل	إيقاف	إيقاف
	50 > 75%	تشغيل	تشغيل	تشغيل	إيقاف
	75 > 100%	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل

ملاحظة
• عند الشحن بالكامل، يظل مصباح LED الأحمر مضاءً.
• عند وضع الشحن اللاسلكي، Bali والجهاز المحمول، يمكنهما إرسال إشارات إلى محطة الشحن بمجرد شحن الهاتف بالكامل، ينطفئ مصباح LED الأحمر.
• قد يختلف وقت الشحن مرة أخرى في ظل ظروف تشغيل مختلفة.

الوضع السلكي
التشغيل والاستخدام
لشحن جهاز، قم بتوصيله بمنفذ إخراج USB-A باستخدام كبل USB مناسب.

احتياطات السلامة
1. استخدم كبل الشحن المرفق مع الجهاز فقط.
2. تأكد من توصيل قابس USB بمحول طاقة USB معتمد من Quick Charge 3.0 أو ما يعادله.
3. حافظ على جهازك جافًا. لا تضع جهازك أبدًا في الماء لتجنب حدوث دائرة قصر داخلية وتآكل وفشل الدائرة الإلكترونية.
4. تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
5. افصل وحدة الشحن اللاسلكي عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
6. لا تخزن جهازك في أماكن شديدة الحرارة أو البرودة، يوصى باستخدام جهازك في درجة حرارة الغرفة.
7. لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
8. لا تستخدم جهازك أثناء العواصف الكهربائية لتجنب الصدمات الكهربائية.
9. لا تقم بتفكيك جهازك، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق، وقد تسخن البطارية.
10. احتفظ بجهازك بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لمنع التلف.
11. لا تحاول إصلاح جهازك أو تفكيكه بنفسك.
12. يرجى التوقف عن استخدام جهازك على الفور إذا شعرت بالتعب أو تسرب أو رائحة كريهة، واتصل بالشركة المصنعة للصيانة.

مواصفات المنتج
الأجهزة المدعومة بوظيفة الشحن اللاسلكي استنادًا إلى تقنية Qi
المادة: PC / السيليكون
الأبعاد: Ø 108 x 17 مم
الوزن: 120 جم
سعة البطارية: Li-Polymer 5000 mAh
نطاق التردد: 110 – 205 كيلوهرتز
منفذ الإدخال: USB-C DC 5V/3.0A
منفذ الإخراج: USB-A DC 5V/2.1A
استهلاك الطاقة: 10 واط كحد أقصى، 5 واط (محدود إلى 5 واط عند استخدام البطارية المدمجة)
طاقة الإدخال: 5V/2A
الشحن اللاسلكي: معتمد من Qi

POLSKI

PRZEGLĄD PRODUKTU
1. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego
2. Port wejściowy USB-C
3. 4 wskaźniki LED (stan baterii)
4. 1 wskaźnik LED (stan bezprzewodowy)
5. Port wejściowy USB-C
6. Port wyjściowy USB-A
7. Przycisk zasilania

OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE
Ładowanie powerbanku
Przestroga: Wbudowaną baterię urządzenia należy naładować do pełna przed pierwszym użyciem. Korzystanie z kabla ładującego o mniejszej specyfikacji niż podano powyżej może znacząco wpłynąć na wydajność bezprzewodowego ładowania.

1. Podłącz koniec kabla USB-C do gniazda USB-C w urządzeniu.
2. Podłącz drugi koniec do ładowarki USB obsługującej technologię Quick Charge 3.0 lub jego odpowiednika.
3. Cztery białe diody LED miga na zmianę po to, aby potwierdzić ładowanie.

	Poziom naładania	LED1	LED2	LED3	LED4
Ładowanie powerbanku	0–25%	Miga	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Wł.	Miga	Wył.	Wył.
	50–75%	Wł.	Wł.	Miga	Wył.
	75–99%	Wł.	Wł.	Wł.	Miga
	W pełni naładowana	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.

Po naładowaniu i odłączeniu zasilania, dotknij przycisku dotykowego w dowolnym momencie, aby sprawdzić poziom naładowania baterii powerbanku.

Ładowanie telefonów komórkowych
Przed użyciem powerbanku do ładowania urządzenia za pomocą zasilania, upewnij się, że jest wystarczająco naładowany. Dotknij przycisku dotykowego jeden raz, aby sprawdzić poziom naładowania baterii powerbanku.
Oba tryby można używać jednocześnie o ile trybie, o ile telewizora Bali jest wystarczająco naładowana lub jest podłączona do zasilania sieciowego.

Tryb bezprzewodowy
Obsługa i użytkowanie
• Przed umieszczeniem telefonu upewnij się, że jest włączona przynajmniej jedna z białych diod LED.
• Jeśli w ciągu 10 sekund urządzenie nie zostanie wykryte lub nie zostanie umieszczone na powierzchni ładującej, białe diody LED wyłączą się automatycznie.

Obsługa i użytkowanie
1. Dotknij przycisku dotykowego jeden raz, aby włączyć tryb bezprzewodowy.
Białe diody LED powerbanku zaświecą się sekwencyjnie, a następnie czerwona dioda LED zamigocze raz.
2. Upewnij się, że na powierzchni ładującej znajduje się obsługiwany telefon.
3. Czerwoni niezgłaszany kontrolnych wyświetlacz telefonu, czerwona dioda LED pozostaje włączona podczas ładowania.
4. Po zakończeniu ładowania wyjmij telefon.

	Poziom naładania	LED1	LED2	LED3	LED4
Ładowanie telefonu komórkowego	Bateria rozładowana	Wył.	Wył.	Wył.	Wył.
	1–25%	Wł.	Wył.	Wył.	Wył.
	25–50%	Wł.	Wł.	Wył.	Wył.
	50–75%	Wł.	Wł.	Wł.	Wył.
	75–100%	Wł.	Wł.	Wł.	Wł.

Uwaga
• Po naładowaniu do pełna czerwona dioda LED pozostanie włączona.
• W trybie bezprzewodowym Bali i urządzenie mobilne są w stanie wysyłać sygnały do stacji ładującej, gdy telefon jest w pełni naładowany, W takim wypadku czerwona dioda LED wyłączy się.
• Czas ponownego ładowania może się różnić w zależności od warunków pracy.

Tryb przewodowy
Obsługa i użytkowanie
Aby naładować urządzenie, podłącz je do gniazda wyjściowego USB-A przy użyciu odpowiedniego kabla USB.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
2. Upewnij się, że wtyczka USB jest podłączona do certyfikowanego zasilacza USB Quick Charge 3.0 lub odpowiednika.
3. Chroń urządzenie przed wodą. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie, aby uniknąć wewnętrznych zwarć, korozji i awarii układu elektronicznego.
4. Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi okres.
5. Odłącz bezprzewodową ładowarkę, gdy jest nieużywana przez dłuższy czas.
6. Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokich bądź niskich temperaturach. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
7. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
8. Nie używaj urządzenia podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
9. Nie rozmontowuj urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar, a bateria może zostać przegrzana.
10. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
11. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.
12. Na hasło należy natychmiast przestrzegać się magnesów między urządzeniem modułem a powrotnika bezprzewodowego.
13. Jeśli urządzenie zacznie się przegrzewać, wydzielać nietypowe zapachy lub wydobywać się z niego dym, należy natychmiast przestać z niego korzystać i skontaktować się z producentem w celu serwisowania.

DANE TECHNICZNE
Obsługiwane urządzenia: urządzenia mobilne z funkcją bezprzewodowego ogarnia na technologii Qi
Materiał: PC / silikon
Wymiary: Ø 108 x 17 mm
Waga: 120 g
Pojemność baterii: Litowo-polimerowa 5000 mAh
Pasmo częstotliwości: 110-205 kHz
Gniazdo wejściowe: USB-C DC 5V/3.0 A
Gniazdo wyjściowe: USB-A 5 V/2,1 A
Pobór mocy: 10 W maks., 5 W (ograniczone do 5 W przy korzystaniu z wbudowanej baterii)
Zasilanie wejściowe: 5 V/2 A
Ładowanie bezprzewodowe: Certyfikat Qi

TÜRK

ÜRÜN TANITIMI
1. Kablosuz Şarj yüzeyi
2. USB-C giriş bağlantı noktası
3. 4 LED göstergesi (pil durumu)
4. 1 LED göstergesi (kablosuz durumu)
5. USB-C giriş portu
6. USB-A çıkış portu
7. Güç düğmesi

ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM
Power Bank'i Şarj Etme
Dikkat: Cihazı ilk kez kullanmadan önce dahili şarj edilebilir pil tamamen şarj edilmelidir. Yukarıda belirtilenden daha az özelliğe sahip bir şarj kablosu kullanmak, kablosuz şarj performansını önemli ölçüde etkileyecektir.

1. Cihazınızın USB-C bağlantı noktasına USB-C kablosunu takın.
2. Kablonun diğer ucunu Quick Charge 3.0 sertifikalı bir USB güç adaptörüne veya eşdeğeri bir cihaza takın.
3. Şarj edildiğini belirtmek için dört beyaz LED sırayla yanıp söner.

	Güç Seviyesi	LED1	LED2	LED3	LED4
Power Bank'i Şarj Etme	0 – 25%	Yanıp sönüyor	Kapalı	Kapalı	Kapalı
	25–50%	Açık	Yanıp sönüyor	Kapalı	Kapalı
	50–75%	Açık	Açık	Yanıp sönüyor	Kapalı
	75–99%	Açık	Açık	Açık	Yanıp sönüyor
	Tamamen şarj edildi	Açık	Açık	Açık	Açık

Şarj edildikten ve fişten çıkarıldıktan sonra, Power Bank'inizin pil seviyesini görmek için istediğiniz zaman dokunmatik düğmeye dokunun.

Cep telefonlarınızı şarj etme
Bir güç kaynağı aracılığıyla şarj etmek için Power Bank'in yeterli pil gücüne sahip olduğundan emin olun. Power bank'in pil seviyesini görmek için dokunmatik düğmeye bir kez dokunun.
Bali yeterli pil gücüne sahip olduğu veya bir ana güç kaynağına bağlı olduğu sürece her iki mod da kullanılabilir.

Kablosuz mod
Çalıştırma ve kullanım
• Telefonu yerleştirmeden önce beyaz LED'lerden en az birinin yandığından emin olun.
• 10 saniye sonra, algılanmazsa veya kablosuz şarj bölgesine yerleştirilmezse, beyaz LED'ler otomatik olarak kapanır.

Çalıştırma ve kullanım
1. Kablosuz şarj modunu etkinleştirmek için dokunmatik düğmeye bir kez dokunun
Power bank üzerindeki pil seviyesine bağlı olarak beyaz LED'ler görünüm ve renkleri LED ile sırayla yanıp söner.
2. Kablosuz şarj yüzeyine desteklenen bir mobil telefon yerleştirdiğiniz