102 mm

210 mm

LD141

CITY ENERGY



Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Microphone
(3) Multi-function Button (MFB button)
(4) USB type-C port
(5) Wireless Charging light indicator
(6) Bluetooth light indicator

CHARGING
Connect the USB Type-C cable to a Quick Charge 3.0 certified USB power Adapter then plug it to the wall socket (4), When the device is powered, a Blue LED will light up on the side next to the connector.

Important note: To get your device properly operating, you need to use a Quick Charge 3.0 certified charger or a DC 9V/2A or DC 5V/2A Power Supply Adapter.
Using a different charger or adapter with lower specification than mentioned above, will significantly affect the wireless charging performance, the audio quality and may cause irreversible damages to your device.

PAIRING / CONNECTING
Bluetooth pairing
1. Long press the "MFB" button to enter in pairing mode.
2. The LED indicator will flash Red and Blue alternately and a sound and the Blue light indicator will start flashing quickly.
3. Go in the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth speaker's LEXON CITY ENERGY.
5. Once it appears, tap it to connect. Your phone will send a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power supply	Steady Blue light
Enter in pairing mode (Long press BT switch)	Blue light flashing quickly and emits a sound
Power off (Long press BT switch)	Steady Blue light and emits a sound
Bluetooth® device connected with phone	Blue light flashing slowly

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from the wireless charger and reconnect it.

Bluetooth Hands-Free Operations
Answer a call: Press the "MFB" button once.
End a call: Press the "MFB" button once.
Reject a call: Press and hold the "MFB" button for 2 seconds.
Redial the last number: Press and hold the "MFB" button twice for fast number dialling.
While BT speaker is in use, press "MFB" button to stop playing, and press again to continue playing.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON CITY ENERGY from your smartphone's Bluetooth® settings first.
Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

WIRELESS CHARGING
Wireless charging
1. Make sure to place a supported mobile device on the wireless charging surface. Check the charging icon displayed on the mobile's phone screen for charging status.
2. When the mobile device is fully charged, make sure to remove the mobile device from the wireless charger surface.

Note: Position the smartphone in the appropriate wireless charging surface to ensure that the device is properly charged.

Light Status indicator

Operation mode	Wireless charging light (5)
Power supply	Green light flashes twice and then goes out
On hold	Green light goes out
Start charging	Green light on 10 seconds then goes out
Foreign object detected	Red light flashing
Charge complete	Green light on

If the indicator light does not work as described above, unplug the charger from the wireless charger and reconnected it.

SAFETY PRECAUTIONS
1. Read the instructions before using the device.
2. Protect the product from hot sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
3. Wireless charging may not work properly if you have attached a too thick case to your mobile phone, if your phone case contains metal parts, or if your phone is not placed correctly on the charging coil.
4. Wireless charging may be slower than wired charging because of energy lost through the induction process.
5. Avoid contact with liquids: keep away from water and high moisture conditions.
6. Do not place anything between the mobile device and the wireless charger or charging pad during usage, 7. Do not put metal objects or magnets between the mobile device and the wireless charger surface.
7. Do not repair the speaker by yourself; seek for professional service.
8. Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material: Aluminum / Silicone / ABS
Net Weight: 209 gr
Speaker diameter: Ø40 mm
Wireless surface: 70 x 143 x 37 mm

Bluetooth®:
Version Bluetooth®: 4.2
Power Supplier: DC 5V
Rated Power: 3 W
Frequency: 150Hz-16kHz
Impedance: 4Ω3W
Speaker Unit: 1 pcs

Wireless charge:
Use: Mobile Phone supporting wireless charging
Input: DC 9V/2A or 5V/2A
Output: 5V/1A or 9V/1.1A
Wireless Frequency: 110-205Khz
Charging Frequency: 110v205Khz
Coil: Dia# Dia
Port: USB Type C

Kabellloses Laden:
Verwendung: Mobiltelefon, das kabellloses Laden unterstützt
Eingangsstromversorgung: 12 W/7,5 W/9 W
Eingang: DC 9V/2A oder 5V/2A
Ausgang: 5V/1A oder 9V/1,1A
Drahtlosfrequenz: 110-205 KHz
Ladefrequenz: 110v205 KHz
Spule: Dia# Dia
Stromkabel: USB Typ C

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Microphone
(3) Bouton multifonction (MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Voyant lumineux de charge sans fil
(6) Voyant Bluetooth®

CHARGEMENT
Connectez le câble USB Type-C à un adaptateur secteur USB certifié Quick Charge 3.0, puis branchez à une prise murale (4).
Lorsque l'appareil est sous tension, un voyant bleu s'allume sur le côté à côté du connecteur.

Remarque importante : pour que votre appareil fonctionne correctement, vous devez utiliser un chargeur certifié Quick Charge 3.0 ou un adaptateur d'alimentation DC 9V/2A ou DC 5V/2A.
L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur d'intensité, avec des spécifications inférieures à celles mentionnées ci-dessus, affectera considérablement les performances de chargement sans fil, ainsi que la qualité audio et peut causer des dommages irréversibles à votre appareil.

APPAIRAGE / CONNEXION
Bluetooth® appairage
1. Appuyez longuement sur le bouton « MFB » pour le mode de jumelage.
2. Le témoin LED clignote alternativement en rouge et en bleu et un son retentit et le témoin bleu commencera à clignoter rapidement.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous qu'il soit activé.
4. Recherchez votre nouvelle enceinte Bluetooth® LEXON CITY ENERGY.
5. Une fois qu'elle apparaît, appuyez pour vous connecter. Votre téléphone enverra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Remarque : une fois jumelée et connectée, l'enceinte Bluetooth® sera automatiquement connectée à votre smartphone chaque fois que vous la mettrez en marche, à condition que celui-ci soit à portée.

Indicateurs LED

Mode Opération	Lumière Bluetooth® (6)
Source de branchement	Lumière bleue fixe
Mode jumelage (presser longuement le bouton BT)	La lumière bleue clignote rapidement et émet un son
Extinction (presser longuement le bouton BT)	Lumière bleue fixe et émet un son
Connection Bluetooth® de l'appareil à votre téléphone	Lumière bleue clignotante lentement

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du chargeur sans fil reconnectez.

Opérations mains libres Bluetooth®
Répondre à un appel : appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Mettre fin à un appel : appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Rejeter un appel : Appuyez sur le bouton « MFB » pendant 2 secondes.
Composer le dernier numéro : appuyez deux fois sur le bouton « MFB » pour composer le dernier numéro.
Pendant l'utilisation du haut-parleur BT, appuyez sur le bouton "MFB" pour stopper la lecture, puis appuyez de nouveau dessus pour continuer la lecture.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler votre enceinte avec un autre téléphone, veuillez d'abord déconnecter ou oublier LEXON CITY ENERGY des paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

CHARGEMENT SANS FIL
Chargement sans fil
1. Assurez-vous d'appuyer que votre appareil mobile supporte le chargement sans fil. Placez votre appareil sur la surface de chargement sans fil. Vérifiez l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour connaître son état de charge.
2. Lorsque votre mobile est entièrement chargé, retirez de la surface de chargement sans fil.

Remarque : Assurez-vous de positionner votre smartphone sur la surface de chargement sans fil de façon appropriée pour que l'appareil soit correctement chargé.

Indicateurs LED

Mode Opération	Voyant de charge sans fil (5)
Source de branchement	La lumière verte clignote deux fois puis s'éteint
En attente	La lumière verte s'éteint
Commencer le chargement	La lumière verte s'allume (10 secondes) puis s'éteint
Détection d'objets étrangers	Lumière rouge clignotante
Charge complète	Lumière verte fixe

Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur du chargeur sans fil et reconnectez.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
1. Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur proches telles que les radiateurs, les chauffages, les gaines d'air, la lumière du soleil.
3. La charge sans fil peut ne pas fonctionner correctement si vous possédez une coque de téléphone portable trop épaisse, si votre coque contient des pièces métalliques ou si votre téléphone n'est pas correctement placé sur la bobine de charge.
4. La charge sans fil peut être plus lente que la charge filaire en raison de la perte d'énergie par le biais du processus d'induction.
5. Évitez tout contact avec des liquides : tenez-le éloigné de l'eau et des conditions d'humidité élevée.
6. Ne placez rien entre l'appareil mobile et le chargeur sans fil ou le tapis de charge pendant son utilisation.
7. Ne placez pas d'objet métallique ou d'aimant entre votre mobile et la surface du chargeur sans fil.
8. Ne réparez pas l'appareil vous-même ; faites appel à un service professionnel.
9. Évitez de vous électrocuter, ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel: Aluminium / Silicone / ABS
Poids net : 209 gr
Diamètre haut-parleur: Ø40 mm
Surface de charge sans fil: 70 x 143 x 37 mm

Bluetooth®:
Version Bluetooth®: 4.2
Puissance d'alimentation : DC 5 V
Puissance nominale : 3 W
Fréquence : 150 Hz-16 kHz
Impédance : 4Ω3W
Haut-parleur : 1 pièce

Charge sans fil :
Utilisation : Téléphone mobile prenant en charge le chargement sans fil
Puissance d'entrée : 12 W/7,5 W/9 W
Source d'alimentation : DC 9V/2A ou 5V/2A
Sortie : 5V/1A ou 9V/1,1A
Distance de transmission : 5-6 mm
Fréquence de fonctionnement : 110 - 205 Khz
Bobine : Dia# Dia
Port : USB Type-C

Kabellloses Laden:
Verwendung: Mobiltelefon, das kabellloses Laden unterstützt
Eingangsstromversorgung: 12 W/7,5 W/9 W
Eingang: DC 9V/2A oder 5V/2A
Ausgang: 5V/1A oder 9V/1,1A
Drahtlosfrequenz: 110-205 KHz
Ladefrequenz: 110v205 KHz
Spule: Dia# Dia
Stromkabel: USB Typ C

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Mikrofon
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Anzeige Ladevorgang kabellos
(6) Bluetooth®-Anzeigelampe

LADEN
Verbinden Sie das USB-Kabel Typ C an ein zertifiziertes Quick Charge 3.0 USB-Netzteil an und stecken Sie es anschließend in die Steckdose (4).
Wenn das Gerät mit Strom versorgt ist, leuchtet seitlich neben dem Anschluss eine blaue LED auf.

Wichtiger Hinweis: Damit Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie ein zertifiziertes Quick Charge 3.0 Ladegerät oder einen DC 9 V / 2 A oder DC 5 V / 2 A Netzteil nutzen.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder Adapters, der leistungstechnischer als die oben genannten Geräte ist, wird die Leistung des kabellosen Ladens und die Tonqualität erheblich beeinträchtigen und kann an Ihrem Gerät irreversible Schäden verursachen.

KOPPELUNG / VERBINDEN
Bluetooth-Kopplung
1. Drücken Sie die „MFB"-Taste lange, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
2. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau und der Lautsprecher ins Kopplungsmodus befindet, wird ein Ton ertönen und die blaue Lichtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
3. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth®-Einstellungen auf und aktivieren Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Suchen Sie nach neuen Geräten und suchen Sie nach Ihrem neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON CITY ENERGY.
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher gibt einen Bestätigungston ab, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Bluetooth®-Leuchtanzeige (6)
Stromversorgung	Stetiges Blau leuchtet
Kopplungsmodus gestartet (BT-Knopf lang indrücken)	Blaues Licht blinkt schnell und es ertönt ein Laut
Lautsprecher (BT-Knopf lang indrücken)	Blaues Licht blinkt und es ertönt ein Laut
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Licht blinkt langsam

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom kabellosen Ladegerät und verbinden Sie es erneut.

Bluetooth-Freihandbedienung
Anruf annehmen: Einmal auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf beenden: Einmal auf die „MFB"-Taste drücken.
Anruf abweisen: „MFB"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Wahlwiederholung: Für die Wahl der letzten Nummer im Standby-Modus „MFB"-Taste zweimal kurz drücken.
Während der Verwendung des BT-Lautsprechers drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe die „MFB"-Taste, um die Wiedergabe zu beenden, und drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Trennen Sie Lautsprecher mit einem anderen Smartphone, bevor Sie zunächst bitte die Verbindung zu LEXON CITY ENERGY in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones.
Führen Sie dann einen neuen Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

KABELLOSES LADEN
Laden mobiler Geräte
1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein unterstütztes Mobilgerät auf die Ladeoberfläche legen. Überprüfen Sie den Ladestatus anhand des Ladesymbols auf dem Display Ihres Mobiltelefons.
2. Wenn das Mobilgerät vollständig geladen ist, entfernen Sie es von der kabellosen Ladeoberfläche.

Hinweis: Legen Sie das Smartphone auf die richtige kabellose Ladefläche, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig geladen wird.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchtanzeige für kabellosen Lader (5)
Stromversorgung	Grünes Licht blinkt zweimal und erlischt anschließend
Angehalten	Grünes Licht erlischt
Starten Sie den Ladevorgang	Grünes Licht 10 Sekunden an und erlischt anschließend
Fremdkörper entdeckt	Rotes Blinklicht
Vollständig geladen	Grünes Dauerlicht

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, trennen Sie das Ladegerät vom kabellosen Ladegerät und verbinden Sie es erneut.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
1. Lesen Sie sich vor Gebrauch das Gerätes die Anweisungen durch.
2. Halten Sie das Produkt von heißen Quellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen, Luftungsrohren oder Sonneneinstrahlung.
3. Es kann sein, dass das kabellose Laden nicht richtig funktioniert, wenn Sie an Ihrem Mobiltelefon eine zu dicke Hülle verwenden, wenn Ihre Handyhülle dick ist, nehmen Sie es ab, bevor Sie das Mobiltelefon auf das kabellose Ladegerät legen.
4. Das kabellose Laden kann aufgrund von Energieverlust durch den Induktionsprozess langsamer als das kabelgebundene Laden sein.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
6. Bei Gebrauch Produkt nicht fest drücken und keine Gegenstände zwischen der Ladeoberfläche oder Ladeunterlage und Ihrem Mobiltelefon platzieren, da dies das Ladeverhalten beeinträchtigen kann.
7. Platzieren Sie den Ladegerät nicht zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Ladefläche.
8. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst, suchen Sie nach fachmännischen Service.
9. Vermeiden Sie Stromschläge, berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Material: Aluminium / Silikon / ABS
Netto-gewicht: 209 g
Durchmesser Lautsprecher: Ø40 mm
Kabellose Ladung: 70 x 143 x 37 mm

Bluetooth®:
Bluetooth®-Version: 4.2
Stromversorgung: DC 5 V
Nennleistung: 3 W
Signalfrequenzumfang: 0 80 db
Frequenz: 150 Hz-16 kHz
Impedanz: 4Ω3W
Lautsprechereinheit: 1 Stck.

Kabelloses Laden:
Verwendung: Mobiltelefon, das kabelloses Laden unterstützt
Eingangsstromversorgung: 12 W/7,5 W/9 W
Eingang: DC 9V/2A oder 5V/2A
Ausgang: 5V/1A oder 9V/1,1A
Drahtlosfrequenz: 110-205 KHz
Ladefrequenz: 110v205 KHz
Spule: Dia# Dia
Stromkabel: USB Typ-C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB-poort Type-C
(5) Draadloze oplaadindicator
(6) Bluetooth®-indicatielampje

LADEN/AAN
Verbind kabel USB type C de draadloze USB oplader en steek vervolgens de stekker in het stopcontact (4).
Wanneer het apparaat aan staat, licht een blauwe LED op aan de zijkant naast de connector.

Belangrijke opmerking: Voor de correcte werking van uw Lexon-apparaat moet u een certificeerde Quick Charge 3.0 of een DC 9V/2A of DC 5V/2A Power Supply Adapter gebruiken.
Het gebruik van een andere lader of een adapter met een lagere specificatie dan hierboven aangegeven, zal de draadloze laadfunctie en de geluidskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.

KOPPELEN/VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
1. Houd de knop "MFB" lang ingedrukt om de koppelfunctie te activeren.
2. De led- gaat knipperen in afwisselend rood en blauw en dat dit snel begint te knipperen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingsfunctie actief is.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is.
4. Zoek naar nieuwe apparaten en kies uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON CITY ENERGY.
5. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. De luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.

Opmerking: Wanneer de luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met het apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

Statusindicatielampje

Bedrijfsstand	Bluetooth®-lampje (6)
Stroomvoorziening	Continu blauw licht
Koppelingsmodus geactiveerd (BT-knop lang indrukken)	Blauw licht knippert snel en er klinkt een bevestigingsgeluid
Uitschakelen (BT-knop lang indrukken)	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Bluetooth® apparaat verbonden met telefoon	Blauw licht knippert langzaam

Als het controlelampje niet brandt zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de draadloze lader los en sluit deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Een gesprek beantwoorden: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Houd de "MFB"-knop 2 seconden ingedrukt.
Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen: Druk twee keer snel achtereen op de "MFB"-knop om het laatste nummer te kiezen.
Druk tijdens het gebruik van de BT-luidspreker op de "MFB"-knop om het afspelen te stoppen en druk nogmaals om door te gaan met spelen.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, koppelt u eerst de LEXON CITY ENERGY los in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone of u dit op "vergeten".
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

DRAADLOOS OPLADEN
Draadloos opladen
1. Plaats het geschikte mobiele apparaat op het draadloze laadoppervlak. Controleer de laadstatus van de mobiele telefoon aan het laadpictogram dat op het scherm wordt weergegeven.
2. Wanneer het mobiele apparaat volledig geladen is, neemt u het mobiele apparaat van het laadoppervlak van de draadloze lader.

Let op: plaats de smartphone op het betreffende draadloze laadoppervlak zodat het apparaat correct geladen wordt.

Statusindicatielampje

Bedrijfsstand	Draadloos ladenlampje (5)
Stroomvoorziening	Groen licht knippert tweemaal en doft vervolgens
Parkeer	Groen licht doft
Begin met laden	Groen licht brandt 10 seconden en doft vervolgens
Vreemd voorwerp gedetecteerd	Rood lampje knippert
Volledig opgeladen	Continu groen licht

Als het controlelampje niet brandt zoals hierboven beschreven, koppelt u de lader van de draadloze lader los en sluit deze opnieuw aan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
1. Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
2. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
3. Draadloos opladen werkt mogelijk niet correct wanneer het hoesje van uw mobiele telefoon te dik is, als het telefoonhoesje te dik is, als het telefoonhoesje metalen onderdelen bevat of als uw telefoon niet correct op de oplaadspoel ligt.
4. Draadloos laden is langzamer dan bedraad laden, omdat tijdens het inductieproces energie verloren gaat.
5. Vermijd contact met vloeistoffen: houd uit de buurt van water en hoge vochtigheid.
6. Niet tijdens het gebruik iets tussen het mobiele apparaat en het draadloze oplaadoppervlak of -pad plaatsen.
7. Plaats geen metalen voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze oplaadoppervlak.
8. Repareer de luidspreker niet zelf; neem voor reparaties contact op met een erkend servicebedrijf.
9. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: Aluminium / Siliconen / ABS
Netto gewicht: 209 g
Diameter luidspreker: Ø40 mm
Draadloos oppervlak: 70 x 143 x 37 mm

Bluetooth®:
Bluetooth®-versie: 4.2
Voeding: 5 V DC
Nominaal vermogen: 3 W
Signaalfrequentiebereik: ≥ 80 db
Frequentie: 150 Hz-16 kHz
Impedantie: 4Ω3W
Luidsprekereenheid: 1 stuks

Draadloos laden:
Gebruik: Mobiele telefoons die draadloos laden ondersteunen
Ingangsvermogen: 12 W/7,5 W/9 W
Ingang: DC 9V/2A of 5V/2A
Uitgang: 5V/1A of 9V/1,1A
Overdrachtsfrequentie: 110-205 KHz
Laadfrequentie: 110v205 KHz
Spoel: Dia# Dia
Poort: USB Type-C

ITALIANO

(1) Microfono
(2) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(3) Porta USB tipo C
(4) Indicatore di ricarica wireless
(5) Indicatore luminoso wireless

RICARICA
Collegare il cavo USB tipo C a un adattatore USB Quick Charge 3.0 certificato e inserirlo nella spina nella presa (4).
Quando il dispositivo è acceso, si accende un LED blu accanto vicino al connettore.

Nota importante: Per un corretto funzionamento del dispositivo Lexon, è necessario usare un caricatore Quick Charge 3.0 certificato o un adattatore DC 9 V / 2 A o DC 5 V / 2 A.
L'uso di un caricatore o adattatore con caratteristiche inferiore da quella indicate, riduce la resa della ricarica wireless, la qualità dell'audio e può danneggiare il dispositivo.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Accoppiamento Bluetooth
1. Tenere premuto il tasto MFB per entrare in modalità accoppiamento.
2. Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono e la luce blu lampeggia velocemente.
3. Andare sulle impostazioni Bluetooth® della smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato.
4. Cercare il nuovo dispositivo LEXON CITY ENERGY.
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che lo si accenderà, a condizione che il dispositivo sia a portata.

Indicatore di stato luminoso

Funzionamento	Luce Bluetooth® (6)
Alimentazione	Luce blu fissa
Accoppiamento (tenere premuto il pulsante BT)	La luce blu lampeggia velocemente ed emette un suono
Spegnimento (tenere premuto il pulsante BT)	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	La luce blu lampeggia lentamente

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dalla base di ricarica wireless e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
Rispondere a una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Terminare una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Tenere premuto il pulsante MFB per 2 secondi.
Richiamare: In modalità standby premere due volte il pulsante MFB per richiamare l'ultimo numero digitato.
Mentre il altoparlante BT è in uso, premere brevemente il tasto «MFB» per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per continuare a riprodurre.

Come accoppiare un altro telefono
Per accoppiare l'altoparlante a un altro telefono, disconnettere o eliminare LEXON CITY ENERGY dalle impostazioni Bluetooth® della smartphone.
Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

RICARICA WIRELESS
Ricarica dispositivo mobile
1. Assicurarsi di posizionare il dispositivo mobile supportato sulla base di ricarica wireless. Controllare l'icona di ricarica visualizzata sullo schermo del dispositivo per controllare lo stato della ricarica.
2. Quando il dispositivo è completamente carico, rimuovere dalla base di ricarica wireless.

Nota: posizionare lo smartphone sulla base di ricarica adatta per caricare il dispositivo correttamente.

Indicatore di stato luminoso

Funzionamento	Luce ricarica wireless (5)
Alimentazione	La luce verde lampeggia due volte e poi si spegne
In attesa	La luce verde si spegne
Inizia a caricare	La luce verde si accende per 10 secondi poi si spegne
Rilevamento oggetti estranei	Luce rossa lampeggiante
Ricarica completa	Luce verde fissa

Se l'indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare il caricatore dalla base di ricarica wireless e ricollegarlo.

AVVERTENZE:
1. Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo.
2. L'altoparlante è alimentato da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
3. La ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente se la cover/guscio del telefono è troppo spessa, se la cover/guscio del telefono contiene parti metalliche o se il telefono non è posizionato correttamente sulla bobina di ricarica wireless.
4. La ricarica wireless può essere più lenta della ricarica via cavo a causa della dispersione di energia.
5. Evitare il contatto con sostanze liquide: tenere lontano da acqua e ambienti umidi.
6. Non collocare il prodotto: non inserire oggetti condutori nell'altoparlante o nella parte di ricarica durante l'uso.
7. Non mettere oggetti metallici o magneti tra il dispositivo mobile e la base di ricarica wireless.
8. Non riparare l'altoparlante, affidarsi a un servizio professionale.
9. Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: Alluminio / silicone / ABS
Peso netto: 209 gr
Diametro altoparlante: Ø40 mm
Superficie wireless: 70 x 143 x 37 mm

Bluetooth®:
Versione Bluetooth®: 4.2
Alimentazione: DC 5 V
Potenza: 3 W
Rapporto segnale/rumore: ≥ 80 db
Frequenza: 150 Hz a 15 KHz
Impedenza: 4Ω3W
Altoparlante: 1 pz

Ricarica wireless:
Uso: Telefono che supporta la ricarica wireless
Potenza massimale: 12 W / 7,5 W / 9 W
Input DC 9 V / 2 A o 5 V / 2 A
Output: 5 V / 1 A o 9 V / 1,1 A
Distanza trasmissione: 5-6 mm
Frequenza funzionamento: 110v205 KHz
Bobina: Dia# Dia
Porta: USB tipo C

TÜRK

(1) Hoparlör
(2) Mikrofon
(3) Çok Fonksiyonlu Tuş (MFB tuşu)
(4) USB Tip-C bağlantı noktası
(5) Kablosuz Şarj göstergesi ışığı
(6) Bluetooth ışık göstergesi

ŞARJ
USB Tip-C kablosunu Hızlı Şarj 3.0 sertifikalı bir USB güç Adaptörüne bağlayın ve ardından prize takın (4).
Cihaz çalıştırıldığında, bağlantı parçasının yanında mavi bir LED yanacaktır.

Önemli Not: Lexon cihazınızın düzgün şekilde çalışmasının için bir Hızlı Şarj 3.0 sertifikalı şarj cihazı veya bir DC 9 V / 2 A veya DC 5 V / 2 A Güç Kaynağı Adaptörü kullanmanız gerekir.
Yukarıda belirtilenlerden daha düşük özelliklere sahip farklı bir şarj cihazı veya adaptör kullanılması, kablosuz şarj performansını ve ses kalitesini önemli ölçüde etkileyecek ve cihazınızda geri alınamaz hasarlara neden olabilir.

EŞLEŞME / BAĞLAMA
Bluetooth ile eşleştirme
1. Eşleşme modуna girmek için "MFB" tuşuna uzun basın.
2. LED göstergesi kırmızı ve mavi arasında değişimli olarak yanıp sönecek ve müzik bir ses çalacaktır ve mavi bir ışık göstergesi hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına gidin ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
4. Yeni cihazlar bölümüne gidin ve Bluetooth® hoparlörünüz LEXON CITY ENERGY'yi arayın.
5. Bağlantıyı kurmak için hoparlörünüzün adına dokunun. Eşleştirme başarılı olduğunda bir onay sesi çalınacaktır.

Not: Eşleştikten ve bağlantıları kurulduktan sonra, Bluetooth® hoparlörü, cihazın menzili içinde olması koşuluyla, hoparlörü tekrar açtığınızda otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.

Işık durumu göstergesi

Çalışma modu	Bluetooth® ışığı (6)
Güç kaynağı	Sabit Mavi ışık
Eşleme modуna girin (BT anahtarına uzun süre basın)	Mavi ışık hızlı yanıp söner ve ses çıkarır
Gücün kapatılması (BT anahtarına uzun süre basın)	La fuce bli. ynana fas ve ses çıkarır
Bluetooth® cihazının telefona bağlanması	Mavi ışık yavaşça yanıp söner

Gösterge ışığı yukarıda açıklandığı gibi çalışmıyorsa, şarj cihazını kablosuz şarj cihazından çıkarın ve tekrar takın.

Bluetooth Eller Serbest İşlemleri
Çağrı yanıtlama: "MFB" tuşuna bir kere basın.
Çağrı sonlandırma: "MFB" tuşuna bir kere basın.
Çağrı reddetme: "MFB" tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
Tekrar arama: Bekleme modunda, son numarayı aramak için "MFB" tuşuna iki kez hızlı basın.
BT hoparlörü kullanılırken, çalmaya durdurmak için "MFB" düğmesine basın ve çalmaya devam etmek için tekrar basın.

Başka bir telefonla eşleştirme
Hoparlörü başka bir telefonla eşleştirmek için lütfen önce LEXON CITY ENERGY cihazını akıllı telefonunuzun Bluetooth® ayarlarından çıkarın.
Ardından, başka bir akıllı telefonla yeni bir eşleştirme işlemi gerçekleştirin.

KABLOSUZ ŞARJ
Mobil Cihazın Şarj Edilmesi
1. Kablosuz şarj cihazının desteklenen bir mobil cihazın yerleştirildiğinizden emin olun. Şarj durumu için cep telefonunuzun ekranında görüntülenen şarj simgesini kontrol edin.
2. Mobil cihaz tam olarak şarj olduğunda, mobil cihazı kablosuz şarj cihazının yüzeyinden çıkardığınızdan emin olun.

Not: Cihazın uygun şekilde şarj edildiğinden emin olmak için akıllı telefonunuzu uygun kablosuz şarj yüzeyine yerleştirin.

Işık Durumu göstergesi

Çalışma modu	Kablosuz şarj ışığı (5)
Güç kaynağı	Yeşil ışık iki kez yanıp söner ve sonra kapanır
Bekletmedeyken	Yeşil ışık tamamen söner
Cihaz eşleme modundayken	Yeşil ışık bir saniye yanar ve sonra tamamen söner
Yabancı nesne tespit edildi	Kırmızı ışık yanıp söner
Tamamen şarj oldu	Sabit Yeşil ışık

Gösterge aşağı yukarıda açıklandığı şekilde çalışmıyorsa, şarj cihazını kablosuz şarj cihazından çıkarın ve tekrar takın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
2. Hoparlörü radyatör, ısıtıcı, havalandırma kanalları, güneş ışığı gibi yakın ısı kaynaklarından koruyun.
3. Çok kalın/metalik bir cep telefonu kılıfı kullanıyorsanız veya telefonunuz şarj cihazı üzerine doğru şekilde yerleştirilmemişse kablosuz şarj cihazı düzgün şekilde çalışmayabilir.
4. Kablosuz şarj, indüksiyon işlemi sırasında enerji kaybından dolayı kablolu şarja kıyasla daha yavaştır.
5. Sıvılarla temasından kaçının: suyun ve yüksek nem koşullarından uzak tutun.
6. Kullanım sırasında mobil cihaz ile kablosuz şarj cihazı veya şarj pedi arasına hiçbir şey koymayın.
7. Mobil cihaz ile kablosuz şarj cihazı arasına metal nesneler veya mıknatıslar koymayın.
8. Hoparlörü kendiniz tamir etmeyin; profesyonel servis hizmeti alın.
9. Şok elmesinden kaçının, ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Malzeme: Alüminyum / silikon / ABS
Net Ağırlık: 209 gr
Hoparlör çapı: Ø 40 mm
Kablosuz yüzey: 70 x 143