













FRANCAIS


Boutons et Commandes :

Boutons	Mode Bluetooth		
	Pression longue	Pression brève	Double clic
	Allumer / Éteindre	/	/
	Déconnecter la connexion actuelle en mode appairage	Lecture / Pause Ou activer la connexion	Lecture / Pause Ou activer la connexion
	/	Morceau précédent	/
	/	Morceau suivant	/
	Baisser le volume	Baisser le volume	/
	Monter le volume	Monter le volume	/

Boutons	Mains-libres	
	Pression longue	Pression brève
	Allumer / Éteindre	Passer de l'enceinte au téléphone
	Rejeter l'appel	Répondre / Raccrocher
	/	/
	/	/
	Baisser le volume	Baisser le volume
	Monter le volume	Monter le volume

Remarque : Remise à zéro automatique du MCU : rester appuyé sur  pendant 10-15 secondes et l'enceinte sera remise à zéro

Bien démarrer

- 1-  Bouton de mise sous tension : Rester appuyé sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte, une voix vous rappellera que le Bluetooth a été activé, et le voyant bleu se mettra à clignoter.
2. Activer la fonction Bluetooth sur vos appareils compatibles, rechercher « MIAMI SOUND », et le sélectionner quand il apparaît dans la liste d'appairage.
3. Une voix dira "Di", indiquant que l'appairage s'est bien déroulé, puis le voyant LED bleu restera allumé. Vous pouvez maintenant lire les fichiers de musique de votre téléphone et tablette.

Moyens de chargement

Brancher un côté du câble USB fournit avec l'enceinte au port CC-5V USB présent, et l'autre dans le port USB de l'alimentation pour charger l'enceinte. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteindra. Une voix vous le rappellera toutes les 30 secondes.
Si la batterie est faible; il faudra alors recharger l'enceinte dès que possible.

Version Bluetooth : V4.2 jusqu'à 10 m de portée

Mécanisme d'appairage : Manuel

Capacité de la batterie intégrée : 1 800 mAh 6,66 Wh

Système d'enceinte : Stereo, 2.2" avec Bass Boost

Temps de lecture maximum : 4-5 heures de musique à volume moyen

Réponse fréquence : 100HZ-20KHZ

Sensibilité : 83 db. ± 2 db.

Formats audio acceptés : Fichiers MP3, WMA

Alimentation : USB CC 5V / 1A

Dimensions (L*I*H) : L95*195*H98,5 cm

1. Alerte sécurité

1. Veuillez ne pas laisser les enceintes dans un environnement humide.
2. Veuillez ne pas faire tomber ou immerger les enceintes.
3. La lecture prolongée de musique peut abîmer les enceintes et endommager la performance du produit. Veuillez ne pas monter le volume trop haut lors de l'utilisation des enceintes.
4. Veuillez suivre les consignes ci-présentes.
5. Veuillez nettoyer l'enceinte à l'aide d'un chiffon sec.
6. Le retrait non-autorisé de l'enceinte annulera la garantie.
7. Veuillez débrancher le cordon de chargement par temps de foudre ou si l'appareil n'est pas utilisé.
8. Lorsque vous déconnectez l'appareil de son câble de chargement, veuillez tirer sur la prise au lieu de sur le câble directement.
9. Évitez d'exposer les enceintes de façon directe à des températures élevées ou au soleil, pour ne pas abîmer la batterie.

2. Plage de fréquence

Plage de fréquence : 2402 MHz - 2480 MHz - Puissance maximum < 0,91 mw