

РУССКИЙ

Для максимально эффективного использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящими инструкциями. Сохраните это руководство для использования в будущем.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Наушники-вкладыши
- Колонка
- Сенсорные регуляторы (Наушники)
- Светодиодные индикаторы Bluetooth и зарядки (Наушники/Колонка)
- Микрофоны (Наушники)
- Кнопка открытия (Наушники)
- Вкл/Выкл питания (Колонка)
- Разъем USB type-C
- Зарядный футляр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наушники True Wireless Stereo
- Bluetooth-колонка 3 Вт
- Двойной микрофон
- Подавление шума окружающей среды
- Аккумуляторная батарея

НАЧАЛО РАБОТЫ

Полностью зарядите колонку с наушниками:
1. Подсоедините входящий в комплект кабель с разъемом USB Type-C к зарядному порту футляра колонки с наушниками.
2. Подсоедините конец кабеля с USB-разъемом к адаптеру питания 5B-1A.
3. Подключите адаптер питания к источнику питания приблизительно на 2 часа

Во время зарядки зарядного футляра световой индикатор рядом с зарядным портом горит красным цветом.
После полной зарядки зарядного футляра световой индикатор рядом с зарядным портом выключается.

ИНСТРУКЦИИ ПО СОПРЯЖЕНИЮ

Наушники - Сопрежение по Bluetooth



- Откройте зарядный футляр и извлеките оба наушника.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве. Затем выберите **LEXON BUDS**.

Для повторной активации режима сопряжения вновь поместите оба наушника в зарядный футляр на несколько секунд, а затем извлеките.

Колонка - Сопрежение по Bluetooth



- Для включения колонки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
- Убедитесь, в том, что Bluetooth на мобильном устройстве включен. Затем выберите **LEXON SPEAKER**.

Примечание: Режим сопряжение по Bluetooth автоматически останавливается и автоматическое отключается спустя 10 минут поиска устройства.

Информация светодиодов

Наушники-вкладыши	Состояние	Состояние индикатора
	Готово к сопряжению	Красный и синий светодиоды медленно мигают
	Соединено	Светодиод выключен
	Воспроизведение музыки	Светодиод выключен
Батарея разряжается		Красный светодиод медленно мигает

Колонка - Зарядный футляр	Состояние	Состояние индикатора
	Готово к сопряжению	Синий светодиод часто мигает
	Соединено	Темно-синий светодиод
	Воспроизведение музыки	Синий светодиод медленно мигает
Батарея разряжается		Красный светодиод медленно мигает

ОПЕРАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Управление наушниками

ЛЕВЫЙ

ПРАВЫЙ

Воспроизведение / Пауза	x2	x2
Следующая запись		
Голосовой помощник	x3*	x3*
Принять вызов	x2*	x2*
Завершить вызов	x2*	x2*
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд

*Для данных операций используйте любой наушник. Вы можете использовать левый или правый наушник отдельно, поместив неиспользуемый в зарядный футляр.

Управление колонкой Вкл/Выкл	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд
Воспроизведение/Пауза	Нажмите кнопку один раз

Переключение между Наушниками и Колонкой

Для переключения с наушников на колонку и наоборот сперва убедитесь в том, что оба компонента - Наушники и Колонка - подсоединены к вашему мобильному устройству.

Переключиться на Наушники



- Просто извлеките наушники

Переключиться на Колонку




- Для воспроизведения музыки нажмите кнопку на колонке

Примечание: Вы также можете переключиться между режимами, выбрав на мобильном устройстве LEXON BUDS (Наушники) или LEXON SPEAKER (Колонка) в качестве аудиовыхода

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Наушники-вкладыши



- Для зарядки наушников поместите их в зарядный футляр: зарядка начнется автоматически
- Для полной зарядки наушников в зарядном футляре потребуется около 1 ч 30 мин

Наушники могут работать от одного заряда около 6 ч.
По достижению низкого уровня заряда батареи вы услышите в наушниках звуковое предупреждение о необходимости поместить наушники в зарядный футляр для зарядки

Зарядный футляр



- Для зарядки зарядного футляра (Колонки) подсоедините входящий в комплект кабель с разъемом USB Type-C к зарядному порту футляра колонки с наушниками
- Подсоедините конец кабеля с USB-разъемом к адаптеру питания 5B-1A
- Подключите адаптер питания к источнику питания

Зарядный футляр обеспечивает дополнительные 20 ч воспроизведения музыки в наушниках
Колонка может работать от одного заряда только около 6 ч.

Информация светодиодов

На зарядном футляре имеется 4 светодиодных индикатора, указывающих уровень заряда батареи.

- Для проверки уровня заряда батарей просто оставьте наушники в зарядный футляр.
- 1 Горит 4 светодиода = от 75% до 100%
- 1 Горит 3 светодиода = от 50% до 75%
- 1 Горит 2 светодиода = от 25% до 50%
- 1 Горит 1 светодиод = менее 25%, будьте внимательны
- 1 Светодиод не горит = батарея 0%

Во время зарядки зарядного футляра световой индикатор рядом с зарядным портом горит красным цветом.
После полной зарядки зарядного футляра световой индикатор рядом с зарядным портом выключается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочитайте все инструкции перед использованием устройства:

- Для предотвращения возможного повреждения слуха не используйте высокий уровень громкости в течение продолжительного времени.
- Используйте наушники с осторожностью, занимаясь чем-то, что требует вашего полного внимания.
- В комплект поставки входят мелкие предметы, которые могут представлять опасность для детей и должны храниться в недоступном для них месте. Это изделие не является игрушкой: ни в коем случае не позволяйте детям играть с ним.
- Использование нерекommendованного источника питания или зарядного устройства может привести к возгоранию или травмам.
- НЕ погружайте наушники в воду.
- НЕ погружайте зарядный футляр воздействию воды, дождя, жидкостей или снега.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие или затапливать в изделие какие-либо предметы, так как это может привести к короткому замыканию и, как следствие, - к возгоранию или поражению электрическим током.
- Ни один из компонентов не подлежит замене или ремонту пользователями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Зарядный футляр/Колонка

Код изделия: LA127-A
Материал: АБС-пластик / ПВХ-кожа
Размеры: 9,9 x 5,2 x 2,5 см / 3,89 x 2,04 x 0,98"
Вес: 76 г / 0,16 унции
Рабочая температура: -10° - 60°C / 14° - 140° F
Версия Bluetooth®: 5.1
Диапазон действия Bluetooth®: 10 м / 33 фута
Профили Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диапазон частот: 80 Гц - 20 кГц
Рабочая частота: 2402-2480 МГц
Отношение сигнал/шум: ≤ 85 дБ
Номинальная мощность: 2,5 Вт
Импеданс: 4 Ом
Макс. выходная мощность: 3 Вт
Мощность передатчика: 1,63 дБм
Вход: 5V-1A
Емкость аккумулятора: Литий-полимер 400 мАч
Напряжение батареи: 3,7 В
Время заряда: 2 часа
Время работы от одного заряда: 5 ч воспроизведения только для колонки
Тип подключения: USB Type-C (кабель входит в комплект)

Наушники-вкладыши

Код изделия: LA127-B
Материал: АБС-пластик
Размеры: 4,1 x 1,8 x 1,7 см / 1,61 x 0,71 x 0,67"
Вес: 4 г (каждый) / 0,01 унции
Звук: Подавление шума окружающей среды с выделенным микрофоном
Рабочая температура: -10° - 60°C / 14° - 140° F
Версия Bluetooth®: 5.2
Диапазон действия Bluetooth®: 10м
Профили Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
Рабочая частота: 2402-2480 МГц
Отношение сигнал/шум: ≤ 95 дБ
Импеданс наушников: 16Ω
Мощность передатчика: 1,06 дБм
Емкость аккумулятора: Литий-полимер 40 мАч
Напряжение батареи: 3,7 В
Время заряда: 1 ч 30 м
Время работы от одного заряда: 6 ч воспроизведения, кроме того, зарядный футляр обеспечивает еще 20 ч работы только для наушников

Совместимость: с устройствами iOS и Android
Международная гарантия: 1 год