

ESPAÑOL

ue utiliza su dispositivo correctamente, lea atentamente estas Conserve este manual para consultario en el futuro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1. Auriculare
- 2 Altavoz
- Antavoz
 Controles táctiles (auriculares)
 Indicadores LED de Bluetooth y carga (auriculares/alta
 Micrófonos (auriculares)
- Botón de apertura (auriculares)
 Encendido/apagado (altavoz)
 Puerto USB de tipo C
 Estuche de carga

CARACTERÍSTICAS

- Auriculares estereofónicos inalámbricos True Wireless
 Altavoz Bluetooth® de 3 W
- Micrófono doble
- Cancelación del ruido ambiental
 Batería recargable

PRIMEROS PASOS

- segurese de cargar completamente los Speakerbuds:

 1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga del estuche de los Speakerbuds.
- Conecte el otro extremo del cable USB a cualquier adaptador de corriente de 5 V/1 A.
 Enchufe el adaptador de corriente a una fuente de alimentación durante, aproximadamente, 2 horas.

Cuando el estuche de carga esté recibiendo alimentación, el indicador luminoso situado junto al puerto de carga se iluminará en color rojo.

Cuando el estuche de carga esté totalmente cargado, el indicador luminoso situado junto al puerto de carga se apagará

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO Emparejamiento Bluetooth de los auricula



I. Abra el estuche de carga y saque ambos auriculares 2. Active Bluetooth en su dispositivo móvil. A continuación. seleccione «LEXON BUDS» (auriculares Lexon).

Para reanudar el modo de emparejamiento, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga durante unos segundos y, a continuación, sáquelos de nuevo

Empareiam nto Bluetooth del altavoz



1. Mantenga pulsado el botón 3 segundos para encender el 2. Asegúrese de haber activado Bluetooth en su dispo móvil. A continuación, seleccione «LEXON SPEAKER» (altavoz Lexon).

Nota: El modo de emparejamiento Bluetooth se detendrá y apagará automáticamente tras 10 minutos buscando un dispositivo.

Información de los I FD

	Estado	Estado del LED
Auriculares	Listo para el emparejamiento	LED rojo y azul que parpadean lentamente
	Conectado	LED apagado
	Reproduciendo música	LED apagado
	Batería baja	LED rojo que parpadea lentamente

	Estado	Estado del LED
Altavoz	Listo para el emparejamiento	LED azul que parpadea rápidamente
l - .	Conectado	LED azul fijo
Estuche de carga	Reproduciendo música	LED azul que parpadea lentamente
	Batería baja	LED rojo que parpadea lentamente

OPERACIONES Y USO Control de los auriculares

IZOUIERDO





	. // 🖰	. 0 //
Reproducir/pausa	Pulsar 2 veces	, i
Siguiente pista		Pulsar 2 veces
Asistente de voz	Pulsar 3 veces*	Pulsar 3 veces*
Responder una llamada	Pulsar 2 veces*	Pulsar 2 veces*
Cortar una llamada	Pulsar 2 veces*	Pulsar 2 veces*
Rechazar una Ilamada	Mantener pulsado 3 segundos*	Mantener pulsado 3 segundos*

* Utilice cualquiera de los auriculares para realizar estas operaciones Puede usar el auricular izquierdo o derecho de manera independiente, quardando para ello en el estuche de carga el auricular que no desee usar

Control del altavos

Encender/apagar	Mantener pulsado el botón 3 segundos
Reproducir/pausa	Pulse una vez el botón

Alternar entre auriculares y altavoz

Para cambiar de los auriculares al altavoz y viceversa, asegúrese primero de que ambos componentes (los auriculares y el altavoz) estén conectados a su dispositivo móvil

Cambiar a los auriculares








Nota: También puede pasar de un modo a otro seleccionando «LEXON BUDS» (auriculares Lexon) o «LEXON SPEAKER» (altavoz Lexon) como salida de audio

INSTRUCCIONES DE CARGA

Auriculares

99 1. Para cargar los auriculares, colóquelos en el estuche de carga. De este modo, se iniciará la carga automática

2. Los auriculares tardarán, aproximadamente, 1 h y 30 min en



Los auriculares tienen una autonomía de 6 horas. Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, oirá un mensaje de audio en los auriculares en el que se le invitará a colocarlos en el estuche de carga para recargarlos.

Estuche de carga



1. Para cargar el estuche de carga (altayoz), conecte el cable USB de tipo C suministrado al puerto de carga de los Speakerbuds.

2. Conecte el otro extremo del cable USB a cualquier adaptador de corriente de 5 V/1 A

3. Enchufe el adaptador de corriente a una fuente de alimentación



El estuche de carga ofrece 20 horas adicionales de música con los auriculares. La autonomía del altavoz es menor: de, aproximadamente, 6 horas

Información de los LED

El estuche de carga cuenta con 4 indicadores LED que indican el nivel de carga

Para comprobar este nivel, solo tiene que introducir los auriculares en el estuche de carga. I 4 LED ENCENDIDOS = entre el 75 % y el 100 %

- 13 LED ENCENDIDOS = entre el 50 % y el 75 %
 12 LED ENCENDIDOS = entre el 50 % y el 75 %
 12 LED ENCENDIDOS = entre el 25 % y el 50 %
 11 LED ENCENDIDO = menos del 25 % y, por tanto, debe prestar atención a la

LED APAGADOS = batería totalmente agotada

Cuando el estuche de carga esté recibiendo alimentación, el indicador luminoso situado junto al puerto de carga se iluminará en color rojo. Cuando el estuche de carga esté totalmente cargado, el indicador luminoso

situado junto al puerto de carga se apagará.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo

- Para evitar las posibles pérdidas de audición, no utilice los auriculares ni el altavoz a volúmenes altos durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado al usar los auriculares cuando lleve a cabo cualquier actividad que requiera toda su atención.
- Este paquete contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro para los niños y deben mantenerse fuera del alcance de estos. Este producto no es
- un jugueté. Por tanto, no permita nunca que los niños juequen con él el uso de una fuente de alimentación o un cargador no recomendados puede generar un riesgo de incendio o de lesión.
- NO sumerja los auriculares en agua.
 NO exponga el estuche de carga al agua, la lluvia, líquidos o la nieve Nunca intente desmontar el producto por su cuenta ni introduzca obietos de
- ningún tipo en los productos, ya que podría provocar cortocircuitos, que, a su vez, podrían dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.
- · Ninguno de los componentes puede ser sustituido ni reparado por los

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Estuche de carga/altavoz

Código del producto: LA127-A

Material: ABS / polipiel
Dimensiones: 9,9 x 5,2 x 2,5 cm (3,89 x 2,04 x 0,98")

Peso: 76 g (0,16 lb)

Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Versión de Bluetooth®: 5.1 Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m (33 ft)
Perfiles de Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP y AVRCP

Rango de frecuencia: 80 Hz-20 kHz
Frecuencia de funcionamiento: 2402-2480MHz

Ratio de señas y sonido: ≤ 85 dB Potencia: 2,5W

Impedancia: 4 Ω

Potencia de salida máx.: 3W Potencia del transmisor: 1,63dBm

Entrada: 5 V/1 A Capacidad de la batería: polímero de litio, 400 mAh

Tensión de las pilas: 3.7V

Duración de carga: 2 h Duración de la batería: 5 h de reproducción, solo para el altavoz

Tipo de conexión: USB de tipo C (cable incluido)

Auriculares

Código del producto: LA127-B Material: ABS

Dimensiones: 4,1 x 1,8 x 1,7 cm (1,61 x 0,71 x 0,67")

Peso: 4 g (0,01 lb) (cada uno)

Sonido: cancelación del ruido ambiental con micrófono dedicado

Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) Versión de Bluetoth®: 5.2

Versión de Bluetoche* 52 versión de Bluetoche* 52 mango de alcancone* 53 mango de alcancone* 54 mango de alcancone* 54 mango de frecuencia : 20 Hz-20 Hz A2DP y AVRCP Rango de frecuencia : 20 Hz-20 Hz Frecuencia de funcionamiento: 29 de 3 mango de señas y conidos * 59 de 6 mango de señas y conidos * 59 de 6 mango de vibra de 10 mango de 10 m

Capacidad de la batería: polímero de litio, 40 mAh

Tensión de las pilas: 3,7V

Tension de las pilas: 3,7 V Duración de carga: 1 h y 30 min Duración de la batería: 6 h de reproducción, y 20 horas adicionales de autonomía solo para los auriculares gracias al estuche de carga

Compatibilidad: con dispositivos iOS y Android Garantía internacional: 1 año

C € 1 ≥ 1 € 1 ≥ 2 € 1