62 mm

195 mm

LEXON

LU32

BALI POWER BANK

3000 mAh



Design by Manuela Simonetti & Andrea Quaglio

RECTO

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Capacity: 3000mAh
2. USB-A female port / Output: DC 5V/1A
3. USB-C male cable / Input: DC 5V/1A
4. LED indicators (battery status)
5. USB-A cable / Input: DC 5V/1A

OPERATION AND USE
Charging the Power Bank
1. Plug the USB-C cable into the charge Ball Power Bank.
2. Plug the built-in USB-A cable and into a 5V/1A or 5V/2A AC adapter.

The indicator shows charging conditions as follows:

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Charging	0 – 25%	Blinking	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	Blinking	Off	Off
	50 – 75%	On	On	Blinking	Off
	75 – 96%	On	On	On	Blinking
	Fully charged	On	On	On	On

Caution: We recommend to fully charge your power bank before using it for the first time.

Charging your mobile device

Charging with the embedded USB Type-C cable
1. Plug the embedded USB Type-C cable and into a mobile device which supports USB-C.

Charging with the USB-A port
1. Plug a USB-A cable and into the USB-A port of your Power Bank.
2. Plug the other end (Micro USB, Lightning or Type-C) on your mobile device.

The indicator shows discharging conditions as follows:

	Power Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Discharging	Empty battery	Off	Off	Off	Off
	1 – 25%	On	Off	Off	Off
	25 – 50%	On	On	Off	Off
	50 – 75%	On	On	On	Off
	75 – 100%	On	On	On	On

NOTES & ADVICES
- Make sure to fully charge Ball Power Bank on its first use.
- Ball Power Bank can be used while it is being charged. Check whether your device displays the battery charging icon to ensure that Ball Power Bank is working properly.
- If your device does not support fast QC, please recharge your power bank to keep using it.

SAFETY PRECAUTIONS
1. Read all instructions before using the device.
2. Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing short circuit, overheating, fire, deformation, or even injuries to the user.
3. Do not store your device in very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
4. Do not expose your device to direct sunlight for an extended period of time.
5. Do not use if visible defects are observed.
6. Do not attempt to service, repair or disassemble the device by yourself.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: ABS / PC
Dimensions: 26.3 x 35 x 103 mm
Battery capacity: Lexon 3000mAh
USB-A Input: DC 5V/1A
USB-A Output: DC 5V/1A
USB-C Input: DC 5V/1A
Power Max 5W
Charging time: approx. 3,5 hours

FRANÇAIS

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Capacité : 3000mAh
2. Port USB-A femelle / Sortie: DC 5V/1A
3. Câble USB-C mâle / Entrée: DC 5V/1A
4. Voyants LED (état de la batterie)
5. Câble USB-A / Entrée : DC 5V/1A

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
Charge de la batterie externe
1. Branchez le câble USB-C à la Ball Power Bank à un adaptateur secteur alimenté (sur la charge).
2. Branchez fermement du câble USB-A sur un adaptateur secteur 5V/1A ou 5V/2A.

L'indicateur indique les conditions de charge comme suit :

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Charge	0 – 25%	Clignotant	Éteint	Éteint	Éteint
	25 – 50%	Allumé	Clignotant	Éteint	Éteint
	50 – 75%	Allumé	Allumé	Clignotant	Éteint
	75 – 96%	Allumé	Allumé	Allumé	Clignotant
	Pleine complétement chargée	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé

Attention : La Ball Power Bank doit être complétement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

Charge d'un appareil mobile
Connectez-vous à la Ball Power Bank pour charger votre appareil.

Chargement par le câble USB-C de type C
1. Branchez fermement le câble USB-C intégré dans un appareil mobile disposant d'un port USB-C.

Chargement par le port USB-A
1. Des années Branchez un câble USB-A dans le port USB-A de votre batterie externe.
2. Branchez l'autre extrémité (Micro USB, Lightning ou USB-C) sur votre appareil mobile.

L'indicateur indique les conditions de décharge comme suit :

	Niveau de batterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Décharge	Batterie vide	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint
	1 – 25%	Allumé	Éteint	Éteint	Éteint
	25 – 50%	Allumé	Allumé	Éteint	Éteint
	50 – 75%	Allumé	Allumé	Allumé	Éteint
	75 – 100%	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé

NOTES & CONSEILS
- Assurez-vous de charger complétement la Ball Power Bank lors de sa première utilisation.
- Vous pouvez utiliser votre appareil avec Ball Power Bank.
- Assurez-vous que votre appareil affiche l'icône de charge de batterie pour vous assurer que Ball Power Bank fonctionne correctement.
- Si votre appareil ne prend pas en charge la recharge rapide, rechargez votre batterie externe tête-bêche pour en profiter.

MESURES DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter un court-circuit, une surchauffe, un incendie, la fou, la déformation ou même Blessure de la batterie. We emploiez. Ne Gardez Ne Réunitemperatur ou ranements, Ne Gardez Ne Réunitemperatur ou ranements. Il est donc recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
2. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
4. Ne pas utiliser si des défauts visibles sont observés sur le câble USB.
5. N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Matériau : ABS / PC
Dimensions : 26,3 x 35 x 103 mm
Capacité de la batterie : Lexon 3000mAh
Entrée USB-A : DC 5V/1A
Sortie USB-A : DC 5V/1A
Entrée USB- C: DC 5V/1A
Puissance : Max 5W
Temps de charge : env. 3,5 heures

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Leistung: 3000mAh
2. USB-A-Buchse / Ausgang: DC 5V/1A
3. USB-C-Kabel / Eingang: DC 5V/1A
4. LED-Anzeigen (Akkustand)
5. USB-A-Kabel / Eingang: DC 5V/1A

BETRIEB UND GEBRAUCH
Laden der Powerbank
1. Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Ball Power Bank ein.
2. Stecken Sie nun das eingebaute USB-A-Kabel in einen 5V/1A oder 5V/2A-Netzadapter.

Die Anzeige zeigt die Ladebedingungen wie folgt an:

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Laden	0 – 25%	Blinkt	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	Blinkt	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	Blinkt	Aus
	75 – 96%	An	An	An	Blinkt
	Akku vollständig geladen	An	An	An	An

Achtung: Wir empfehlen, die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig zu laden.

Laden Ihres Mobilgeräts

Laden mit dem integrierten USB-Kabel des Typ-C
1. Integriertes USB-Kabel und in ein Mobilgerät einstecken, das Typ-C unterstützt.

Laden mit dem USB-A-Anschluss
1. Ein USB-A-Kabel und in den USB-A-Anschluss Ihrer Powerbank einstecken.
2. Das andere Ende (Micro USB, Lightning oder Typ C) in Ihr Mobilgerät einstecken.

Die Anzeige zeigt Entladezustände wie folgt an:

	Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Entladen	Leerer Akku	Aus	Aus	Aus	Aus
	1 – 25%	An	Aus	Aus	Aus
	25 – 50%	An	An	Aus	Aus
	50 – 75%	An	An	An	Aus
	75 – 100%	An	An	An	An

HINWEISE & EMPFEHLUNGEN
- Achten Sie darauf, die Ball Power Bank für den ersten Gebrauch vollständig zu laden.
- Wenn Sie ein Gerät mit der Ball Power Bank aufladen, überprüfen Sie, ob Ihr Gerät das Batterieladesymbol anzeigt, um sicherzustellen, dass die Ball Power Bank ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn die LED-Anzeigen AUS sind, laden Sie zur weiteren Verwendung Ihre Powerbank wieder auf.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
1. Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Geräts die Anweisungen durch.
2. Halten Sie Ihr Gerät trocken. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder sogar Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.
3. Das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
4. Setzen Sie Ihr Gerät nicht für einen längeren Zeitraum der direkten Sonneneinstrahlung aus.
5. Versuchen Sie, wenn sichtbare Mängel festgestellt werden, nicht, das Gerät zu reparieren, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu zerlegen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: ABS / PC
Größe: 26,3 x 35 x 103 mm
Kapazität der Batterie: Lexon 3000mAh
USB-A-Eingang: DC 5V/1A
USB-A-Ausgang: DC 5V/1A
USB-C-Eingang: DC 5V/1A
Leistung: Max 5 W
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden.

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Vermogen: 3000mAh
2. USB-A vrouwelijke poort / Uitgang: DC 5V/1A
3. USB-C mannelijke kabel / Ingang: DC 5V/1A
4. LED-indicatoren (batterijstatus)
5. USB-A-kabel Ingang: DC 5V/1A

WERKING EN GEBRUIK
Opladen van de Power Bank
1. Steek de USB-C-kabel in de Ball Power Bank op te laden.
2. Steek het ingebouwde USB-A-kabel in een 5V/1A of 5V/2A-adapter.

De indicator geeft de oplaadstatus als volgt aan:

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Laden	0 – 25%	Knippert	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Knippert	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Knippert	Uit
	75 – 96%	Aan	Aan	Aan	Knippert
	Volledig opgeladen	Aan	Aan	Aan	Aan

Waarschuwing: We raden u aan om power bank volledig op te laden voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

Uw mobiel opladen

Opladen met de ingebouwde USB-kabel Type-C
1. Steek het ingebouwde USB-kabel(type van type-C) in een mobiel dat kabels van het type C ondersteunt.

Opladen met de USB-A-poort
1. Steek een USB-A-kabel in de USB-A-poort van uw Power Bank.
2. Sluit het andere einde (Micro USB, Lightning of Type-C) aan op uw mobiel.

De indicator geeft de ontladingsstatus als volgt aan:

	Lading	LED1	LED2	LED3	LED4
Ontladen	Lege batterij	Uit	Uit	Uit	Uit
	1 – 25%	Aan	Uit	Uit	Uit
	25 – 50%	Aan	Aan	Uit	Uit
	50 – 75%	Aan	Aan	Aan	Uit
	75 – 100%	Aan	Aan	Aan	Aan

OPMERKINGEN EN ADVIZEN
- Zorg ervoor dat u de Ball Power Bank volledig opladt bij het eerste gebruik.
- Wanneer u een apparaat opladt met de Ball Power Bank, controleer dat uw apparaat het batterijoplaadpictogram van de batterij toont om er zeker van te zijn dat Ball Power Bank naar behoren werkt.
- Als uw apparaat geen snel QC ondersteunt, dient u de power bank op te laden om hem opnieuw te gebruiken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs ernstige ook de batterij te voorkomen.
2. Bewaar uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. We raden u aan uw apparaat te gebruiken bij kamertemperatuur.
3. Stel uw toestel niet gedurende langere tijd direct aan direct zonlicht.
4. Niet gebruiken als er zichtbare gebreken worden waargenomen.
5. Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden, repareren of demonteren.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: ABS / PC
Afmetingen: 26,3 x 35 x 103 mm
Capaciteit batterij: Lexon 3000mAh
USB-A-Ingang: DC 5V/1A
USB-C-uitgang: DC 5V/1A
USB-C-Ingang: DC 5V/1A
Vermogen: Max 5W
Laadtijd: ongeveer 3,5 uur.

ITALIANO

DESCRIZIONE PRODOTTO
1. Capacità: 3000 mAh
2. Porta USB tipo A femmina / Uscita: DC 5V/1A
3. Cavo USB tipo C maschio / Ingresso: DC 5V/1A
4. Indicatori LED (stato della batteria)
5. Cavo USB tipo A / Ingresso: DC 5V/1A

FUNZIONAMENTO E USO
Ricarica della power bank
1. Inserire il cavo USB-C nella Ball Power Bank.
2. Collegare il cavo USB tipo A incorporato in un adattatore AC 5V/1A o 5V/2A.

L'indicatore mostra le condizioni di ricarica come segue:

	Livello di batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Ricarica	0 – 25%	Lampeggia	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso	Lampeggia	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso	Acceso	Lampeggia	Spento
	75 – 96%	Acceso	Acceso	Acceso	Lampeggia
	Ricarica completa	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso

Precauzione: Si raccomandiamo che il power bank completamente la batteria esterna prima del utilizzo per la prima volta.

Carga de dispositivos móviles

Ricarica con il cavo USB tipo C integrato
1. Collegare il cavo USB-C alla Ball Power Bank.
2. Collegare il cavo USB tipo A nella porta USB tipo A della power bank.
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB (Micro USB, Lightning o Type-C) ad un dispositivo mobile.

L'indicatore mostra le seguenti condizioni di dispositivo scarico:

	Livello di batteria	LED1	LED2	LED3	LED4
Scarica batteria	Batteria scarica	Spento	Spento	Spento	Spento
	1 – 25%	Acceso	Spento	Spento	Spento
	25 – 50%	Acceso	Acceso	Spento	Spento
	50 – 75%	Acceso	Acceso	Acceso	Spento
	75 – 96%	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso

NOTE E CONSIGLI
- Assicurarsi di caricare completamente Ball Power Bank al primo uso.
- Quando si ricarica un dispositivo con Ball Power Bank, controllare che il dispositivo mostri l'icona di batteria in carica per essere sicuri che Ball Power Bank funziona correttamente.
- Se il dispositivo non supporta la ricarica QC veloce quando, ricaricare la power bank per continuare a usarla.

AVVERTENZE
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo.
1. Mantenere il dispositivo asciutto. Non mettere mai il dispositivo in acqua per evitare cortocircuiti, surriscaldamento, incendi, deformazione o ovviamente anche lesioni alla batteria interna.
2. Non conservare il dispositivo in aree molto calde o molto fredde. Si consiglia di usare il dispositivo a temperatura ambiente.
3. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato.
4. Non usare se sono visibili difetti evidenti.
5. Non tentare di eseguirlo manutenzione, riparare o smontare il dispositivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Materiale: ABS / PC
Dimensioni: 26,3 x 35 x 103 mm
Capacità batteria: Lexon 3000 mAh
Uscita USB: DC 5V/1A
Alimentazione: Max 5W
Tempo di ricarica: circa 3,5 ore

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Capacidad: 3000 mAh
2. Puerto USB hembra de tipo A/salida: 5 V/1 A
3. Cable USB macho de tipo C/entrada: 5 V/1 A
4. Indicadores LED (estado de la batería)
5. Cable USB de tipo A/entrada: 5 V/1 A

FUNCIONAMIENTO Y USO
Carga de la batería externa
1. Conecte el cable USB-C a la Ball Power Bank.
2. Conecte el extremo del cable USB de tipo A integrado a un adaptador de CA de 5 V/1 A o de 5 V/2 A.

El indicador muestra las siguientes estados de carga:

	Nivel de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
Carga	0 – 25%	Parpadea	Apagado	Apagado	Apagado
	25 – 50%	Encendido	Parpadea	Apagado	Apagado
	50 – 75%	Encendido	Encendido	Parpadea	Apagado
	75 – 96%	Encendido	Encendido	Encendido	Parpadea
	Carga completa	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido

Precaución: Le recomendamos que cargue completamente la batería externa antes de usarla por primera vez.

Carga de dispositivos móviles

Carga con el cable USB de tipo C integrado
1. Conecte el extremo del cable USB de tipo C integrado a un dispositivo móvil compatible con este tipo de conexiones de tipo C.

Carga con el puerto USB de tipo A
1. Conecte el cable USB-A al puerto USB de tipo A de puerto USB de tipo A de su batería externa.
2. Conecte el otro extremo (microUSB, Lightning o tipo C) a su dispositivo móvil.

El indicador muestra los siguientes estados de descarga:

	Nivel de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
Descarga	Batería vacía	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
	1 – 25%	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
	25 – 50%	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
	50 – 75%	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
	75 – 100%	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido

NOTAS Y CONSEJOS
- Asegúrese de cargar completamente la batería externa Ball cuando la use por primera vez.
- Al cargar un dispositivo con la batería externa Ball, comprueba que este muestre el icono de batería para asegurarse de que Ball funciona correctamente.
- Cuando notes los indicadores LED apagados, recargue la batería externa para poder seguir utilizándola.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
1. No sumerja su dispositivo en agua. Para evitar los cortocircuitos internos, los sobrecalentamientos, los incendios, las deformaciones o incluso la muerte del usuario, no sumerja nunca su dispositivo en agua.
2. No guarde el dispositivo en lugares muy calientes o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo a temperatura ambiente.
3. No exponga el dispositivo a la luz solar directa durante periodos de tiempo largos.
4. No lo utilice si dispositivo si observa defectos visibles.
5. No intente reparar o desmontar el dispositivo por su cuenta.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: ABS / PC
Dimensiones: 26,3 x 35 x 103 mm
Capacidad de la batería: Lexon 3000 mAh
Entrada USB de tipo A: 5 V/1 A
Salida USB de tipo C: 5 V/1 A
Entrada USB-C: 5 V/1 A
Alimentación: 5 W máx.
Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas

РУССКИЙ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
1. Емкость: 3000 мАч
2. Внутренний разъем USB-A / Выход: 5 В / 1 А max. ток
3. Кабель с разъемом Type-C / Вход: 5 В / 1 А max. ток
4. Индикаторы уровня заряда батареи (светодиоды)
5. Кабель с разъемом USB-A / Вход: 5 В / 1 А max. ток

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Зарядка банка питания
1. Подключите кабель USB-C к Ball подсоединяет адаптер подключения типа.
2. Не забудьте конец встроенного кабеля с разъемом USB-A адаптер подключения типа 5 В / 1 А или 5 В / 2 А.

Индикатор показывает состояние зарядки следующим образом:

	Уровень заряда	светодиод 1	светодиод 2	светодиод 3	светодиод 4
Зарядка	0 – 25%	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Горит	Мигание	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Горит	Горит	Мигание	Выкл.
	75 – 96%	Горит	Горит	Горит	Мигание
	Полная зарядка	Горит	Горит	Горит	Горит

Осторожно: Мы рекомендуем полностью зарядить банк питания перед его первым использованием.

Зарядка вашего мобильного устройства

Зарядка с помощью встроенного кабеля с разъемом USB Type-C
1. Встроенный кабель USB-C подключить к мобильному телефону с разъемом USB-C.

Зарядка с разъемом USB-A
1. Вставьте конец кабеля с разъемом USB-A в порт USB-A вашего аккумулятора.
2. Вставьте другой конец (с разъемом Micro USB, Lightning или Type-C) в ваше мобильное устройство.

Индикатор показывает состояние разрядки следующим образом:

	Уровень заряда	светодиод 1	светодиод 2	светодиод 3	светодиод 4
Разрядка	Батарея пустая	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	1 – 25%	Горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	25 – 50%	Горит	Горит	Выкл.	Выкл.
	50 – 75%	Горит	Горит	Горит	Выкл.
	75 – 100%	Горит	Горит	Горит	Горит

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
- Убедитесь, что вы полностью зарядили Ball при первом использовании.
- Во время зарядки устройства с помощью банка питания Ball проверьте, отображается ли на вашем устройстве значок зарядки батареи, чтобы гарантировать, что Ball работает надлежащим образом.
- Если ваше устройство не поддерживает быструю зарядку, зарядите свой банк питания, чтобы продолжить его использование.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Прочтите все инструкции перед использованием устройства.
2. Не допускайте попадания воды в устройство. Запрещается помещать устройство в воду во избежание коротких замыканий внутри, перегрева, возгорания, деформации, либо даже получения вреда пользователем.
3. Не держите устройство в местах с очень высокой или низкой температурой. Рекомендуется использовать устройство при комнатной температуре.
4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей на протяжении длительного периода времени.
5. Не пользуйтесь, если обнаружены видимые дефекты.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство самостоятельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Материал: ABS+ ПК+покрытие
Размеры: 26,3 x 35 x 103 мм
Емкость аккумулятора: Lexon 3000 мАч
Вход USB-A: 5 В / 1 А max. ток
Выход USB-A: 5 В / 1 А max. ток
Выход USB: 5 В / 1 А max. ток
Мощность: 5 Вт макс.
Время зарядки: около 3,5 часов

日本語

製品概要
1.容量 3000mAh
2.USB-Aメスポート / 出力: DC 5V/1A
3.USB-Cオスケーブル / 入力: DC 5V/1A
4.LEDインジケーター(バッテリーステータス)
5.USB-Aケーブル / 入力: DC 5V/1A

操作方法
充電中のパワーバンク
AC アダプタに接続し、Ball Power Bank を充電します。
1.内蔵USB-Aケーブルを接続するか、5V/1A または 5V/2A 交流変換器。

インジケーターは以下の状態で表示されます。

	パワーレベル	LED1	LED2	LED3	LED4
充電	0 – 25%	点滅	消灯	消灯	消灯
	25 – 50%	オン	点滅	消灯	消灯
	50 – 75%	オン	オン	点滅	消灯
	75 – 96%	オン	オン	オン	点滅
	充電完了	オン	オン	オン	オン

注意: 初めて使用する前に、パワーバンクを完全に充電することをお勧めします。

モバイル機器の充電

搭載型USB-Cケーブルでの充電
1.搭載されたUSB Type-Cケーブルを、USB-Cに対応するモバイル機器に接続します。

USB-Aポートでの充電
1.USB-Aケーブルを使用してパワーバンクのUSB-Aポートに差し込みます。
2.もう一方の端(Micro USB, Lightning又はType-C)をモバイル機器に差し込みます。

インジケーターは以下の状態で表示されます。

	電量	LED1	LED2	LED3	LED4
放電	0 – 25%	点灯	消灯	消灯	消灯
	25 – 50%	点灯	点灯	消灯	消灯
	50 – 75%	点灯	点灯	点灯	消灯
	75 – 96%	点灯	点灯	点灯	点灯
	充電完了	点灯	点灯	点灯	点灯

注意: 初めて使用する前に、パワーバンクを完全に充電することをお勧めします。

注意事項
- 直接接続する前に Ball 本体を充電してください。
- 充電中は Ball 本体を使用することができます。接続する前に充電状態表示が表示されていることを確認してください。
- 本体が正常に動作しない場合は、接続後に電源を再起動することを推奨します。

安全上の注意
1.使用する前に、説明書を最後まで、特に、安全説明を理解する。2.、防水、防塵、衝撃に注意する。水に浸けると、ショートの原因、発熱、発火、変形、最悪の場合怪我の原因となります。ご利用の環境を確認し、適切な温度、湿度、衝撃、振動、ほこりの少ない場所で使用してください。
3.ご利用の環境を確認し、適切な温度、湿度、衝撃、振動、ほこりの少ない場所で使用してください。
4.直接日光に長時間、長期間、長期間、長期