02 mm

30 mm

LEXON®

LD145
CITY ENERGY PRO

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

Thank you for choosing our City Energy Pro.
Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. Keep this manual for future consultation.

WARNING
To get your Lexon's device properly operating, make sure to use a DC 9V-2A Power Adapter (not supplied) or a Quick Charge 3.0 port (not supplied) to recharge the battery.
Using a different charger / adapter with lower specification than mentioned above, will significantly affect the wireless charging performance, the audio quality and may cause irreversible damages to your device.

IN THE BOX
1x City Energy Pro — 1x USB Type-C cable — 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Wireless charging surface
2. Speaker
3. Microphones
4. Wireless charging light indicator
5. Bluetooth® light indicator
6. Button
7. USB Type-C port

FEATURES
- 10W Qi-certified wireless charger
- Bluetooth® speakerphone
- Compatible with all Qi-enabled smartphones
- Dual microphone
- Optimized for conference calls
- Environment noise cancelling

GETTING STARTED
1. Plug the power cable into USB Type-C cable into the charging port of City Energy Pro.
2. Plug the other end of the cable into any DC 9V-2A power adapter or a Quick Charge 3.0 USB power adapter.
3. Connect the power adapter to a power source.
When the device is powered, the light indicator next to the charging port turns blue.

PAIRING INSTRUCTIONS
1. Turn City Energy Pro on by pressing the button.
2. To notify you the speaker is in pairing mode, it will emit a sound and the blue light indicator will start flashing quickly.
3. Go in the Bluetooth® settings of your mobile device and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Select "Bluetooth devices" and then "+ Add Bluetooth device" and select "LD145 CITY ENERGY PRO".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

Light status indicator

Operation mode	Bluetooth® light
Power supply	Steady Blue light
Enter in pairing mode (Long press the button)	Blue light flashing and emits a sound
Power off (Long press the button)	Steady Blue light and emits a sound
Bluetooth® device connected	Blue light flashing slowly

If the light indicator does not work as described above, unplug the power adapter, and reconnect it.

Bluetooth Hands-Free operations
1. **Answer a call:** Press the button once
2. **End a call:** Press the button once
3. **Reject a call:** Press and hold the button for 2 seconds
4. **Re-dialing:** Under standby mode, short press the button twice for last number dialing
While the Bluetooth® is on, you press the button to stop playing, and press again to continue playing.

How to pair with another mobile device?
1. Unpair or forget LEXON CITY ENERGY PRO from your current mobile device Bluetooth® settings first.
2. Perform a new pairing with another mobile device.

WIRELESS CHARGING
Charging Qi-enabled mobile phone
1. Place the Qi-enabled mobile phone on the wireless charging surface. Check the charging icon displayed on the mobile's phone screen for charging.
2. When the mobile phone is fully charged, make sure to remove it from the wireless charger surface.

Light status indicator

Operation mode	Wireless charging light
Power supply	Green light flashes twice and then goes out
On hold	Green light goes out
Start charging	Green light on 10 seconds then goes out
Foreign object detected	Red light flashing
Fully charged	Steady Green light

If the light indicator does not work as described above, unplug the power adapter, and reconnect it.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device.
1. Protect the product from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight.
2. Wireless charging may not work properly if you have attached a tac thick case to your mobile phone. If your mobile phone does not charge, please remove the case and place your mobile phone on the charging area.
3. Avoid contact with liquids, keep away from water and high moisture conditions.
4. No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the speaker, or charging port during usage.
5. Do not use the product if it appears damaged, contact customer service for assistance.
6. Do not repair the speaker by yourself. Seek for professional service.
7. Avoid getting shocked, do not touch the device with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: ABS / PU leather / Aluminum
Dimension: Superior wireless 7.3 x 5.7 x 1.4 cm / 2.9 x 5.51" / 7.3 x 3.7 x 14.3 cm
Bluetooth® speaker: 2/ 1.57" / 0.4 cm
Weight: 217 g / 0.48 lbs
International warranty: 1 year

Audio
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® range: 33 ft / 10m
Speaker unit: 2
Microphone: 5W
Signal A noise ratio: ≥ 80 dB
Frequency range: 180Hz – 15KHz
Impedance: 4Ω
International warranty: 1 year

Wireless Charge
Compatible with Qi-enabled smartphones
Eritre: DC 9V-2A
Output: 10W/7.5W/5W
Transmission distance: 3-6 mm
Frequency: 110-205KHz
Coil: 2.2mm
Connection type: USB Type-C (cable included)

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi notre City Energy Pro.
Avant de l'utiliser, et pour en assurer la meilleure utilisation, lisez attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour le consulter ultérieurement.

IMPORTANT
Pour que votre appareil Lexon fonctionne correctement, vous devez utiliser un adaptateur secteur Quick Charge 3.0 (non inclus) ou un adaptateur secteur DC 9V-2A (non inclus) pour recharger la batterie.
Utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur différent, avec les spécifications inférieures à celles mentionnées ci-dessus, affectera considérablement les performances de chargement sans fil, ainsi que la qualité audio et peut causer des dommages irréversibles à votre appareil.

DANS LA BOÎTE
1x City Energy Pro — 1x Câble USB Type-C — 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
1. Surface de charge sans fil
2. Haut-parleur
3. Microphones
4. Voyant lumineux de charge sans fil
5. Voyant lumineux Bluetooth®
6. Bouton
7. Port USB Type-C

FONCTIONNALITÉS
- Chargeur sans fil 10W certifié Qi
- Enceinte Bluetooth® 3D
- Compatible avec tous les smartphones Qi
- Double microphone
- Optimisé pour les conférences téléphoniques
- Réduction du bruit environnemental

MISE EN CHARGE
1. Branchez le câble USB Type-C sur le port de charge de City Energy Pro.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur DC 9V-2A ou sur un adaptateur secteur Quick Charge 3.0.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une source d'alimentation.
Lorsque l'appareil est sous tension, le témoin lumineux situé à côté du port de charge devient bleu.

INSTRUCTIONS DE JUMELAGE
1. Appuyez longuement sur le bouton pour entrer en mode jumelage.
2. Le haut-parleur vous l'indiquera par un mode jumelage, elle émettra un son et le témoin lumineux bleu se mettra à clignoter rapidement.
3. Allez dans les parametres Bluetooth® de votre appareil mobile et assurez-vous que votre Bluetooth® est actif.
4. Sélectionnez "Appareils Bluetooth" puis "+ Ajouter un appareil Bluetooth" et sélectionnez "LD145 CITY ENERGY PRO".
5. Une fois qu'il apparaît, appuyez dessus pour le connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
Une fois jumelé et connecté, votre haut-parleur Bluetooth® sera automatiquement connecté à l'appareil mobile lorsque vous le rallumerez, si condition que l'appareil soit à portée.

Voyant lumineux

Mode	Voyant lumineux Bluetooth
Sous tension	Voyant bleu fixe
Mode jumelage (Appuyez longuement le bouton)	Voyant bleu clignotant et son émis
Arrêt (Appuyez longuement le bouton)	Voyant bleu fixe et son émis
Bluetooth® appareil connecté	Voyant bleu clignotant lentement

Mettre de l'alimentation hors tension et débrancher l'adaptateur secteur, puis le rebrancher.
Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur sans fil de son alimentation électrique et branchez-le à nouveau.

Opérations mains libres Bluetooth®
1. **Répondre à un appel:** Appuyez une fois sur le bouton
2. **Mettre fin à un appel:** Appuyez une fois sur le bouton
3. **Rejeter un appel:** Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes
4. **Rappeler le dernier numéro:** Appuyez deux fois sur le bouton
Lorsque le Bluetooth® est activé, appuyez deux pour le connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.

Comment jumeler avec un autre appareil mobile ?
1. Oublie/ne oublie pas/ne pas jumeler LEXON CITY ENERGY PRO dans les parametres Bluetooth® de votre appareil mobile actuel.
2. Effectuez un nouveau jumelage avec un autre appareil mobile.

CHARGE SANS FIL
Charge Qi-enabled smartphones compatibles Qi
1. Placez votre appareil compatible sur la surface de charge sans fil. Vérifiez l'icône de charge affichée sur l'écran du smartphone pour confirmer l'état de charge.
2. Lorsque le smartphone est entièrement chargé, assurez-vous de le retirer de la surface de chargement sans fil.

Voyant lumineux

Mode	Voyant lumineux de charge sans fil
Sous tension	Voyant vert clignotant deux fois puis s'éteint
En attente	Voyant vert s'éteint
Démarrage du chargement	Voyant vert s'allume 10 secondes puis s'éteint
Détection d'objets étrangés	Voyant rouge clignotant
Charge terminée	Voyant vert fixe

Mettre de l'alimentation hors tension et débrancher l'adaptateur secteur, puis le rebrancher.
Si le voyant ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur sans fil de son alimentation électrique et branchez-le à nouveau.

PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez les instructions avant de commencer d'utiliser l'appareil.
1. Protégez l'enceinte des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, conduits d'air, rayons du soleil.
2. La charge sans fil peut ne pas fonctionner correctement si vous avez pris une coque épaisse sur votre smartphone. Si votre smartphone ne se recharge pas, veuillez retirer la coque et placer votre smartphone sur la zone de charge.
3. Evitez tout contact avec des liquides, tenez-le à l'écart de l'eau et des environnements humides.
4. Ne manipulez pas violemment le produit et n'insérez pas d'objets conducteurs dans le haut-parleur ou le port de chargement pendant l'utilisation.
5. Ne pas utiliser l'appareil s'il semble abîmé, contactez le service client.
6. Ne réparez pas l'enceinte vous-même. Faites appel à un service professionnel.
7. Evitez les chocs électriques, ne touchez pas votre appareil avec des mains mouillées.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel: ABS / PU cuir / Aluminium
Dimension: Supérieur sans fil 7.3 x 5.7 x 1.4 cm / 2.9 x 5.51" / 7.3 x 3.7 x 14.3 cm
Bluetooth® haut-parleur: 2/ 1.57" / 0.4 cm
Poids net: 217 g / 0.48 lbs
Garantie internationale : 1 an

Audio
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® Portée: 10m
Haut-parleur: 1
Microphone: 5W
Rapport signal/bruit : ≥ 80 dB
Fréquentiel bande: 180Hz – 15KHz
Impédance : 4 Ω

Charge sans fil
Compatible avec les smartphones compatibles Qi
Entrée: DC 9V-2A
Sortie: 10W/7.5W/5W
Distance de transmission : 3-6 mm
Fréquence : 110-205KHz
Bobine : 2 bobines
Type de port : USB Type-C (câble inclus)

Kabelloses Laden
Kompatibel mit Qi-fähigen Smartphones
Eingang: DC 9V-2A
Ausgang: 10 W / 7.5 W / 5 W
Übertragungsabstand: 3-6 mm
Betriebsfrequenz: 110-205 KHz
Spule: 2 Spulen
Anschlusstyp: USB Typ-C (Kabel enthalten)

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren City Energy Pro entschieden haben.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme und zur optimalen Anwendung sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG
Für einwandfreies Funktionieren Ihres Lexon Geräts müssen Sie einen DC 9V-2A Netzteil (nicht mitgeliefert) oder ein Quick Charge 3.0 Ladegerät (nicht mitgeliefert) zum Aufladen verwenden.
Die Verwendung eines anderen Ladegeräts oder Adapters, der nicht entsprechend der die oben genannten Geräte ist, wird die Leistung des kabellosen Ladens und die Tonqualität erheblich beeinträchtigen und kann an Ihrem Gerät irreversible Schäden verursachen.

IN DER SCHACHTEL
1x City Energy Pro — 1x USB-Kabel Typ-C — 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Ladefläche kabellos
2. Lautsprecher
3. Mikrofone
4. Kabelloses Laden Kontrollleuchte
5. Bluetooth®-Kontrollleuchte
6. Taste
7. USB-Anschluss Typ-C

EIGENSCHAFTEN
- 10W Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät
- 3-D Bluetooth® Lautsprecher
- Kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones
- Doppelmikrofon
- Optimiert für Telefonkonferenzen
- Umgebungsgeräuschunterdrückung

ERSTE SCHRITTE
1. Stecken Sie das USB-Kabel Typ-C in den Ladeanschluss des City Energy Pro stecken.
2. Stecken Sie das Kabel in einen beliebigen DC 9V-2A Netzteil oder ein Quick Charge 3.0 USB Netzteil stecken.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
Wenn das Gerät Strom erhält, leuchtet das Anzeige neben dem Ladeanschluss blau.

KOPPLUNGSANWEISUNGEN
1. Drücken Sie die Taste lange, um den Kopplungsmodus zu gelangen.
2. Sobald der Lautsprecher in den Kopplungsmodus übergeht, ertönt ein Ton und die blaue Leuchtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
3. Gehen Sie in die Bluetooth®-Einstellungen und und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Scrollen Sie zu anderen aller neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON CITY ENERGY PRO.
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.
Wenn der Bluetooth® Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, und Sie jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, wird der Bluetooth® Lautsprecher automatisch verbunden, solange sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Bluetooth® Leuchtanzeige
Stromversorgung	Blaues Dauerlicht
In den Kopplungsmodus gelangen (langes Drücken des Knopfes)	Blaues Licht blinkt und es ertönt ein Laut
Ausschalten (langes Drücken des Knopfes)	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Bluetooth® Gerät angeschlossen	Langsam blinkendes blaues Licht

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, nehmen Sie den Netzadapter ab und schließen Sie ihn erneut an.
Sie können Ihr Gerät mit Ihrem Bluetooth® Lautsprecher LEXON CITY ENERGY PRO über den Bluetooth® Einstellungen von Ihrem Gerät kabellos verbinden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Bluetooth® Freihandbedienung
1. **Anruf annehmen:** Einmal den Knopf drücken
2. **Anruf beenden:** Einmal auf den Knopf drücken
3. **Einen Anruf ablehnen:** Drücken Sie den Knopf 2 Sekunden lang
4. **Wahlwiederholung:** Für die Wahl der letzten Nummer im Standby-Modus Knopf zweimal kurz drücken.
Knopf im Bluetooth® Betrieb drücken, um die Wiedergabe zu stoppen und erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Kopplung mit einem anderen Mobilgerät
1. Deaktivieren Sie LEXON CITY ENERGY PRO aus Ihrem aktuellen Bluetooth®-Einstellungen oder von Ihrem Gerät.
2. Führen Sie eine neue Kopplung mit einem anderen Mobilgerät durch.

KABELLOSES LADEN
Laden eines Qi-fähigen Mobiltelefons
1. Legen Sie das Qi-fähige Mobiltelefon auf die Ladefläche des Mobiltelefons auf die kabellosen Ladeoberfläche legen. Überprüfen Sie den Ladestatus am Ladebildschirm auf Ihrem Mobiltelefon.
2. Wenn das Mobiltelefon vollständig geladen ist, entfernen Sie es von der kabellosen Ladefläche.

Status-Leuchtanzeige

Betriebsmodus	Leuchtanzeige für kabelloses Laden
Stromversorgung	Grünes Licht blinkt zweimal und erlischt anschließend
Angehalten	Grünes Licht erlischt
Ladebeginn	Grünes Licht 10 Sekunden an und erlischt anschließend
Fremdkörper entdeckt	Rotes Blinklicht
Vollständig geladen	Grünes Dauerlicht

Wenn die Leuchtanzeige nicht wie oben beschrieben funktioniert, nehmen Sie den Netzadapter ab und schließen Sie ihn erneut an.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung durch.
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Luftkanälen oder Sonneneinstrahlung.
2. Das kabellose Laden funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Sie eine dicke Hülle an Ihrem Mobiltelefon angebracht haben. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht lädt, nehmen Sie es aus der Ladestation und platzieren Sie es wieder auf der Ladefläche.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: halten Sie das Gerät von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
4. Schlagen Sie das Produkt nicht heftig und fremdkörper oder leitfähige Gegenstände nicht in den Lautsprecher oder Ladeanschluss hineinschieben.
5. Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnete (wie/zwischen Mobiltelefon und kabellose Ladeoberfläche.
6. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an eine Fachkraft.
7. Vermeiden Sie Elektroschläge, fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Material: ABS / PU-Leder / Aluminium
Abmessungen: Kabelloses Premium 7.3 x 5.7 x 1.4 cm / 2.9 x 5.51" / 7.3 x 3.7 x 14.3 cm
Bluetooth®-Lautsprecher: 2/ 1.57" / 0.4 cm
Gewicht: 217 g / 0.48 lb
Internationale Garantie: 1 Jahr

Audio
Bluetooth® version: 5.0
Bluetooth® Reichweite: 10 m
Lautsprechereinheit: 1
Mikrofonleistung: 5W
Signal/Rauch-Verhältnis: ≥ 80 dB
Frequenzbereich: 180 Hz – 15 Khz
Impedanz: 4 Ω

Kabelloses Laden
Kompatibel mit Qi-fähigen Smartphones
Eingang: DC 9V-2A
Ausgang: 10 W / 7.5 W / 5 W
Übertragungsabstand: 3-6 mm
Betriebsfrequenz: 110-205 KHz
Spule: 2 Spulen
Anschlusstyp: USB Typ-C (Kabel enthalten)

NEDERLANDS

Bedankt voor het kiezen van onze City Energy Pro.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt; om een optimaal gebruik te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING
Om ons Lexon's apparaat goed te laten werken, dient u een DC 9V-2A stroomadapter te gebruiken (niet meegeleverd) of een Quick Charge 3.0 poort (niet meegeleverd) om de batterij te laden.
Gebruik van een andere lader of een adapter met een lagere specificatie dan hierboven aangegeven, zal de draadloze laadfunctie en de geluidskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en kan onherstelbare schade van uw apparaat veroorzaken.

IN DE DOOS
1x City Energy Pro — 1x USB Type-C kabel — 1x strukturhandleiding

PRODUKTÜBERSICHT
1. Draadloos oplaadoppervlak
2. Luidspreker
3. Microfoon
4. Draadloze lading-indicatie lampje
5. Bluetooth®-controlelampje
6. Knop
7. USB-poort type-C

KENMERKEN
- 10W Qi-gecertificeerde draadloze oplader
- Bluetooth® luidspreker
- Compatibel met alle Qi-ingeschakelde smartphones
- Dubbele microfoon
- Geoptimaliseerd voor conferentiegesprekken
- Omgevingsgeluidsonderdrukking

BEGINNEN
1. Stop de meegeleverde USB-kabel, type-C in de opladerpoort van de City Energy Pro.
2. Sluit de andere kant van de kabel aan op een DC 9V-2A oplaadadapter of een Quick Charge 3.0 USB oplaadadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stroombron.
Wanneer het apparaat een stroom wordt voorzien, wordt het lampje naast de opladerpoort blauw.

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN
1. Druk lang op de knop om de koppelingsmodus te activeren.
2. Om u te laten weten dat de luidspreker in koppelmodus is, zal de luidspreker een geluid uitstoten, geeft de lichtgeeter aan dat de koppelingsfunctie actief is.
3. Ga naar de Bluetooth® instellingen van uw mobiel apparaat en controleer of uw Bluetooth® aan staat.
4. Selecteer "Bluetooth-apparaten" en "+ Bluetooth-apparaat toevoegen" en selecteer "LD145 CITY ENERGY PRO".
5. Zodra deze apparaat tevoorschijn komt, tik erop om te koppelen. Uw luidspreker zal een bevestigingsgeluid uitstoten zodra hij gekoppeld is.
Eenmaal gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met het apparaat wanneer u de lichtjes van uw apparaat aanzet.

Indicatielampje status

Bedrijfsmodus	Bluetooth® lampje
Stroomvoorziening	Continu blauw licht
Koppelingsmodus (druk lang de knop in)	Blauw licht knipper snel en er klinkt een geluid
Uitschakelen (druk lang de knop in)	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Bluetooth® apparaat aangesloten	Langzaam knipperend blauw licht

Wanneer de Lichtindicator niet zoals hierboven beschreven, koppelt u de stroomadapter los en sluit u deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening van de Bluetooth®
1. **Een gesprek beantwoorden:** Druk eenmaal op de knop
2. **Gesprek beëindigen:** Druk eenmaal op de knop
3. **Een gesprek afwijzen:** Druk de knop 2 seconden ingedrukt
4. **Nummer opnieuw bellen:** Druk de knop twee keer in Standby-Modus Knopf zweimal kurz drücken.
Terwijl de Bluetooth® is geïnstalleerd, druk u op de toets om het afspelen te stoppen, en druk u nogmaals om het afspelen voort te zetten.

Hoe te koppelen met een andere mobiel?
1. Ontkoppel of vergeet LEXON CITY ENERGY PRO van uw huidige mobiel Bluetooth®-instellingen van uw huidige mobiel apparaat.
2. Voer een nieuwe verbinding met een andere mobiel apparaat uit.

DRAADLOOS OPLADEN
Opladen van Qi-compatibele mobiele telefoon
1. Plaats het geschikte mobiele apparaat op het draadloze laadoppervlak. Controleer de laadstatus van de mobiele telefoon op de mobiele telefoonscherm om de oplaadstatus te controleren.
2. Wanneer de mobiele telefoon volledig geladen is, neemt u het van het laadoppervlak van de draadloze lader.

Lichtindicatiemodus

Bedrijfsmodus	Draadloos laden lampje
Stroomvoorziening	Groen licht knipper tweemal en dooft vervolgens
Parsel	Groen licht dooft
Laden wordt gestart	Groen licht brandt 10 seconden en dooft vervolgens
Vreemd voorwerp gedetecteerd	Rood lampje knipper
Volledig opgeladen	Continu groen licht

Wanneer de Lichtindicator niet zoals hierboven beschreven, koppelt u de stroomadapter los en sluit u deze opnieuw aan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken.
1. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht.
2. Het draadloos laden kan niet goed werken wanneer u een dikke hoes op uw mobiel hebt. Als uw mobiel niet laadt, haal de hoes uit de laadplaats en plaats uw mobiel op de laadplaats.
3. Voorkomt dat vloeistoffen uit de buurt van water en omgevingen met hoge vochtigheid houden.
4. Ook mag u geen ruw met de speaker of een gebeurtenis overweegen in de laadplaats of de laadpoort tijdens gebruik.
5. Gaan niedere voorwerpen of magneten tussen het mobiele apparaat en het draadloze laadoppervlak plaatsen.
6. Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact op met de fabrikant.
7. Voorkomen elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: ABS / PU-leder / Aluminium
Afmetingen: Draadloos laadoppervlak 3.1 x 1.45 x 0.7 cm / 1.22 x 0.57 x 0.27 inch
Bluetooth®-luidspreker: 2/ 1.57" / 0.4 cm
Gewicht: 217 g / 0.48 lb
Internationale garantie: 1 jaar

Audio
Bluetooth® versie: 5.0
Bluetooth® Bereik: 10 m
Luidsprekereenheid: 1
Opgenomen vermogen: 5W
Signaal-ruis-verhouding: ≥ 80 dB
Frequentiebereik: 180 Hz – 15 Khz
Impedantie: 4 Ω

Draadloos laden
Compatibel met Qi-enabled smartphones
Ingang: DC 9V-2A
Uitgang: 10 W / 7.5W / 5 W
Overdrachtsafstand: 3-6 mm
Bedrijfsfrequentie: 110-205 KHz
Spoel: 2 spoelen
Type aansluiting: 1 x USB-kabel, type-C (kabel meegeleverd)

ITALIANO

Grazie per aver scelto City Energy Pro.
Prima di utilizzare l'apparecchiatura, e per garantirne un uso ottimale, leggete attentamente le presenti istruzioni. Conservare il manuale per consultarlo in futuro.

ATTENZIONE
Per un corretto funzionamento del dispositivo Lexon, si raccomanda di utilizzare un adattatore DC 9 V 2 A (non fornito) o un caricatore Quick Charge 3.0 (non fornito).
Usare un caricatore o un adattatore con caratteristiche inferiori a quelle menzionate sotto indicate, riduce la resa della ricarica wireless, la qualità dell'audio e può danneggiare il dispositivo.

CONTENUTO DELLA SCATOLA
1x City Energy Pro — 1x cavo USB tipo-C — 1x manuale d'uso

DESCRIZIONE PRODOTTO
1. Base di carica wireless
2. Altoparlante
3. Microfono
4. Indicatore luminoso ricarica wireless
5. Indicatore luminoso è tavolo di Bluetooth®
6. Pulsante
7. Porta USB tipo C

CARATTERISTICHE
- Ricarica wireless certificata Qi da 10W
- Altoparlante Bluetooth® 3d 3W
- Compatibile con tutti gli smartphone abilitati Qi
- Doppio microfono
- Ottimizzato per teleconferenza
- Riduzione del rumore ambientale

INTRODUZIONE
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di City Energy Pro.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a un adattatore DC 9V-2A o un caricatore Quick Charge 3.0 USB.
3. Collegare l'adattatore di corrente a una fonte di energia.
Quando il dispositivo è collegato, l'indicatore luminoso accanto alla porta di ricarica diventa blu.

ISTRUZIONI DI ACCOPPIAMENTO
1. Tenere premuto il pulsante per entrare in modalità accoppiamento.
2. Per notificarvi che l'altoparlante è in modalità accoppiamento, quest'ultimo emetterà un suono e l'indicatore luminoso azzurrò comincerà a lampeggiare rapidamente.
3. Andate sulle impostazioni Bluetooth® del dispositivo mobile e assicurate che il Bluetooth® sia attivato.
4. Cercate il dispositivo Bluetooth® LEXON CITY ENERGY PRO.
5. Quando appare, toccatelo per connettervi. Il vostro altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
Una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatore di stato luminoso

Modalità di funzionamento	Luce Bluetooth®
Alimentazione	Luce blu fissa
Modalità accoppiamento (mantenga pulsato el	Luce blu lampeggia ed emette un suono
Spegimento (tenere premuto il pulsante)	Luce blu rimane fissa ed emette un suono
Dispositivo Bluetooth® collegato	Luce blu lampeggia lentamente

Se indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare l'adattatore di corrente e ricollegarlo.

Funzione vivavoce Bluetooth®
1. **Rispondere una chiamata:** Premere una volta il pulsante
2. **Terminare una chiamata:** Premere una volta il pulsante
3. **Rifiutare una chiamata:** Premere il pulsante per 2 secondi
4. **Richiamare il numero:** In modalità standby, premere due volte il pulsante per richiamare l'ultimo numero digitato.
Con il Bluetooth® attivo, premere il pulsante per arrestare la riproduzione, e premerlo nuovamente per riavviarla.

Come associare un altro dispositivo mobile?
1. Dissociate o dimenticate LEXON CITY ENERGY PRO dalle impostazioni Bluetooth® del vostro dispositivo mobile.
2. Accoppiate un altro dispositivo mobile

RICARICA WIRELESS
Ricarica dello smartphone abilitato Qi
1. Posizionare un dispositivo mobile kaabotsha sulla base di ricarica wireless. Controllare l'icona di ricarica visualizzata sullo schermo del dispositivo mobile per verificare lo stato di ricarica.
2. Quando il smartphone è completamente carico, rimuovetlo dalla base di ricarica wireless.

Indicatore di stato luminoso

Modalità di funzionamento	Luce ricarica wireless
Alimentazione	La luce verde lampeggia due volte e poi si spegne
In attesa	La luce verde si spegne
Inizio ricarica	La luce verde si accende per 10 secondi poi si spegne
Rilevamento oggetti estranei	Luce rossa lampeggiante
Ricarica completa	Luce verde fissa

Se indicatore luminoso non funziona come descritto sopra, scollegare l'adattatore di corrente e ricollegarlo.

AVVERTENZE
Leggete le istruzioni prima di usare il dispositivo.
1. Proteggete l'altoparlante da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
2. La ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente se avete applicato una custodia spessa sul vostro smartphone. In tal caso rimuovete la cover dal vostro smartphone e posizionatelo sulla superficie di ricarica wireless.
3. Evitare il contatto con sostanze liquide e tenetelo lontano da fonti di calore e umidità.
4. Non colpire il prodotto con violenza, non inserire oggetti conduttori nell'altoparlante o nella porta di ricarica durante l'uso.
5. Non mettere oggetti di metallo o magneti tra il telefono e la superficie di ricarica wireless.
6. Non riparare il prodotto da soli. Per qualsiasi riparazione rivolgetevi a un tecnico.
7. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate per evitare il pericolo di scosse.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Materiali: ABS / Pelle PU / Alluminio
Dimensioni: Superficie wireless 7.3 x 5.7 x 1.4 cm / 2.11 x 1.45 x 0.51"
Altoparlante Bluetooth®: 2/ 2.8 cm / 1.57"
Peso: 217 g / 0.48 lb
Garanzia internazionale: 1 anno

Audio
Versione Bluetooth®: 5.0
Portata Bluetooth®: 10 m
Altoparlante: 1
Potenza: 3W
Rapporto segnale-rumore: ≥ 80 dB
Campo di frequenze: 180Hz – 15Khz
Impedenza: 4Ω

Ricarica wireless
Compatibile con smartphone abilitati Qi
Input: DC 9V-2A
Output: 10 W / 7.5W / 5 W
Distanza trasmissione: 3-6 mm
Frequenza trasmissione: 110 - 205 Khz
Bobina: 2 bobine
Tipo di connessione: USB tipo C (cavo incluso)

Carga inalámbrica
Compatible con smartphones con tecnología Qi
Entrada: DC 9V-2A
Salida: 10 W / 7.5 W / 5 W
Distancia de transmisión: 3-6 mm
Frecuencia de trabajo: 110-205 KHz
Bobina: 2 bobinas
Tipo de conexión: USB de tipo C (cable incluido)

ESPAÑOL

Gracias por elegir City Energy Pro.
Para que su dispositivo Lexon funcione correctamente, asegúrese de utilizar un adaptador de corriente CC de 9 V-2 A (no incluido) o un cargador Quick Charge 3.0 (no incluido) para recargar la batería.
El uso de un cargador o adaptador con características inferiores a las mencionadas anteriormente, puede afectar significativamente el rendimiento de la carga inalámbrica, a la calidad del sonido e incluso puede causar daños irreversibles en su dispositivo.

CONTENIDO DE LA CAJA
1 x City Energy Pro — 1 x cable USB tipo C — 1 x manual de usuario

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Superficie de carga inalámbrica
2. Altavoz
3. Micrófono
4. Indicador luminoso de carga inalámbrica
5. Indicador luminoso à través de Bluetooth®
6. Botón
7. Puerto USB tipo C

CARACTERÍSTICAS
- Cargador inalámbrico de 10 W con certificación Qi
- Altavoz Bluetooth® de 3D
- Compatible con todos los smartphones con tecnología Qi
- Doble micrófono
- Optimizado para conferencias telefónicas
- Cancelación de ruido ambiental

PRIMEROS PASOS
1. Conecte el cable USB de tipo C suministrado en el puerto de carga de City Energy Pro.
2. Conecte el extremo del USB del cable a cualquier adaptador de corriente CC de 9 V-2 A o a un adaptador de corriente Quick Charge 3.0 USB.
3. Conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación.
Cuando el dispositivo esta encendido, el indicador luminoso situado junto al puerto de carga se ilumina de color azul.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO
1. Pulse el botón para encender el altavoz y activar el modo de emparejamiento.
2. Para avisar de que está en modo emparejamiento, el altavoz emitirá un sonido y el indicador luminoso azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Entre en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que el Bluetooth® esté activado.
4. Cercano è dispositivo Bluetooth® LEXON CITY ENERGY PRO.
5. Cuando aparezca, pulse para conectarse. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los emparejemos.
Una vez emparejados y conectados, el altavoz Bluetooth® se conectará automáticamente al dispositivo cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo esté dentro del alcance del altavoz.

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz de Bluetooth®
Fuente de alimentación	LD145
Activar el modo de emparejamiento (mantenga pulsado el	La luz azul lo parpadea y el dispositivo emite un sonido
Apagado (mantenga pulsado el botón)	La luz azul no parpadea y el dispositivo emite un sonido
Dispositivo Bluetooth® conectado	La luz azul parpadea lentamente

Si el indicador luminoso no funciona como se describe anteriormente, desconecte el adaptador de corriente y vuelva a conectarlo.

Operaciones Bluetooth® en modo manos libres
1. **Responder una llamada:** Pulse una vez el botón
2. **Finalizar una llamada:** Pulse una vez el botón
3. **Rechazar una llamada:**