

ITALIANO

Per garantire un uso ottimale del dispositivo, leggere attentamente le presenti

Conservare il presente manuale per riferimenti futuri.

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 1. Auricolari
- 2 Altonarlante

- Controlli touch (Auricolari)
 Indicatori LED di ricarica e Bluetooth (Auriculari/Altoparlante)
- Microfoni (Auricolari)
 Pulsante di apertura (Auricolari)
- 7. Alimentazione On/Off (Altoparlante)
- 8. Porta USB tipo C 9. Custodia di ricarica

CARATTERISTICHE

- Auricolari True Wireless Stereo
 Altoparlante Bluetooth® da 3W
- Doppio microfono
- Eliminazione del rumore ambientale
- Batteria ricaricabile

INTRODUZIONE

Assicurarsi di ricaricare completamente gli Speakerbuds:

- Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica della custodia di Speakerbuds
- 2. Collegare il cavo USB in un adattatore di corrente 5V-1A

3. Collegare l'adattatore di corrente a una fonte di energia per circa 2 ore Quando la custodia di ricarica è alimentata. l'indicatore luminoso accanto alla

porta di ricarica diventa rosso.

Quando la custodia di ricarica è completamente carica, l'indicatore luminoso accanto alla porta di ricarica si spegne

ISTRUZIONI DI ACCOPPIAMENTO





1. Aprire la custodia di ricarica ed estrarre entrambi gli Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile. Quindi lezionare LEXON BUDS.

Per riprendere la modalità di accoppiamento, ricollocare gli auricolari nella custodia di ricarica per qualche secondi e poi toglierli di nuovo

Altoparlante - Accoppiamento Bluetooth



1. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere l'autoparlante

 Assicurasi che Bluetooth sia abilitato sul dispositivo mobile. Quindi selezionare LEXON SPEAKER.

Nota: La modalità di accoppiamento di Bluetooth si interromperà automaticamente e si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di ricerca del dispositivo.

Informazioni LED

	Stato	Stato LED
Auricolari Pronto per accoppiare Collegato Musica in riproduzione	Pronto per accoppiare	Lampeggio LED rosso e blu veloce
	Collegato	LED spento
	LED spento	
	Batteria scarica	LED rosso lampeggia veloce

	Stato	Stato LED
Custodia di ricarica	Pronto per accoppiare	LED blu che lampeggia veloce
	Collegato	LED blu fisso
	Musica in riproduzione	LED rosso lampeggia veloce
	Batteria scarica	LED rosso lampeggia veloce

FUNZIONAMENTO E USO Controllo degli auricolari	SINISTRA	DESTRA
Riproduci / Pausa	×2	1 N
Prossimo brano		x2
Assistente vocale	x3*	x3*
Rispondi a una chiamata	x2*	x2*
Riaggancia una chiamata	x2*	x2*
Rifiuta una chiamata	Tenere premuto per 3 secondi*	Tenere premuto per 3 secondi*

Usare entrambi auricolari per svolgere queste operazioni

È possibile usare indipendente l'auricolare sinistro o destro riponendo quello che non si vuole usare nella custodia di ricarica.

Controllo di altonariante

Accendi/Spegni	Tenere premuto il pulsante per 3 secondi.	
Riproduci/Pausa	Premere una volta il nulsante	

Passaggio tra auricolari / altoparlante

gli auricolari

Per passare da auricolari ad altoparlanti e viceversa, assicurarsi prima che entrambe le parti, auricolari e altoparlanti, siano connessi al dispositivo mobile.

Passaggio ad auricolari

 $\Theta\Theta$

Passaggio ad altoparlante




Nota: Si può passare anche da una modalità all'altra selezionando LEXON BUDS o LEXON SPEAKER come uscita audio dal dispositivo

ISTRUZIONI DI RICARICA



1. Per caricare gli auricolari, inserirli nella custodia di ricarica per iniziare la ricarica automatica

2. Per ricaricare completamente gli auricolari nella custodia di ricarica ci vorrà circa 1 ora e 30 minuti



Quando si raggiunge il livello di batteria basso, si sente un segnale acustico nell'auricolare che invita a riporli nella custodia di ricarica per

Custodia di ricarica



1. Per ricaricare la custodia di ricarica (Altoparlante), collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di Speakerbuds
2. Collegare il cavo USB in un adattatore di corrente 5V-1A

La custodia di ricarica offre 20 ore di musica addizionali agli auricolari L'altoparlante è in grado fornire solo 6 ore di ricarica.



Ci sono 4 indicatori LED nella custodia di ricarica per indicare il livello di batteria. Inserire semplicemente gli auricolari nella custodia di ricarica per controllare il livello di batteria.

- 14 LED ON =Tra il 75% e il 100%
- 13 LED ON =Tra il 75% e il 1007 13 LED ON =Tra il 50% e il 75% 12 LED ON =Tra il 25% e il 50%
- 11 LED ON = Sotto il 25% e richiede la sua attenzione

Quando la custodia di ricarica è alimentata, l'indicatore luminoso accanto alla porta di ricarica diventa rosso. Quando la custodia di ricarica è completamente carica, l'indicatore luminoso accanto alla porta di ricarica si spegne.

AVVERTENZE

- Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo:
 Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Usare gli auricolari con cautela quando si eseguono qualsiasi attività che richiede completa attenzione. Questo pacchetto contiene piccole parti che possono essere pericolose per i bambini e dovrebbero essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Questo
- prodotto non è un giocattolo. Non permettere mai ai bambini di giocare con questo prodotto.

 L'uso di un alimentatore o ricaricatore che non è raccomandato può provocare
- NON immergere gli auricolari in acqua.

 NON esporre il caricabatterie ad acqua, pioggia, liquidi o neve.
- Non provare mai a smontare il prodotto da solo, o inserire oggetti di qualsiasi tipo nei prodotti, poiché questo può provocare cortocircuiti, che potrebbero
- generare incendio o scosse elettriche Nessuna delle parti possono essere sostituita o riparata da utenti.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Custodia di ricarica/Altoparlante Codice di prodotto: LA127-A

Materiale: ABS / Pelle PU

Dimensioni: 9.9 x 5.2 x 2.5 cm / 3.89 x 2.04 x 0.98"

Peso: 76 a / 0.16 lbs

Temperatura di funzionamento: -10°- 60°C / 14° to 140° F Versione Bluetooth®: 5.1

Campo Bluetooth®: 10 m / 33 ft
Profili Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Campo di frequenza: 80Hz - 20kHz

Frequenza di funzionamento: 2402-2480MHz Rapporto segnale e rumore: ≤ 85 dB

Potenza nominale: 2 5W Impedenza: 4Ω

Potenza massima in uscita: 3W

Potenza di trasmettitore: 1.63dBm Input: 5V-1A

Capacità di batteria: Li-polymer 400 mAh Voltaggio di batteria: 3,7V

Tempo di ricarica: 2 ore

Durata di batteria: 5 ore di riproduzione solo per l'autoparlante Tipo di connessione: USB tipo C (cavo incluso)

Codice di prodotto: LA127-B

Materiale: ABS Dimensioni: 4.1 x 1.8 x 1.7 cm / 1.61 x 0.71 x 0.67 »

Peso: 4 g (ciascuno) / 0,01 lbs Audio: Eliminazione del rumore ambientale con microfono dedicato

Durata di batteria: 6 ore di riproduzione e la custodia di ricarica offre ulteriori 20

Temperatura di funzionamento: -10°- 60°C / 14° to 140° F Versione Bluetooth®: 5.2 Campo Bluetooth®: 10m

Profili Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Campo di frequenza: 20Hz - 20kHz

Frequenza di funzionamento: 2402-2480MHz Rapporto segnale e rumore: ≤ 95 dB

Impedenza di auricolare: 160

Potenza di trasmettitore: 1.06dBm Capacità di batteria: Li-polymer 40 mAh

Voltaggio di batteria: 3,7V Tempo di ricarica: 1h30

ore di durata di batteria solo per gli auricolar Compatibilità: con dispositivi iOS e Android

C € 1 ≥ 1 € 1 € 1 € 1