

한국의

기기를 최대한 활용하려면 이 설명서를 주의해서 읽어 주십시오.
 나중에 참조하기 위해 이 설명서를 보관하십시오.

제품 개요

1. 이어버드
2. 스피커
3. 터치 컨트롤(이어버드)
4. Bluetooth® 및 충전 LED 표시등(이어버드/스피커)
5. 마이크(이어버드)
6. 열기 버튼(이어버드)
7. 전원 켜짐/끔(스피커)
8. USB 타입-C 포트
9. 충전 케이스

특징

- 트루 무선 스테레오 이어버드
- 3W Bluetooth® 스피커
- 듀얼 마이크
- 환경 소음 제거
- 충전식 배터리

사용하기

스피커버드를 완전히 충전하기:

1. 제공된 USB 타입-C 케이블을 스피커버드 케이스에 끼웁니다.
2. 케이블의 USB 끝을 5V-1A 전원 어댑터에 연결합니다.
3. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 약 2시간 동안 연결해 둡니다.

충전 케이스에 전원이 들어오면, 충전 포트 옆에 있는 표시등이 적색으로 바뀝니다.

충전 케이스가 완전히 충전되면, 충전 포트 옆에 있는 표시등이 꺼집니다.

페어링 설명

이어버드 - Bluetooth® 페어링

1. 충전 케이스를 열고 양쪽 이어버드를 꺼냅니다.
2. 모바일 기기에서 Bluetooth®를 켭니다. 그 다음, **LEXON BUDS**를 선택합니다.

페어링 모드를 다시 시작하려면, 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 몇 초 동안 넣었다가 다시 꺼냅니다.

스피커 - Bluetooth® 페어링

1. 버튼을 3초 동안 길게 눌러 스피커를 켭니다.
2. 모바일 기기에서 Bluetooth®가 활성화되어 있는지 확인합니다. 그 다음, **LEXON SPEAKER**를 선택합니다.

참고: Bluetooth® 페어링 모드는 기기를 10분 동안 탐색한 후 자동으로 작동을 멈추고 전원을 끕니다.

LED 정보

이어버드	상태	LED 상태
	수리 준비	적색 및 청색 LED가 느리게 깜박임
	연결됨	LED 꺼짐
	음악 재생	LED 꺼짐
	배터리 저하	적색 LED가 느리게 깜박임

스피커 충전 케이스	상태	LED 상태
	수리 준비	청색 LED가 빠르게 깜박임
	연결됨	청색 LED가 계속 켜짐
	음악 재생	청색 LED가 느리게 깜박임
	배터리 저하	적색 LED가 느리게 깜박임

조작 및 사용

이어버드 컨트롤

왼쪽

오른쪽

재생/일시 정지	x2	
다음 트랙		x2
음성 도우미	x3*	x3*
전화 발기	x2*	x2*
전화 끊기	x2*	x2*
전화 거부	3초 동안 길게 누름*	3초 동안 길게 누름*

*양쪽 이어버드로 이 조작을 수행할 수 있음
 사용하지 않는 이어버드 하나를 충전 케이스에 넣고 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드를 독립적으로 사용할 수 있습니다.

스피커 컨트롤

켜기/끄기	버튼을 3초간 누름
재생/일시 정지	버튼을 한번 누름

이어버드/스피커 사이의 전환

이어버드와 스피커 사이를 전환하려면, 먼저 이어버드와 스피커 모두가 모바일 기기에 연결되어 있는지 확인하십시오.

이어버드로 전환하기

1. 단순히 이어버드를 빼냅니다

스피커로 전환하기

1. 스피커에서 버튼을 눌러 음악을 재생합니다

참고: 또한, 모바일 기기에서 LEXON BUDS 또는 LEXON SPEAKER를 오디오 출력으로 선택하기 모드를 서로 전환할 수 있습니다.

충전 지침

이어버드



1. 이어버드를 충전하기 위해 충전 케이스에 넣으면 자동 충전이 시작됩니다.
2. 충전 케이스에서 이어버드를 완전히 충전하는 데 약 1시간 30분이 걸립니다



이어버드의 배터리 수명은 약 6시간입니다.
 배터리 레벨이 저하되면, 이어버드에서 음성 지시가 나오면서 이어버드를 충전 케이스에 넣어 충전하도록 권유합니다.

충전 케이스



1. 충전 케이스(스피커)를 충전하려면, 제공된 USB 타입-C 케이블을 스피커버드에 끼웁니다.
2. 케이블의 USB 끝을 5V-1A 전원 어댑터에 연결합니다.
3. 전원 어댑터를 전원 콘센트에 끼웁니다.

충전 케이스는 20시간의 음악 재생을 이어버드에 추가로 제공합니다.
 스피커 단독으로는 약 6시간의 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

LED 정보

충전 케이스에는 배터리 레벨을 나타내는 4개의 LED 표시등이 있습니다.
 충전된 이어버드를 충전 케이스에 끼우면 배터리 레벨을 확인할 수 있습니다.
 1개의 LED 켜짐 = 75%와 100% 사이
 13개의 LED 켜짐 = 50%와 75% 사이
 12개의 LED 켜짐 = 25%와 50% 사이
 11개의 LED 켜짐 = 25% 미만이라 주의가 필요함
 1 LED 켜짐 = 배터리 0%

충전 케이스에 전원이 들어오면, 충전 포트 옆에 있는 표시등이 적색으로 바뀝니다.

충전 케이스가 완전히 충전되면, 충전 포트 옆에 있는 표시등이 꺼집니다.

안전 예방조치

- 기기를 사용하기 전에 지침을 완전히 숙지합니다.
- 잠재적 청각 손실을 방지하려면, 높은 볼륨 레벨로 장시간 듣지 마십시오.
- 전체적으로 주의를 집중해야 하는 활동 중에는 이어버드를 조심스럽게 사용하십시오.
- 이 패키지에는 어린이에게 위험할 수 있는 작은 구성품이 들어 있으니 어린이 손에 닿지 않게 해야 합니다. 이 제품은 장난감이 아니므로 절대로 어린이가 가지고 놀지 못하게 하십시오.
- 골관절염과 같은 만성 질환 증상지 또는 충전기를 사용하면 화재 또는 부상이 발생할 수 있습니다.
- 이어버드를 물에 담그지 마십시오.
- 충전 케이스를 물, 비, 액체 또는 눈에 노출시키지 마십시오.
- 절대로 제품을 직접 분해하려고 하지 말고, 화재 또는 감전이 발생할 수 있으니 단락을 읽으실 수 있는 어떤 종류의 물체도 제품에 넣지 마십시오.
- 사용자가 교체하거나 수리할 수 있는 구성품은 없습니다.

제품 사양

충전 케이스/스피커

제품 코드: LA127-A
 재질: ABS / PU 가죽
 규격: 9.9 x 5.2 x 2.5 cm / 3.89 x 2.04 x 0.98"
 중량: 76 g / 0.16 lbs
 작동 온도: -10° ~ 60°C / 14° ~ 140° F
 Bluetooth® 버전: 5.1
 블루투스 범위: 10m / 33 ft
 Bluetooth® 프로파일: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
 주파수 범위: 80Hz ~ 20kHz
 작동 주파수: 2402-2480MHz
 신호 대 소음비 ≤ 85 dB
 정격 출력: 2.5W
 임피던스: 4Ω
 최대 출력 파워: 3W
 트랜스미터 파워: 1.63dBm
 입력: 5V-1A
 배터리 용량: 리튬 폴리머 400 mAh
 배터리 전압: 3.7V
 충전 시간: 2시간
 배터리 수명: 스피커만 사용 시 5시간 재생 가능
 연결 유형: USB 타입-C (케이블 포함)

이어버드

제품 코드: LA127-B
 재질: ABS
 규격: 4.1 x 1.8 x 1.7 cm / 1.61 x 0.71 x 0.67"
 중량: 4 g (각각) / 0.01 lbs
 사양: 전용 마이크로 환경 소음 제거 가능
 작동 온도: -10° ~ 60°C / 14° ~ 140° F
 Bluetooth® 버전: 5.2
 블루투스 범위: 10m
 Bluetooth® 프로파일: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
 주파수 범위: 20Hz ~ 20kHz
 작동 주파수: 2402-2480MHz
 신호 대 소음비 ≤ 95 dB
 이어버드 임피던스: 16Ω
 트랜스미터 파워: 1.06dBm
 배터리 용량: 리튬 폴리머 40 mAh
 배터리 전압: 3.7V
 충전 시간: 1시간 30분
 배터리 수명: 이어버드만 사용 시 6시간 재생 가능함
 충전 케이스가 20시간의 배터리 수명을 추가로 제공함

호환성: iOS 및 안드로이드 기기와 호환 가능
 국제 보증 기간: 1년