

ไทย

เพื่อความมั่นใจว่าเราใช้อุปกรณ์ของคุณได้ถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
ก่อนที่คุณจะเริ่มเพื่อเป็นการอ้างอิงเมื่ออนาคต

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- หูฟัง
- ลำโพง
- ควบคุมการสัมผัส (หูฟัง)
- บัตูญและสวิตช์ควบคุมไฟ LED นอกการชาร์จ (หูฟัง/ลำโพง)
- ไมโครโฟน (หูฟัง)
- ปุ่มเปิด (หูฟัง)
- ปิด/เปิดเครื่อง (ลำโพง)
- พอร์ต USB Type-C
- เคสชาร์จไฟ

คุณสมบัติ

- หูฟังแบบไร้สาย
- ลำโพง Bluetooth® ชนิด 3W
- ไมโครโฟนคู่
- การตัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

เริ่มใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ Speakerbuds ให้เต็มแล้ว:

- เสียบสาย USB Type-C ที่จัดหาให้เข้ากับพอร์ตชาร์จของเคส Speakerbuds
- จากนั้นเสียบสายสาย USB อีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5V-1A
- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

เมื่อเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟบอกสถานะที่อยู่ถัดจากพอร์ตชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
เมื่อเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟบอกสถานะที่อยู่ถัดจากพอร์ตชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

คำแนะนำในการชาร์จ การชาร์จหูฟัง - บัตูญ



- เปิดเคสชาร์จไฟแล้วนำหูฟังทั้งสองข้างออกมา
- แตะบัตูญบนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นเลือก **LEXON BUDS**

หากต้องการสัมผัส โหมดจับคู่ โปรดใส่หูฟังทั้งสองข้างกลับเข้าไปในเคสชาร์จไฟอีกครั้ง

การชาร์จลำโพง - บัตูญ



- กดค้างปุ่ม 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพง
- ตรวจสอบว่าไดเปิดบัตูญบนอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นเลือก **LEXON SPEAKER**

หมายเหตุ: โหมดสแตนด์บายจะหยุดโดยอัตโนมัติและเปิดอัตโนมัติหลังจากที่นาฬิกาอุปกรณ์ 10 นาที

ข้อมูล LED

หูฟัง	สถานะ	สถานะไฟ LED
	พร้อมชาร์จ	ไฟ LED สว่างและสีน้ำเงินกะพริบช้า ๆ
	เชื่อมต่อแล้ว	ไฟ LED ไม่ติด
	กำลังเล่นเพลง	ไฟ LED ไม่ติด
	แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟ LED สว่างกะพริบช้า ๆ

ลำโพง - เคสชาร์จไฟ	สถานะ	สถานะไฟ LED
	พร้อมชาร์จ	ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบอย่างรวดเร็ว
	เชื่อมต่อแล้ว	ไฟ LED สีน้ำเงินติดค้าง
	กำลังเล่นเพลง	ไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบอย่างช้า ๆ
	แบตเตอรี่ต่ำ	ไฟ LED สว่างกะพริบช้า ๆ

การดำเนินการและการใช้งาน การควบคุมหูฟัง

	ซ้าย	ขวา
เล่น / หยุดชั่วคราว	x2	x2
เพลงถัดไป		x2
ระบบเสียงด้วยเสียง	x3*	x3*
รับสายเรียกเข้า	x2*	x2*
วางสาย	x2*	x2*
ปฏิเสธการรับสาย	กดค้างที่ เป็นเวลา 3 วินาที*	กดค้างที่ เป็นเวลา 3 วินาที*

*ใช้วิธีข้างต้นข้างหนึ่งเพื่อดำเนินการสัมผัสหนึ่งครั้ง
คุณสมบัตินี้ใช้หูฟังซ้ายหรือขวาได้อย่างอิสระโดยจัดเก็บหูฟังที่คุณไม่ต้องการใช้กลับในเคสชาร์จไฟ

การควบคุมลำโพง

เปิด/ปิด	กดค้างที่ปุ่ม 3 วินาที
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มหนึ่งครั้ง

สลับระหว่าง Earbuds / Speakers

หากต้องการสลับไปมาระหว่างหูฟังเป็นลำโพงและลำโพงเป็นหูฟัง ก่อนเริ่มตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองส่วน หูฟังและลำโพงได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือของคุณ

สลับเป็นหูฟัง

- เพียงกดหูฟังออก



สลับเป็นลำโพง

- กดปุ่มบนลำโพงเพื่อเล่นเพลงของคุณ



หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสลับจากโหมดโหมดเป็นโหมดโหมดได้ด้วยการกดปุ่ม LEXON BUDS หรือ LEXON SPEAKER เป็นเวลาหนึ่งวินาทีจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

คำแนะนำในการชาร์จ

หูฟัง



- หากต้องการชาร์จหูฟัง ให้ใส่ลงในเคสชาร์จไฟเพื่อเป็นการชาร์จอัตโนมัติ
- จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีในการชาร์จหูฟังของคุณให้เต็มในเคสชาร์จไฟ



หูฟังสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากชาร์จแบบเต็มได้นานถึง 6 ชั่วโมง
เมื่อถึงระดับแบตเตอรี่ต่ำ คุณจะได้ยินสัญญาณเสียงในหูฟังของคุณเพื่อแจ้งเตือนให้คุณนำหูฟังใส่กลับเข้าไปในเคสชาร์จไฟเพื่อชาร์จ

เคสชาร์จไฟ



- ในการชาร์จเคสชาร์จไฟ (ลำโพง) ให้เสียบสาย USB Type-C ที่จัดหาให้เข้ากับพอร์ตชาร์จของ Speakerbuds
- จากนั้นเสียบสายสาย USB อีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 5V-1A
- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

เคสชาร์จไฟจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อชาร์จให้เต็มแล้ว 20 ชั่วโมง
สำหรับสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากชาร์จแบบเต็มได้นานถึง 6 ชั่วโมงเท่านั้น

ข้อมูล LED

มีไฟ LED บอกสถานะ 4 ดวงในเคสชาร์จไฟเพื่อบอกสถานะแบตเตอรี่
เพื่อใช้ฟังก์ชันเคสชาร์จไฟและเคสชาร์จไฟให้พร้อมใช้งานระบบแบตเตอรี่
1 ไฟ LED ติด 4 ดวง = ระหว่าง 0% ถึง 100%
1 ไฟ LED ติด 3 ดวง = ระหว่าง 50% ถึง 75%
1 ไฟ LED ติด 2 ดวง = ระหว่าง 25% ถึง 50%
1 ไฟ LED ติด 1 ดวง = ต่ำกว่า 25% และเคสชาร์จเคสชาร์จไฟ
1 ไฟ LED ไม่ติดเลย = แบตเตอรี่ 0%

เมื่อเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟบอกสถานะที่อยู่ถัดจากพอร์ตชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
เมื่อเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว ไฟบอกสถานะที่อยู่ถัดจากพอร์ตชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์
- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อหูฟังของคุณจากการใช้ผิดวิธี ห้ามใช้หูฟังขณะขับรถหรือขณะทำงาน
- ใช้หูฟังอย่างระมัดระวังเมื่ออยู่ท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งหรือความแออัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของคุณสะอาดและแห้งก่อนใส่หูฟัง และควรใช้ทิชชูเปียกเช็ดหูฟัง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหูฟังของคุณโดยตรง
- การเชื่อมต่อสายหูฟังของคุณกับเคสชาร์จไฟไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีการบาดเจ็บ
- อย่าใช้เคสชาร์จไฟในน้ำ ฝน ของเหลว หรือควัน
- อย่าพยายามใช้เคสชาร์จไฟของคุณเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ (เนื่องจากอาจทำให้เคสชาร์จไฟของคุณเสียหาย)
- ผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนประกอบใด ๆ ได้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เคสชาร์จไฟ/ลำโพง
รหัสผลิตภัณฑ์: LA127-A
วัสดุ: ABS / แผ่น PU
ขนาด: 9.9 x 5.2 x 2.5 ซม. / 3.89 x 2.04 x 0.98 นิ้ว
น้ำหนัก: 76 กรัม / 0.16 ปอนด์
อุณหภูมิขณะใช้งาน: -10°- 60°C / 14°- 140° F
เวอร์ชัน Bluetooth®: 5.1
ระยะสัญญาณบลูทูธ: 10 ม. / 33 ฟุต
โปรไฟล์ที่รองรับ: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
ช่วงความถี่: 80Hz - 20KHz
ความถี่ของการรบกวน: 2402-2480MHz
อัตราส่วนสัญญาณและเสียงรบกวน: ≤ 85 dB
พลังงานที่ใช้ในการชาร์จ: 2.5W
ความถี่ในการชาร์จ: 4Q
พลังงานที่ใช้ในการชาร์จ: 3W
กำลังส่งของเครื่องส่ง: 1.63dBm
อินพุต: 5V-1A
ความจุแบตเตอรี่: ลิเทียม-โพลิเมอร์ 400 mAh
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่: 3.7V
เวลาในการชาร์จไฟ: 2 ชม.
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: เวลาเล่น 6 ชม. สำหรับลำโพงเท่านั้น
ประเภทการเชื่อมต่อ: USB Type-C (มีสายให้)

หูฟัง

รหัสผลิตภัณฑ์: LA127-B
วัสดุ: ABS
ขนาด: 4.1 x 1.8 x 1.7 ซม. / 1.61 x 0.71 x 0.67 นิ้ว
น้ำหนัก: 4 กรัม (แต่ละชิ้น) / 0.01 ปอนด์
เสียง: การตัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมด้วยไมโครโฟนและระบบเสียงด้วยเสียง
อุณหภูมิขณะใช้งาน: -10°- 60°C / 14°- 140° F
เวอร์ชัน Bluetooth®: 5.2
ระยะสัญญาณบลูทูธ: 10 เมตร
โปรไฟล์ที่รองรับ: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
ช่วงความถี่: 20Hz - 20KHz
ความถี่ของการรบกวน: 2402-2480MHz
อัตราส่วนสัญญาณและเสียงรบกวน: ≤ 95 dB
ความถี่ในการชาร์จ: 16Q
กำลังส่งของเครื่องส่ง: 1.05dBm
ความจุแบตเตอรี่: ลิเทียม-โพลิเมอร์ 40 mAh
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่: 3.7V
เวลาในการชาร์จไฟ: 1 ชั่วโมง 30 นาที
อายุการใช้งานแบตเตอรี่: เวลาเล่น 6 ชม. และเคสชาร์จไฟให้ใช้งานได้ทันทีหลังจากชาร์จแบบเต็มได้นานถึง 20 ชั่วโมงสำหรับหูฟังเท่านั้น

ความเข้ากันได้: ใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS และ Android
การรับประกันระหว่างประเทศ: 1 ปี