100 mm

240 mm

LEXON®

LH62

**HELLONITE**

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

# ENGLISH

Thank you for purchasing Hellonite.
Hellonite is a lamp specifically designed to provide ecofriendly ambiance light and create a pleasant atmosphere in your surroundings.
Through its various light colors (warm light / cold white / blue / purple), Hellonite will create great anywhere in your home interior.

Before using your product, please carefully read instructions below.

**1. PRODUCT OVERVIEW**
1. Lampshade
2. LED light
3. Touch panel
4. LED Charging indicator
5. Gel pad
6. Solar panel

**2. QUICK SETUP**
**2.1 First use**
Before fixing your lamp to a window (inside), please make sure to follow the following instructions:
1. Remove the protective film on the gel pad.
2. At first, please do not remove the protective film on the solar panel (roller panel surface).
3. Tap the touch panel to toggle through the different colors and select a color.
The last top left switch OFF the light.
4. Remove the protective film on the back of the device. If lighting conditions are good enough the light will turn OFF automatically. If not, please place the device in a sunny spot for a few hours.
5. You can toggle between color and brightness by touching the panel.

**2.2 Choosing an ideal location**
As the energy source of Hellonite is sunlight, find the best location for your solar panel. The location needs to have sufficient sunlight throughout the day.
A south exposure will extend the duration of the lighting (up to 8 hours of lighting) and the solar lamp will shine energy faster.
Inversely, shorter exposure to sunlight will increase the charging cycle and reduce operating time of the lamp.

**2.3 Fixing on windows**
Before fixing your lamp to a window (inside), please make sure to follow the following instructions:
1. Use a cloth to clean the area to which you want to fix your lamp.
2. Remove the protective film on the gel pad and place it on the area on the gel pad.
3. Then fix the lamp to the desired area and press down with your fingers to make sure the solar lamp is firmly fixed.

Thanks to its automatic brightness control, the intensity of the light will automatically change, if you mount your lamp on a window during daylight, the lamp will turn off.
If you mount it in the evening or during a period of time without light outside, the lamp will remain on.

**3. OPERATIONS**
**3.1 Normal usage mode**
There are 5 colors option that you can select by simply tapping on the touch panel:
1. Warm light
2. Cold white
3. Blue light
4. Purple light
5. Light off

Once selected, the light will automatically turn on at dark when you have it switched on and shuts off in daylight.
At dawn, the solar LED stops lighting and starts charging again ready for the next day.

The duration and intensity of the lighting depends on the location of your product, weather conditions and seasonal changes in intensity of sunlight.

*Note:* To force the lamp to light up at day time, from light off mode press and hold the touch panel for 3 seconds.

The light will turn ON (warm light) then you will be able to select among the 4 colors option available:
1. Warm light
2. Cold white
3. Blue light
4. Purple light

Light will stay ON unless you turn in off in normal usage or until battery drains completely.
The lamp will switch back to the solar lamp all automatically switch back to automatic mode.
To manually switch to normal usage mode, press and hold the touch panel for 3 seconds.

**4. OTHER OPERATIONS**
**4.1 USB charging**
Use the USB port charge the device at any time by connecting it to a power source.
1. Plug the end of the supplied cable into the Micro-USB port.
2. Then connect the other end to a 5V mains charger.
3. Make sure that the charger is powered up.

The battery charging time is around 2 hours.
A full charge provides around 8 hours of lighting.

**4.2 LED Charging indicator**
The LED charging indicator is red under USB charging.
The LED charging indicator is green under solar energy charging.
Once fully charged, the LED indicator turns off.

**4.3 Backup memory**
Hellonite has a backup memory allowing it to remember the last color selected in ON and OFF automatic operations.

**4.4 Changing the location / Cleaning the adhesive gel pad**
If the adhesive gel pad loses its adhesive properties or if you want to place it in another location, make sure to follow the following instructions:
1. Gently remove the lamp on the window by twisting it.
2. Use a cloth to clean the (new) area to which you want to fix your lamp.
3. Clean the gel pad with a bit of water or wet cloth.
4. Dry the gel pad before sticking it on the window.
5. Push firmly with your fingers to ensure the solar lamp is properly mounted.

**5. TECHNICAL SPECIFICATIONS**
Nom du modèle : Hellonite – LH62
Material: ABS
Weight: 135 gr
Dimensions: Lamp Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Base 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Port type: Micro USB
Solar panel: 5V/100mA / Micro-USB 5V
Working voltage: 3,7V
Battery type: Li-polymer 600mAh

# FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté Hellonite.
Hellonite est une lampe qui a été conçue avec élégance pour vous fournir une lumière d'ambiance écologique et créer une atmosphère agréable.
Grâce à ses différentes couleurs de lumière (blanc chaud / blanc froid / bleu / violet), Hellonite aura fière allure dans n'importe quelle pièce de votre intérieur.

Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.

**1. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT**
1. Abat-jour
2. Lumière LED
3. Touche tactile
4. Indicateur de charge LED
5. Gel Fixant
6. Panneaux solaires

**2. CONFIGURATION RAPIDE**
**2.1 Première utilisation**
Avant de fixer votre lampe à une fenêtre (à l'intérieur), veuillez suivre les instructions suivantes :
1. Retirez le produit de son emballage.
2. Dans un premier temps, veuillez ne pas retirer le film de protection situé à l'arrière du produit (surface du panneau roulant).
3. Appuyez sur le touche tactile pour parcourir les différents coloris de lumière disponibles et sélectionnez une couleur.
La dernière fonctionnement éteindra la lumière.
4. Retirez le film protecteur à l'arrière de l'appareil. Si les conditions d'éclairage sont suffisamment bonnes, la lumière s'éteindra automatiquement. Sinon, mettez votre appareil en ensoleillement quelques heures durant.
5. Vous pouvez basculer d'une couleur à l'autre en touchant simplement le panneau.

**2.2 Choisissez l'emplacement idéal**
La source d'énergie d'Hellonite étant la lumière du soleil, trouvez le meilleur emplacement pour votre lampe solaire sans ombre. L'emplacement doit avoir le plus d'exposition au soleil que possible.
Une exposition sud étendra la durée de la luminosité (jusqu'à 8 heures) et la lampe solaire emmagasinera l'énergie plus rapidement.
Inversement, une exposition plus faible au soleil augmentera le cycle de charge et réduira la durée de la luminosité de la lampe.

**2.3 Fixation sur les fenêtres**
Avant de fixer votre lampe à une fenêtre (à l'intérieur), veuillez suivre les instructions suivantes :
1. Utilisez un chiffon pour nettoyer la zone sur laquelle vous souhaitez poser votre lampe.
2. Une fois la zone propre et sèche, retirez le film protecteur placé sur le coussinet de gel adhésif.
3. Appuyez ensuite la lampe sur la zone souhaitée en appuyant avec vos doigts pour vous assurer que votre lampe solaire sans fil est bien fixée.

Grâce à son contrôle automatique de la luminosité, l'intensité de la lumière change automatiquement, par exemple, si votre lampe solaire sans fil est fixée sur une fenêtre durant la journée, celle-ci se s'allumera pas.
Si vous installez votre lampe le soir ou pendant une période où la fenêtre sans recevoir de lumière extérieure pendant une certaine période ou durant la nuit, la lampe s'allumera.

**3. OPÉRATIONS**
**3.1 Mode d'utilisation classique**
Sélectionnez parmi les 5 options de couleurs en appuyant simplement sur la touche tactile :
1. Lumière chaude
2. Lumière blanche froide
3. Lumière bleue
4. Lumière violette
5. Éteindre la lumière

Une fois sélectionné, la lumière s'allumera automatiquement dans le noir lorsque vous l'allumerez et s'éteindra en plein jour.
À l'aube, la LED solaire arrêtera de s'allumer et commencera à se recharger de nouveau, pour le nuit à venir.

La durée et l'intensité de la luminosité dépendent de l'emplacement de votre produit, des conditions météorologiques et des changements saisonniers de l'intensité de la lumière solaire.

**Remarque :** pour forcer la lampe à s'allumer pendant la journée, depuis le mode lumière éteinte, maintenez la touche tactile enfoncé pendant 3 secondes.

Dès lors que la lumière est allumée (lumière chaude), vous pourrez choisir parmi les 4 options de couleur disponibles :
1. Lumière chaude
2. Lumière blanche froide
3. Lumière bleue
4. Lumière violette

La lumière restera allumée à moins que vous ne l'éteignez en utilisation normale ou jusqu'à ce que vous l'éteignez manuellement ou que la batterie s'épuise complètement.
Lorsque la batterie est vide, Hellonite passera instantanément en mode automatique.
Pour basculer manuellement en mode d'utilisation normale, maintenez la touche tactile enfoncée pendant 3 secondes.

**4. AUTRES OPÉRATIONS**
**4.1 Recharge USB**
Vous pouvez également charger l'appareil à tout moment en le connectant à une source d'alimentation.
1. Branchez l'extrémité du câble fourni sur le port Micro-USB.
2. Ensuite, connectez l'autre extrémité à un chargeur secteur 5 V.
3. Assurez-vous que le chargeur est bien branché.

Le temps de charge de la batterie est d'environ 2 heures.
Une charge complète fournit environ 8 heures de lumière.

**4.2 Voyants de charge LED**
Le voyant de charge LED est rouge lorsque vous chargez avec USB.
Le voyant de charge à LED est vert lorsque vous chargez avec l'énergie solaire.
Une fois la charge complète, le voyant s'éteint.

**4.3 Mémoire de sauvegarde**
Hellonite dispose d'une mémoire de sauvegarde lui permettant de mémoriser la dernière couleur sélectionnée pour les opérations automatiques ON et OFF.

**4.4 Changement d'emplacement / Nettoyage du coussinet de gel adhésif**
Si le coussinet de gel adhésif perd ses propriétés adhésives ou si vous souhaitez placer Hellonite ailleurs, veillez à bien suivre les instructions suivantes :
1. Retirez délicatement la lampe de la fenêtre en la tournant.
2. Utilisez un chiffon pour nettoyer la nouvelle zone sur laquelle vous souhaitez fixer votre lampe.
3. Nettoyez le coussinet de gel adhésif avec un peu d'eau ou un chiffon humide.
4. Séchez le coussinet de gel adhésif avant de le coller sur une fenêtre.
5. Appuyez fermement avec vos doigts pour vous assurer que la lampe solaire sans fil est correctement fixée.

**5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**
Nom du modèle : Hellonite – LH62
Matériel : ABS
Poids : 135 gr
Dimensions : Lampe Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Base 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Type de port : Micro-USB
Alimentation : Panneau solaire / Micro USB 5 V
Tension de travail : 3,7 V
Type de batterie : Li-polymère 600 mAh

# DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für Hellonite entschieden haben.
Hellonite ist eine Lampe, die speziell entwickelt wurde, um umweltfreundliches Ambiente zu erzeugen und eine angenehme Atmosphäre in Ihrer Umgebung zu schaffen.
Durch seine verschiedenen Farben (warmes Licht / kaltweiß / blau / lila) wird Hellonite überall in Ihrem Heim großartig aussehen.

Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

**1. PRODUKTÜBERSICHT**
1. Lampenschirm
2. LEDs
3. Touchpanel
4. LED-Ladeanzeige
5. Gelkissen
6. Solarmodul

**2. SCHNELLES EINSTELLEN**
**2.1 Erstnutzung**
Bevor Sie Ihre Lampe an einem Fenster (im Innenen) befestigen, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:
1. Nehmen Sie Die Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie zuerst noch nicht die Schutzfolie auf der Rückseite des Produkts (Solarrollenoberfläche).
3. Tippen Sie auf das Touchpanel, um zwischen den verschiedenen Farben zu wechseln und eine Farbe auszuwählen.
Die letzte Einstellung ist die Lampe ausschalten.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Geräts. Wenn die Lichtverhältnisse gut genug sind, schaltet sich das Licht automatisch aus. Bei schlechten Lichtverhältnissen, bitte das Gerät ein paar Stunden in die Sonne stellen.
5. Sie können von einer Farbe zur anderen wechseln, indem Sie einfach das Tastpanel berühren.

**2.2 Auswahl eines idealen Standortes**
Hellonite Sie Sie einen Standort für Ihre Solarlampe, achten Sie dabei darauf, dass die Energiequelle des Hellonite Sonnenlicht ist. Der Standort muss so viel Sonnenanstrahlung wie möglich haben.
Durch eine Ausrichtung Süden verlängert die Leuchtdauer (bis zu 8 Stunden) und der Solarlampe speichert die Energie schneller.
Umgekehrt erhöht eine kürzere Sonnenanstrahlung den Ladezyklus und verkürzt die Betriebszeit der Lampe.

**2.3 Befestigung an Fenstern**
Bevor Sie Ihre Lampe an einem Fenster (im Innenen) befestigen, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:
1. Verwenden Sie ein Tuch, um den Bereich zu reinigen, an dem Sie Ihre Lampe befestigen möchten.
2. Sobald die Stelle sauber und trocken ist, entfernen Sie bitte die Folie auf dem Gelkissen.
3. Befestigen Sie die Lampe an der gewünschten Stelle und drücken Sie sie mit den Fingern nach unten, um sicherzustellen, dass sie fest ist.

Dank der automatischen Helligkeitsregelung ändert sich die Intensität des Lichts automatisch, Wenn Sie Ihre Lampe bei Tageslicht an ein Fenster anbringen, schaltet sie sich aus.
Wenn Sie sie abends oder während einem Zeitraum ohne Licht montieren, bleibt die Lampe eingeschaltet.

**3. BEDIENUNG**
**3.1 Normalbetrieb**
Es gibt 5 Farboptionen, die Sie durch einfaches Antippen des Touchpanels auswählen können:
1. Warmes Licht
2. Kaltes Weiß
3. Blaues Licht
4. Violettes Licht
5. Licht aus

Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben, schaltet sich das Licht nach der Auswahl automatisch bei Dunkelheit ein, und bei Tageslicht aus.
Bei Sonnenaufgang hört die SolarLED auf zu leuchten und beginnt wieder für die kommende Nacht zu laden.

Die Dauer und Intensität der Beleuchtung hängen von Standort Ihres Produkts, den Wetterbedingungen und den saisonalen Schwankungen der Sonnenanstrahlung ab.

**Hinweis:** Um die Lampe bei Tageslicht anzuschalten, drücken und halten Sie im „Licht aus"-Modus das Tastpanel 3 Sekunden lang gedrückt.

Sobald das Licht an geht (warmes Licht), können Sie zwischen den 4 verfügbaren Farboptionen wählen:
1. Warmes Licht
2. Kaltes Licht
3. Blaues Licht
4. Violettes Licht

Das Licht bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie es wieder auf den normalen Gebrauch umschalten oder sich der Akku vollständig entladen hat.
Wenn der Akku leer ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch in den Automatikbetrieb zurück.
Um wieder in den Normalbetrieb zu schalten, halten Sie das Tastpanel 3 Sekunden lang gedrückt.

**4. WEITERE FUNKTIONEN**
**4.1 USB-Ladung**
Sie können das Gerät auch jederzeit aufladen, indem Sie es an eine Stromquelle anschließen.
1. Stecken Sie das Ende des mitgelieferten Kabels in den USB-Microanschluss.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem 5V-Netzladegerät.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät eingeschaltet ist.

Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden.
Eine volle Ladung hält für ca. 8 Stunden Beleuchtung.

**4.2 LED-Ladeanzeige**
Bei einer USB-Ladung leuchtet die LEDLadeanzeige rot.
Bei einer Solarladung leuchtet die LEDLadeanzeige grün.
Wenn der Akku vollgeladen ist, geht die LED-Anzeige aus.

**4.3 Backup-Speicher**
Hellonite verfügt über einen Backup-Speicher, der sicherstellt, die letzte Farbe zu speichern, die bei den automatischen Ein-und Ausschaltvorgängen ausgewählt wurde.

**4.4 Standortwechsel / Reinigung des Gelkissenpads**
Wenn das Gelkissenpad seine Klebeeigenschaften verliert oder Sie es an einer anderen Stelle platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die Lampe vorsichtig von der Scheibe, indem Sie sie drehen.
2. Verwenden Sie ein Tuch, um den (neuen) Bereich zu reinigen, auf dem Sie Ihre Lampe befestigen möchten.
3. Reinigen Sie das Gelkissenpad mit etwas Wasser oder einem feuchten Tuch.
4. Trocknen Sie das Gelkissenpad, bevor Sie es auf die Scheibe kleben.
5. Drücken Sie es mit den Fingern fest, um sicherzustellen, dass die Solarlampe richtig hält.

**5. TECHNISCHE DATEN**
Modellbezeichnung: Hellonite – LH62
Material: ABS
Gewicht: 135 gr
Größe: Lampe Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Basis 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Anschlusset: Micro-USB
Solarpanel: 5V/100mA / Micro-USB 5 V
Betriebsspannung: 3,7 V
Batterietyp: Li-Polymer 600 mAh

# NEDERLANDS

Bedankt voor de aankoop van Hellonite.
Hellonite is een lamp die speciaal ontworp om een milieuvriendelijke en aangename sfeervoeiching in uw omgeving te creëren.
Door de verschillende kleuren (warm licht / koud wit / blauw / paars), zal Hellonite overal in uw huis er goed uitzien.

Lees voor het gebruik van uw product de onderstaande instructies zorgvuldig door.

**1. PRODUCTOVERZICHT**
1. Lampenkap
2. LED-verlichting
3. Aanraakscherm
4. LED-oplaadindicator
5. Gelkussen
6. Zonnepaneel

**2. SNELLE INSTALLATIE**
**2.1 Eerste gebruik**
Voordat u de lamp aan een raam (binnen) bevestigt, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
1. Haal het product uit de verpakking.
2. Verwijder de beschermfolie op het gelkussen nog niet.
3. Tik op het aanraakscherm om uw favoriete kleur te selecteren. Als u de laatste optie selecteert, zal uw lamp uitgaan.
De laatste is schakelt de verlichting UIT.
4. Verwijder de beschermfolie op de achterkant van het apparaat. Als de lichtomstandigheden goed genoeg zijn, schakelt het licht automatisch UIT. Als het donker is, laat het licht aan.
5. U kunt van de ene kleur naar de andere wisselen door simpelweg het paneel aan te raken.

**2.2 Het kiezen van een ideale plek**
Aangezien de energiebron van Hellonite zonlicht is, dient u de beste plek voor uw zonnepaneel te zoeken. De locatie moet zoveel mogelijk worden blootgesteld aan zonlicht.
Een zuidelijke blootstelling verlengt de duur van de verlichting (tot 8 uur) en de zonnelamp slaat sneller energie op.
Omgekeerd: zal een kortere blootstelling aan zonlicht de oplaadcyclus verhogen en de bedrijfstijd van de lamp verkorten.

**2.3 Het bevestigen op ramen**
Voordat u de lamp aan een raam (binnen) bevestigt, dient u de volgende instructies in acht te nemen:
1. Gebruik een doekje om de plek schoon te maken waar u de lamp wilt bevestigen.
2. Zodra de plek schoon en droog is, verwijder dan de folie die op het gelkussen is aangebracht.
3. Bevestig de lamp vervolgens op de gewenste plek en druk met uw vingers op de lamp om er zeker van te zijn dat deze stevig zitt.

Dankzij de automatische helderheidsregeling verandert de intensiteit van het licht automatisch, Als u uw lamp op uw finestra duurs il jorno, la lampada si spegne.
Se si monta la lampada di sera o in un momento senza luce esterna, la lampada rimane accesa.

**3. FUNZIONAMENTO**
**3.1 Modalità d'uso normale**
Hellonite ha 5 colori che può selezionare toccando il pannello touch:
1. Luce calda
2. Luce fredda
3. Luce blu
4. Luce viola
5. Luce spenta

Una volta selezionato il colore e accesa la lampada, la luce si accende automaticamente in buio e si spegne con la luce del sole.
All'alba, la LED solare smette di illuminare e comincia a caricare de nuovo para la sera.

La durata e intensità della luce dipendono dal luogo in cui è fissata il prodotto, dalle condizioni meteo e dalle variazioni stagionali dell'intensità della luce solare.

**Nota:** Per forzare l'accensione della lampada durante il giorno, a lampada spenta tenere premuto il pannello touch per 3 secondi.

La luce si accende (luce calda) e sarà possibile selezionare il diverso colori:
1. Luce calda
2. Luce fredda
3. Luce blu
4. Luce viola
5. Luce spenta

La luce rimane accesa finché non si spegne durante il normale utilizzo o finché la batteria non si esaurisce completamente.
Quando la batteria è esausta, la lampada torna automaticamente in modalità automatica.
Per passare alla modalità normale manuale, tenere premuto il pannello touch per 3 secondi.

**4. ALTRE OPERAZIONI**
**4.1 Ricarica USB**
È possibile caricare il dispositivo in qualsiasi momento collegandolo a una fonte di energia.
1. Inserire il cavo fornito nella porta USB
2. Collegare il cavo a un 5 V caricatore.
3. Assicurarsi che il caricatore sia acceso.

Il tempo di carica della batteria è di circa 2 ore.
Una carica completa fornisce circa 8 ore di luce.

**4.2 Indicatore di carica LED**
Durante la ricarica con USB, l'indicatore di carica LED è rosso.
Durante la ricarica con energia solare, l'indicatore di carica LED è verde.
Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.

**4.3 Memoria di backup**
Hellonite ha una memoria di ricarica che permette di ricordare l'ultimo colore selezionato durante le operazioni automatiche di accensione e spegnimento.

**4.4 Sostituzione / Pulizia del gel a contatto adesivo**
Se il cuscinetto perde le sue proprietà adesive o se si vuole spostare la lampada in un altro luogo, seguire i seguenti passaggi:
1. Rimuovere con delicatezza la lampada dalla finestra ruotandola.
2. Usare un panno per pulire la zona (nuova) dove si vuole fissare la lampada.
3. Pulire il cuscinetto adesivo con un po' di acqua o con un panno bagnato.
4. Asciugare il cuscinetto adesivo prima di attaccarlo alla finestra.
5. Premere con fermezza con le dita per assicurarsi che la lampada si fissata correttamente.

**5. SPECIFICHE TECNICHE**
Nome del modello: Hellonite – LH62
Materiale: ABS
Peso: 135 gr
Dimensioni: Lampada Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Base 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Tipo di porta: Micro USB
Pannello solare: 5V/100mA / Micro USB 5 V
Tensione di esercizio: 3,7 V
Tipo di batteria: Batteria LiPo 600 mAh

# ITALIANO

Grazie per aver acquistato Hellonite.
Hellonite è una lampada che è stata progettata per fornire una luce per ambienti ecologica e creare un'atmosfera piacevole in casa.
Attraverso i vari colori della luce (luce calda / bianco freddo / blu / viola), Hellonite darà un nuovo look alla casa.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.

**1. DESCRIZIONE PRODOTTO**
1. Paralume
2. Luce LED
3. Pannello tattile
4. Indicatore di carica LED
5. Cuscinetto adesivo
6. Pannello solare

**2. INPOSTAZIONE RAPIDA**
**2.1 Primo uso**
Prima di fissare la lampada a una finestra (all'interno), assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni:
1. Rimuovere il prodotto dalla confezione.
2. Non rimuovere subito la pellicola protettiva sul retro del prodotto (superficie del pannello solare).
3. Toque la superficie tactil para alternar entre los diferentes colores y seleccione uno.
El último toque APAGARÁ la luz.
4. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del dispositivo. Se le condizioni luminose sono abbastanza buone, la luce si spegnerà automaticamente. Se la stanza è buia, la luce rimane accesa.
5. È possibile passare da un colore all'altro semplicemente toccando il pannello.

**2.2 Scegliere il luogo adatto**
Hellonite funziona a energia solare, quindi è necessario trovare il luogo adatto per attaccare il pannello solare.
Un'esposizione a sud estende la durata della luce (fino a 8 ore) e la lampada solare immagazzina energia più velocemente.
Viceversa, una minore esposizione alla luce solare aumenta il tempo di ricarica e riduce il tempo di funzionamento della lampada.

**2.3 Fissare la lampada alle finestre**
Prima di fissare la lampada a una finestra (all'interno), assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni:
1. Utilizzare un panno per pulire la zona in cui si desidera fissare la lampada.
2. Una volta ultimata la pulizia, rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo.
3. Fissare la lampada sull'area desiderata facendo pressione con le dita per assicurarsi che la lampada solare si attacchi in modo corretto.

Grazie al controllo di luminosità automatico, l'intensità della luce cambia automaticamente. Se si monta la lampada durante il giorno, la lampada si spegne.
Se si monta la lampada di sera o in un momento senza luce esterna, la lampada rimane accesa.

**3. FUNZIONAMENTO**
**3.1 Modalità d'uso normale**
Hellonite ha 5 colori che può selezionare toccando il pannello touch:
1. Luce calda
2. Luce fredda
3. Luce blu
4. Luce viola
5. Luce spenta

Una volta selezionato il colore e accesa la lampada, la luce si accende automaticamente in buio e si spegne con la luce del sole.
All'alba, la LED solare smette di illuminare e comincia a caricare de nuovo para la sera.

La durata e intensità della luce dipendono dal luogo in cui è fissata il prodotto, dalle condizioni meteo e dalle variazioni stagionali dell'intensità della luce solare.

**Nota:** Per forzare l'accensione della lampada durante il giorno, a lampada spenta tenere premuto il pannello touch per 3 secondi.

La luce si accende (luce calda) e sarà possibile selezionare il diverso colori:
1. Luce calda
2. Luce fredda
3. Luce blu
4. Luce viola

La luce rimane accesa finché non si spegne durante il normale utilizzo o finché la batteria non si esaurisce completamente.
Quando la batteria è esausta, la lampada torna automaticamente in modalità automatica.
Per passare alla modalità normale manuale, tenere premuto il pannello touch per 3 secondi.

**4. ALTRE OPERAZIONI**
**4.1 Ricarica USB**
È possibile caricare il dispositivo in qualsiasi momento collegandolo a una fonte di energia.
1. Inserire il cavo fornito nella porta USB
2. Collegare il cavo a un 5 V caricatore.
3. Assicurarsi che il caricatore sia acceso.

Il tempo di carica della batteria è di circa 2 ore.
Una carica completa fornisce circa 8 ore di luce.

**4.2 Indicatore di carica LED**
Durante la ricarica con USB, l'indicatore di carica LED è rosso.
Durante la ricarica con energia solare, l'indicatore di carica LED è verde.
Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegne.

**4.3 Memoria di backup**
Hellonite ha una memoria di ricarica che permette di ricordare l'ultimo colore selezionato durante le operazioni automatiche di accensione e spegnimento.

**4.4 Sostituzione / Pulizia del gel a contatto adesivo**
Se il cuscinetto perde le sue proprietà adesive o se si vuole spostare la lampada in un altro luogo, seguire i seguenti passaggi:
1. Rimuovere con delicatezza la lampada dalla finestra ruotandola.
2. Usare un panno per pulire la zona (nuova) dove si vuole fissare la lampada.
3. Pulire il cuscinetto adesivo con un po' di acqua o con un panno bagnato.
4. Asciugare il cuscinetto adesivo prima di attaccarlo alla finestra.
5. Premere con fermezza con le dita per assicurarsi che la lampada si fissata correttamente.

**5. SPECIFICHE TECNICHE**
Nome del modello: Hellonite – LH62
Materiale: ABS
Peso: 135 gr
Dimensioni: Lampada Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Base 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Tipo di porta: Micro USB
Pannello solare: 5V/100mA / Micro USB 5 V
Tensione di esercizio: 3,7 V
Tipo di batteria: Batteria LiPo 600 mAh

# ESPAÑOL

Gracias por comprar Hellonite.
Hellonite es una lámpara de bajo consumo diseñada con elegancia para proporcionar una luz respetuosa con el medio ambiente y crear una atmósfera agradable para su entorno.
Por sus varios colores de luz (luz cálida / blanco frío / azul / púrpura), Hellonite se verá muy bien en cualquier lugar interior de su casa.

Antes de utilizar su producto, lea atentamente las siguientes instrucciones.

**1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**
1. Pantalla de la lámpara
2. Luz LED
3. Superficie tactil
4. Indicador de carga LED
5. Adhesivo de gel
6. Panel solar

**2. CONFIGURACIÓN RÁPIDA**
**2.1 Primer uso**
Antes de fijar la lámpara a una ventana (en el interior), asegúrese de seguir las siguientes instrucciones:
1. Retire el producto de su embalaje.
2. Para empezar, no retire todavía la película protectora de la parte posterior del producto (superficie del panel solar).
3. Toque la superficie tactil para alternar entre los diferentes colores y seleccione uno.
El último toque APAGARÁ la luz.
4. Retire la película protectora de la parte posterior del producto. Si las condiciones de iluminación son lo suficientemente buenas, la luz se apagará automáticamente. Si la condiciones de luz son malas, esta permanecerá encendida.
5. Puede cambiar de un color a otro simplemente tocando el panel.

**2.2 Elegir una ubicación ideal**
Hellonite funciona a energía solar, por lo que necesitará encontrar la fuente de energía de Hellonite es la luz solar. El lugar que elija debe tener la mayor exposición posible a la luz solar.
Una orientación hacia el sur prolongará la duración de la luz (hasta 8 horas de iluminación) y la lámpara sigue almacenando la energía más rápidamente.
Por el contrario, una exposición más corta a la luz solar aumentará el ciclo de carga y reducirá el tiempo de funcionamiento de la lámpara.

**2.3 Fijación en ventanas**
Antes de fijar la lámpara a una ventana (en el interior), asegúrese de seguir las siguientes instrucciones:
1. Utilice un paño para limpiar el área en la que desea fijar la lámpara.
2. Una vez el área esté limpia y seca, retire la película colocada sobre la almohadilla adhesiva.
3. Fije la lámpara en la zona deseada y presione con los dedos para asegurarse de que quede bien fijada.

Gracias a su control automático de luminosidad, la intensidad de la luz cambiará automáticamente. Si fija su lámpara en una ventana durante el día, la lámpara se apagará.
Si la fija por la noche o durante un periodo de tiempo sin luz exterior, la lámpara permanecerá encendida.

**3. FUNCIONAMIENTO**
**3.1 Modo de uso normal**
Hay 5 opciones de color que puede seleccionar tocando simplemente la superficie tactil:
1. Luz cálida
2. Luz fría
3. Luz azul
4. Luz púrpura
5. Luz apagada

Una vez seleccionado el color, cuando la lámpara esté encendida la luz se encenderá automáticamente en la oscuridad y se apagará con la luz del día.
Al amanecer, el LED solar deberá de dejar de iluminar y comenzará a cargarse de nuevo para la noche siguiente.

La duración e intensidad de la iluminación dependerá de la ubicación de su producto, de las condiciones meteorológicas y de los cambios estacionales en la intensidad de la luz solar.

**Nota:** Para encender la lámpara durante el día, mantenga pulsado la superficie tactil durante 3 segundos desde el modo «luz apagada».

La luz se ENCENDERÁ (luz cálida) y podrá seleccionar entre las 4 opciones de color disponibles:
1. Luz cálida
2. Luz fría
3. Luz azul
4. Luz púrpura

La luz permanecerá ENCENDIDA a menos que usted la apague y vuelva a programar el modo de uso normal o hasta que la batería se agote completamente.
Cuando la batería se agote, la lámpara cambiará automáticamente al modo de uso automático.
Para cambiar manualmente al modo de uso normal, tocar y mantener presionado la superficie tactil durante 3 segundos.

**4. OTRAS FUNCIONES**
**4.1 Carga USB**
Puede cargar el dispositivo en cualquier momento conectándolo a una fuente de alimentación.
1. Enchufe el extremo del cable suministrado en el micropuerto USB.
2. Seguidamente, conecte el otro extremo a un cargador 5 V de red.
3. Asegúrese de que el cargador esté encendido.

El tiempo de carga de la batería es de unas 2 horas.
Una carga completa proporciona alrededor de 8 horas de iluminación.

**4.2 Indicador LED de carga**
El indicador LED de carga se ilumina de color rojo cuando se encuentra en el modo de carga USB.
El indicador LED de carga se ilumina de color verde cuando el dispositivo se está cargando con energía solar.
Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador LED se apagará.

**4.3 Memoria de repuesto**
Hellonite dispone de una memoria de repuesto que le permite recordar el último color seleccionado en las operaciones automáticas de ENCENDIDO y APAGADO.

**4.4 Cambiar la posición / Limpieza de la almohadilla adhesiva**
Si la almohadilla de gel adhesivo pierde sus propiedades adhesivas o si desea colocarla en otro lugar, asegúrese de seguir los pasos que se indican a continuación:
1. Retire suavemente la lámpara de la ventana girándola.
2. Utilice un paño para limpiar la zona (nueva) en la que desea fijar la lámpara.
3. Limpie la almohadilla con un poco de agua o un paño húmedo.
4. Seque la almohadilla antes de pegarla a la ventana.
5. Empuje con los dedos para asegurarse de que la lámpara solar quede fijada correctamente.

**5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
Nombre del modelo: Hellonite – LH62
Material: ABS
Peso: 135 gr
Dimensiones: Lámpara Ø 10 x 6,8 x Ø 4,6 cm / Base 7,5 x 1,2 x 10,9 cm
Tipo de puerto: Micro USB
Panel solar: 5V/100mA / Micro USB 5 V
Tensión de trabajo: 3,7 V
Tipo de batería: Batería LiPo 600 mAh

# РУССКИЙ

Спасибо за покупку Hellonite.
Hellonite — это лампа, специально разработанная для создания экологически чистого окружающего освещения и приятной атмосферы в вашем помещении.
Hellonite будет отлично смотреться в любом интерьере благодаря различным оттенкам освещения (теплый белый / холодный белый / синий / фиолетовый).

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию ниже перед использованием.

**1. КРАТКОЕ СВЕДЕНИЕ О ПРОДУКТЕ**
1. Абажур
2. Светодиодная лампа
3. Сенсорная панель
4. Индикатор светодиодного зарядки
5. Гелевый слой
6. Фотоэлектрическая панель

**2. БЫСТРАЯ УСТАНОВКА**
**2.1 Первое использование**
Перед тем, как прикрепить светильника на окно (в помещении), пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Достаньте изделие из упаковки.
2. На этом этапе не снимайте защитную пленку с задней панели изделия (поверхность фотоэлектрической панели).
3. Касаясь сенсорной панели для переключения между различными цветами и выберите нужный цвет.
Последняя настройка выключает свет.
4. Снимите защитную пленку с задней панели изделия. Если условия освещенности хорошие, то светильник выключится автоматически. При недостаточном освещении светильник продолжит работать.
5. Вы можете переключаться с одного цвета на другой, просто касаясь панели.

**2.2 Выбор идеального места установки**
Поскольку источником питания Hellonite является солнечный свет, найдите лучшее место для работы фотоэлектрической панели. Подойдет место с максимальным количеством солнечного света.
Ориентация на юг позволяет увеличить продолжительность работы (до 8 часов освещения), а энергия будет накапливаться быстрее.
Напротив, более короткая продолжительность воздействия солнечного света увеличит время зарядки и сократит время работы светильника.

**2.3 Установка на окна**
Перед тем, как прикрепить светильника на окно (в помещении), пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:
1. Используйте ткань, чтобы очистить место, на которое вы хотите установить светильник.
2. Снимите защитную пленку с гелевой подушечки и прикрепите к месту.
3. Затем закрепите светильник в нужном месте и надавите на него пальцами, чтобы убедиться, что светильник надежно закреплен.

Даже если будет меняться интенсивность освещения в течение дня, светильник будет автоматически включаться при сумерках и выключаться при достаточном освещении.
При выключении утренним и темным временем суток светильник продолжит работать.

**3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**
**3.1 Обычный режим работы**
Есть 5 вариантов освещения, между которыми можно переключаться просто прикосновением к сенсорной панели:
1. Теплый белый
2. Холодный белый
3. Синий
4. Фиолетовый
5. Освещение отключено

После выбора освещение автоматически включается в темноте, когда светильник включен, и выключается в светлое время суток.
Если разрядка светодиодной лампы гаснет, и светильник сможет начинает заряжаться.

Продолжительность и интенсивность освещения зависит от места установки вашего изделия, погодных условий и сезонных изменений интенсивности солнечного света.

**Примечание:** Чтобы светильник работал и в дневное время в режиме отключенного освещения коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 3 секунд.

Светильник загорится (теплый светлое), после чего вы сможете выбрать один из 4 доступных вариантов цвета:
1. Теплый белый
2. Холодный белый
3. Синий
4. Фиолетовый

Светильник останется включен