LEXON®
Design in life

LR141
SLIDE

OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG



ENGLISH

Main Functions
1. Slid on/off to turn on/off alarm
2. Time and calendar
3. Alarm and snooze
4. Indoor temperature
5. Backlight
6. 12/24 hour switch
7. Temperature unit C/F swit

Specification
1. Slide on/off to turn on/off the alarm
1) Slide on to turn on alarm function, the display show the alarm time
2) Slide off to turn off alarm function, the display will not show the alarm time
3) Alarm keeps 2 minutes, when alarming, the backlight will also light up
4) Alarm model:
A) 0-10 second: BI / second
B) 10-20 second: BI BI / second
C) 20-30 second: BI BI BI BI / second
D) After 30 seconds, keeps BIBI tone
5) Press SNOOZE/LIGHT button to start SNOOZE function. Slide off or press other buttons to turn off the alarm.

2. Time Setting
1) Press and hold SET button for 3 seconds to start time setting, the setting item will flash as 1Hz frequency.
2) Setting order is : 12/24→hour→minute→year→month→day→c/f switch→save and quit
3) No operating within 15 seconds, will save and quite

3. Snooze
1) When alarming, press SNOOZE / LIGHT button to start snooze function, backlight will light up for 8 seconds, the display will show zz.
2) Snooze time is 5 minutes
3) Snooze can repeat infinite time.

4. Others
1) After power on, the default data is 1st Jan, 2016, 24 hours, °C
2) Temperature correct to 0.1°C
3) Power by 2*AAAA batteries

Button operating

Buttons / Operating		HR +	HR -	SET	MIN +	MIN -	SNOOZE/ LIGHT
Slid on (turn on alarm)	Press	Setting alarm hour time, increase 1 unit	Setting alarm hour time, decrease 1 unit	—	Setting alarm minute time, increase 1 unit	Setting alarm minute time, decrease 1 unit	Turn on backlight for 8 seconds
	Hold for 3 seconds	Setting alarm hour time, increase 8 unit/second	Setting alarm hour time, decrease 8 unit/second	Start time setting	Setting alarm minute time, increase 8 unit/second	Setting alarm minute time, decrease 8 unit/second	—
Time setting	Press	Increasing setting item 1 unit	Decreasing setting item 1 unit	Switching the setting item	—	—	Turn on backlight for 8 seconds
	Hold for 3 seconds	Increasing setting item 8 units/second	Decreasing setting item 8 units/second	—	—	—	—

DEUTSCH

Hauptfunktionen
1. An-/ausschieben, um Alarm an-/abzuschalten
2. Zeit und Kalender
3. Alarm und Schlummerfunktion
4. Innentemperatur
5. Hintergrundlicht
6. 12/24-Stunden-Schalter
7. Schalter Temperatureinheit C/F

Spezifikation
1. An-/ausschieben, um Alarm an-/abzuschalten
1) Anschieben, um die Alarmfunktion anzuschalten, auf der Anzeige ist die Alarmzeit zu sehen.
2) Ausschieben, um die Alarmfunktion abzuschalten, auf der Anzeige ist die Alarmzeit nicht zu sehen.
3) Der Alarm verbleibt 2 Minuten, während des Alarms geht die Hintergrundbeleuchtung ebenfalls an.
4) Alarmmodell:
A) 0-10 Sekunden BI / Sekunde
B) 10-20 Sekunden: BI BI / Sekunde
C) 20-30 Sekunden: BI BI BI BI / Sekunde
D) Nach 30 Sekunden bleibt BIBI Ton
5) Auf den SNOOZE/LIGHT-Schalter drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Ausschieben oder andere Schalter drücken, um den Alarm abzuschalten.

2. Zeiteinstellung
1) Halten Sie den SET-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um mit der Zeiteinstellung zu beginnen. Die Einstellung blinkt mit einer 1 Hz-Frequenz.
2) Die Reihenfolge der Einstellungen ist: 12/24→Stunden→Minuten→Jahr→Monat →Tag→c/f-Schalter→Speichern und Verlassen
3) Kein Betrieb während 15 Sekunden, speichert und verlässt

3. Schlummerfunktion
1) Wenn Alarm ertönt, auf den SNOOZE / LIGHT-Schalter drücken, um die Schlummerfunktion zu starten, die Hintergrundbeleuchtung geht für 8 Sekunden an, die Anzeige zeigt zz.
2) Die Schlummerzeit beträgt 5 Minuten
3) Die Schlummerfunktion wird unendlich oft wiederholt.

4. Sonstiges
1) Nach dem Anschalten sind die standardmäßigen Daten 1. Jan. 2016, 24 Stunden, °C
2) Temperatur um 0.1°C genau
3) Energieversorgung mittels 2*AAAA Batterien

Betrieb der Schalter

Schalter / Betrieb		HR +	HR -	SET	MIN +	MIN -	SNOOZE/ LIGHT
Anschieben (Alarm anschalten)	Drücken	Einstellung Stundenanzeige des Alarms, um eine Einheit zu steigern	Einstellung Stundenanzeige des Alarms, um eine Einheit zu verringern	—	Einstellung Minutenanzeige des Alarms, um eine Einheit zu steigern	Einstellung Minutenanzeige des Alarms, um eine Einheit zu verringern	8 Sekunden lang Hintergrundlicht
	3 Sekunden halten	Einstellung Stundenanzeige des Alarms, um 8 Einheiten/ Sekunde zu steigern	Einstellung Stundenanzeige des Alarms, um 8 Einheiten/ Sekunde zu verringern	Beginn Zeiteinstellung	Einstellung Minutenanzeige des Alarms, um 8 Einheiten /Sekunde zu steigern	Einstellung Minutenanzeige des Alarms, um 8 Einheiten/ Sekunde zu verringern	—
Zeitein-stellung	Drücken	Die Einstellung um 1 Einheit steigern	Die Einstellung um 1 Einheit verringern	Umschalten der Einstelloption	—	—	8 Sekunden lang Hintergrundlicht
	3 Sekunden halten	Die Einstellung um 8 Einheiten/ Sekunde steigern	Die Einstellung um 8 Einheiten/ Sekunde verringern	—	—	—	—