60 mm

130 mm

LEXON®

LL137

NOMADAY FLASH

Design by Guillaume Delvigne



ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Hook
2. Button
3. LED light
4. Type-C charging port
5. LED indicator (battery & charging status)

FEATURES
• Visibility: Up to 200m
• Light modes: Steady light, Slow blinking, Fast blinking & Breathing light
• LED colors: White & Red

CHARGING INSTRUCTIONS
We recommend you to fully charge the battery before using Nomaday Flash for the first time.

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Nomaday Flash.
2. Plug the other USB end into any computer or any DC 5V-1A power supply charger.

LED information

Operation mode	Light status
In use	White LED off
Charging	White LED flashes slowly
Low battery	White LED flashes slowly
Fully charged	While LED stays on

OPERATING INSTRUCTIONS
• Press the button once to turn on the light.
By default, the light is set in steady white mode.
• When turned on, press and hold the button to switch between white and red lights.
• When turned on, short press the button to toggle among the following modes:
1. Press once to switch to slow blinking mode
2. Press twice to switch to fast blinking mode
3. Press three times to switch to breathing mode
4. Press four times to switch to Off mode
5. Press again to turn On the light
The system operates in loop and works with both LED colors (white/red)

Note: Switching the LED color will not change the chosen lighting mode.
If you turn off the unit, it will save the last selected LED color in memory.

SAFETY PRECAUTIONS
Read all the instructions before using the device:
• Attach and handle the LED keyring with care.
• Do not short-circuit your device.
• Do not attempt to dissemble the device by yourself.
• Do not use any inappropriate tools that can cause damages or malfunction to your device
• Keep it far away from the flammable and explosive gas.
• Make sure the adaptor output is 5V when charging.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: ABS/ Zinc Alloy/ Stainless steel
Dimensions: 3.5 x 1.8 x 10 cm
Weight: 62 gr
LED light: Red & White
Input: DC 5V - 1A
Battery type: Li-polymer
Operating temperature: -10 - +55°C
Water resistance: IPX4 withstands spray and heavy persistent rain.
Battery voltage: 3.7V
Battery capacity: 300 mAh
Port type: USB Type-C
Charging time: 1.5h
Working time: Up to 12h

FRANÇAIS

APERÇU DU PRODUIT
1. Mousqueton
2. Bouton
3. Lampe LED
4. Port USB Type-C
5. Indicateur LED (état de la batterie et de la charge)

CARACTÉRISTIQUES
• Visibilité : Jusqu'à 200 mètres
• Modes d'éclairage : Lumière fixe, Clignotement lent, Clignotement rapide & Pulsation lumineuse
• Couleurs des LED : Blanche et rouge

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Nomaday Flash pour la première fois.

Chargement avec le câble USB
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de chargement de Nomaday Flash.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à un ordinateur ou à un chargeur d'alimentation 5V-1A.

Informations sur les LED

Mode de fonctionnement	État de la lumière
En fonction	LED blanche éteinte
Chargement en cours	LED blanche clignotante
Batterie faible	LED blanche clignotante
Batterie pleine	LED allumée

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
• Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lumière.
Par défaut, la lumière est réglée en mode blanc fixe.
• Lorsque vous l'allumez, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour passer de la lumière blanche à la lumière rouge.
• Lorsqu'il est allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes suivants :
1. Appuyez une fois pour passer en mode clignotement lent
2. Appuyez deux fois pour passer en mode de clignotement rapide
3. Appuyez trois fois pour passer en mode pulsation
4. Appuyez quatre fois pour passer en mode Arrêt
5. Appuyez à nouveau pour allumer la lumière
Le système fonctionne en boucle et fonctionne avec les deux couleurs de LED (blanc/rouge)

A savoir : le fait de changer la couleur des LED ne modifie pas le mode d'éclairage choisi.
Si vous éteignez l'appareil, la dernière couleur de LED sélectionnée sera mémorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
• Attachez et manipulez le porte-clés LED avec précaution.
• Ne court-circuitez pas votre appareil.
• N'essayez pas de démonter l'appareil par vous-même.
• N'utilisez pas d'outils inappropriés qui pourraient endommager ou dysfonctionner votre appareil
• Tenez-le éloigné des gaz inflammables et explosifs.
• Assurez-vous que la sortie de l'adaptateur est de 5V lors de la charge.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Matériel : ABS/ alliage de zinc/ acier inoxydable
Dimensions : 3,5 x 1,8 x 10 cm
Poids : 62 gr
Lumière LED : Rouge et blanche
Puissance d'entrée : DC 5V - 1A
Type de batterie : Li-polymère
Tension de la batterie : 3,7V
Capacité de la batterie : 300 mAh
Type de port : USB Type-C
Temps de chargement : 1,5h
Temps de fonctionnement: Jusqu'à 12h
Température de fonctionnement : -10 - +55°C
Résistance à l'eau : IPX4 résiste aux embruns et aux fortes pluies persistantes.

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Haken
2. Taste
3. LED
4. USB-C-Ladeanschluss
5. LED-Anzeige (Batterie & Ladestatus)

MERKMALE
• Sichtbarkeit: bis zu 200 m
• Leuchtmodi: Dauerlicht, langsames Blinken, schnelles Blinken & atmendes Licht
• LED-Farben: Weiß & Rot

LADEANLEITUNG
Wir empfehlen, die Batterie vollständig zu laden, bevor Sie den Nomaday Flash erstmalig verwenden.

Laden mit USB-Kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in den Ladeanschluss des Nomaday Flash.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen Computer oder einen Ladeadapter DC 5 V - 1 A.

LED-Informationen

Betriebsmodus	LED-Status
In Verwendung	Weiße LED aus
Laden	Weiße LED blinkt langsam
Niedrige Batterieladung	Weiße LED blinkt langsam
Voll geladen	Weiße LED leuchtet dauerhaft

BETRIEBSANLEITUNG
• Drücken Sie die Taste einmal, um das Licht einzuschalten.
Die Standardeinstellung ist weißes Dauerlicht.
• Halten Sie nach dem Einschalten die Taste gedrückt, um zwischen weißem und rotem Licht zu wechseln.
• Drücken Sie die Taste nach dem Einschalten einmal kurz, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:
1. Einmal drücken für langsames Blinken
2. Zweimal drücken für schnelles Blinken
3. Dreimal drücken für atmendes Licht
4. Viermal drücken zum Ausschalten
5. Nochmals drücken, um das Licht einzuschalten
Das System läuft in einer Schleife und funktioniert mit beiden LED-Farben (weiß/rot).

Hinweis: Ein Ändern der LED-Farbe ändert nicht den ausgewählten Leuchtmodus.
Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die zuletzt ausgewählte LED-Farbe gespeichert.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen:
• Befestigen und verwenden Sie den LED-Schlüsselring pfleglich.
• Schließen Sie Ihr Gerät nicht kurz.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen.
• Verwenden Sie keine ungeeigneten Werkzeuge, die Schäden oder Fehlfunktionen an Ihrem Gerät verursachen können
• Halten Sie das Gerät fern von brennbaren und explosiven Gasen.
• Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Adapters während des Ladevorgangs 5 V beträgt.

TECHNISCHE DATEN
Material: ABS / Zinklegierung / Edelstahl
Abmessungen: 3,5 x 1,8 x 10 cm
Gewicht: 62 g
LED: Rot & Weiß
Stromversorgung: DC 5 V - 1A
Batterietyp: Li-Polymer
Betriebstemperatur: -10 - +55 °C
Wasserbeständigkeit: IPX4, widersteht Spritzwasser und starkem, dauerhaften Regen.
Batteriespannung: 3,7 V
Batteriekapazität: 300 mAh
Anschlusstyp: USB-C
Ladezeit: 1,5 h
Betriebsdauer: bis zu 12 h

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Haak
2. Toets
3. Ledlampje
4. Oplaadpoort van type C
5. Ledindicator (batterij- en oplaadstatus)

FUNCTIES
• Zichtbaarheid: tot 200 meter
• Lichtmodi: permanent licht, traag knipperend, snel knipperend en ademlicht
• Kleuren van ledlampje: wit en rood

OPLAADINSTRUCTIES
We bevelen aan dat u de batterij volledig oplaadt voordat u de Nomaday Flash voor de eerste keer gebruikt.

Opladen met USB-kabel
1. Steek de meegeleverde USB Type-C-kabel in de oplaadpoort van de Nomaday Flash.
2. Steek het andere USB-uiteinde in een computer of een DC 5 V - 1 A-stroomadapter.

Informatie over de leds

Bedieningsmodus	Lampstatus
In gebruik	Witte led uit
Aan het opladen	Witte led knippert traag
Batterij bijna leeg	Witte led knippert traag
Volledig opgeladen	De witte led blijft branden

BEDIENINGSINSTRUCTIES
• Druk één keer op de knop om de lamp in te schakelen.
De lamp is standaard ingesteld in de permanente witte modus.
• Wanneer de lamp aanstaat, houd de toets ingedrukt om te wisselen tussen wit en rood licht.
• Wanneer de lamp aanstaat, druk kort op de toets om te schakelen tussen de volgende modi:
1. Druk één keer om te wisselen naar traag knipperen
2. Druk twee keer om te wisselen naar snel knipperen
3. Druk drie keer om te wisselen naar ademmodus
4. Druk vier keer om naar de uit-modus te wisselen
5. Druk opnieuw om het licht aan te schakelen
Het systeem werkt in een lus en werkt met beide ledkleuren (wit/rood)

Opmerking: als de ledkleur veranderd wordt, verandert de gekozen verlichtingsmodus niet mee.
Als u het apparaat uitschakelt, zal het de laatste in het geheugen geselecteerde ledkleur opslaan.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
Lees alle aanwijzingen goed door voordat u het toestel gebruikt:
• Bevestig en hanteer de led-sleutelhanger voorzichtig.
• Laat uw apparaat niet kortsluiten.
• Probeer het apparaat niet zelf uit elkaar te halen.
• Gebruik geen ongeschikte instrumenten die uw apparaat kunnen beschadigen of de werking ervan kunnen verstoren.
• Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en explosieve gassen.
• Verzeker u ervan dat het uitgangsvermogen van de adapter 5 V bedraagt tijdens het opladen.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: ABS/zinklegering/roestvrij staal
Afmetingen: 3,5 x 1,8 x 10 cm
Gewicht: 62 g
Ledlampje: Rood en wit
Input: DC 5 V - 1A
Batterijtype: li-polymeer
Bedrijfstemperatuur: -10 - +55°C
Waterbestendigheid: IPX4, bestendig tegen opspattend water en hevige, aanhoudende regen.
Batterijspanning: 3,7 V
Batterijvermogen: 300 mAh
Poorttype: USB Type-C
Oplaadtijd: 1,5 uur
Werkingsduur: tot 12 uur

ITALIANO

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1. Gancio
2. Pulsante
3. Luce a led
4. Porta di ricarica di tipo C
5. Indicatore LED (batteria e stato di carica)

CARATTERISTICHE
• Visibilità: fino a 200 m
• Modalità di illuminazione: Luce fissa, Lampeggiamento lento, Lampeggiamento rapido e Luce pulsante
• Colori dei LED: Bianco e rosso

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare Nomaday Flash per la prima volta.

Ricarica con cavo USB
1. Inserire il cavo USB di tipo C in dotazione nella porta di ricarica di Nomaday Flash.
2. Collegare l'altra estremità USB a qualsiasi computer o caricabatterie da 5 V CC - 1 A.

Informazioni sui LED

Modalità di funzionamento	Stato della spia
In uso	LED bianco spento
Ricarica in corso	LED bianco lampeggio lento
Batteria scarica	LED bianco lampeggio lento
Carica completa	LED bianco fisso

ISTRUZIONI OPERATIVE
• Premi una volta il pulsante per accendere la luce.
Per impostazione predefinita, la luce è impostata in modalità bianco fisso.
• Quando è accesa, tenere premuto il pulsante per alternare tra luci bianche e rosse.
• Quando è accesa, premere brevemente il pulsante per alternare tra le seguenti modalità:
1. Premere una volta per passare alla modalità di lampeggiamento lento
2. Premere due volte per passare alla modalità di lampeggiamento veloce
3. Premere tre volte per passare alla modalità di luce pulsante
4. Premere quattro volte per passare alla modalità spegnimento
5. Premere di nuovo per accendere la luce
Si può accedere alle modalità in rotazione e il sistema funziona con entrambi i colori del LED (bianco/rosso).

Attenzione: Il cambio del colore del LED non cambierà la modalità di illuminazione scelta.
Se si spegne l'unità, verrà salvato in memoria l'ultimo colore del LED selezionato.

MISURE DI SICUREZZA
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo:
• Collegare e maneggiare con cura il portachiavi a LED.
• Non cortocircuitare il dispositivo.
• Non tentare di smontare il dispositivo da sé.
• Non utilizzare strumenti inappropriati che possano causare danni o malfunzionamenti al proprio dispositivo
• Tenerlo lontano da gas infiammabili ed esplosivi.
• Assicurarsi che durante la ricarica l'uscita dell'adattatore sia a 5 V.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Materiale: ABS/in lega di zinco/ acciaio inossidabile
Dimensioni: 3,5 x 1,8 x 10 cm
Peso: 62 g
Luce a LED: Rossa e bianca
Ingresso: 5 V CC - 1A
Tipo di batteria: Polimeri di litio
Tensione della batteria: 3,7 V
Capacità della batteria: 300 mAh
Tipo di porta: Connettore USB Tipo-C
Tempo di ricarica: 1,5 h
Autonomia: fino a 12 ore
Temperatura di funzionamento: da -10 a +55 °C
Resistenza all'acqua: IPX4, resiste a spruzzi e forti piogge persistenti.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Gancho
2. Botón
3. Luz LED
4. Puerto de carga tipo C
5. Indicador LED (batería y estado de carga)

CARACTERÍSTICAS
• Visibilidad: hasta 200 m
• Modos de luz: luz fija, parpadeo lento, parpadeo rápido y luz con modo «respiración»
• Colores del LED: blanco y rojo

INSTRUCCIONES DE CARGA
Recomendamos cargar completamente la batería antes de utilizar el dispositivo Nomaday Flash por primera vez.

Carga con cable USB
1. Conecte el cable USB tipo C suministrado en el puerto de carga del dispositivo Nomaday Flash.
2. Conecte el otro extremo del cable USB en un ordenador o cargador de alimentación de 5 V CC - 1 A.

Información del LED

Modo de funcionamiento	Estado de la luz
En uso	LED blanco apagado
Carga	Parpadeo lento del LED blanco
Batería baja	Parpadeo lento del LED blanco
Carga completa	LED blanco encendido

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Pulse el botón una vez para encender la luz.
Por defecto, está ajustada al modo de luz blanca fija.
• Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón para cambiar entre las luces blanca y roja.
• Con el dispositivo encendido, pulse brevemente el botón para alternar entre los siguientes modos:
1. Pulse una vez para cambiar al modo de parpadeo lento
2. Pulse dos veces para cambiar al modo de parpadeo rápido
3. Pulse tres veces para cambiar al modo «respiración»
4. Pulse cuatro veces para apagar
5. Vuelva a pulsar para encender la luz
El sistema funciona en bucle y cuenta con luz LED de dos colores (blanco/rojo).

Nota: cambiar el color del LED no afectará al modo de iluminación seleccionado.
Cuando apague la unidad, el último color LED seleccionado se guardará en la memoria.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
• Enganche y manipule con cuidado el llavero LED.
• No cortocircuite el dispositivo.
• No intente desmontar el dispositivo usted mismo.
• No utilice herramientas inapropiadas que puedan ocasionar daños o fallos de funcionamiento en el dispositivo.
• Mantenga el dispositivo alejado de gases inflamables y explosivos.
• En el momento de la carga, asegúrese de que la salida del adaptador sea de 5 V.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: ABS/aleación de zinc/ acero inoxidable
Dimensiones: 3,5 x 1,8 x 10 cm
Peso: 62 g
Luz LED: roja y blanca
Entrada: 5 V CC - 1A
Tipo de batería: polímero de litio
Voltaje de la batería: 3,7 V
Capacidad de la batería: 300 mAh
Tipo de puerto: USB tipo C
Tiempo de carga: 1,5 h
Tiempo de funcionamiento: hasta 12 h
Temperatura de funcionamiento: -10 - +55 °C
Resistencia al agua: IPX4, soporta pulverizaciones y lluvia fuerte y persistente.

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Дужка
2. Кнопка
3. Цвет светодиодной индикации
4. Разъем Type-C для зарядки
5. Светодиодный индикатор (состояние батареи и зарядки)

ОПИСАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дальность видимости: до 200 м
• Режимы световой индикации: горит не мигая, медленно мигает, быстро мигает и дышащий (мерцающий) свет
• Цвет излучения светодиодов: белый и красный

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ
Перед первым использованием Nomaday Flash рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью USB-кабеля
1. Подсоедините входящий в комплект поставки кабель USB Type-C к порту для зарядки Nomaday Flash.
2. Подключите другой конец кабеля с USB-разъемом к компьютеру или зарядному устройству постоянного тока 5 В - 1 А.

Сигналы светодиодной индикации

Режим работы	Светодиодная индикация
Находится в процессе использования	Белый светодиод не горит
Идет зарядка	Белый светодиод медленно мигает
Низкий заряд батареи	Белый светодиод медленно мигает
Батарея полностью заряжена	Белый светодиод продолжает гореть

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Нажмите кнопку один раз, чтобы включить свет.
По умолчанию установлен режим непрерывного свечения белым цветом.
• Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку для переключения между белым и красным светом.
• Во включенном состоянии выполняйте короткие нажатия кнопки для переключения между следующими режимами:
1. Нажмите кнопку один раз для перехода в режим медленного мигания
2. Нажмите кнопку два раза для перехода в режим быстрого мигания
3. Нажмите кнопку три раза для перехода в режим дышащего (мерцающего) света
4. Нажмите кнопку четыре раза для перехода в режим OFF (ВЫКЛ)
5. Нажмите кнопку еще раз для включения света
Система работает по замкнутому циклу с использованием обоих цветов светодиодной индикации (белого/красного)

Примечание: Изменение цвета светодиода не приводит к изменению выбранного режима освещения.
При выключении устройства в его памяти сохраняется выбранный в последний раз цвет светодиодной индикации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием изделия внимательно прочтите все инструкции по его применению:
• Подключите соединительный провод к светодиодному брелку. Изделие требует бережного обращения.
• Не допускайте короткого замыкания устройства.
• Не пытайтесь самостоятельно выполнять разборку изделия.
• Не используйте инструменты, применение которых не предусмотрено разработчиком, поскольку это может привести к повреждению или неисправности изделия.
• Держите изделие как можно дальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов.
• При подзарядке выходное напряжение адаптера должно составлять 5 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Материал: АБС-пластик / сплав цинка / нержавеющая сталь
Размеры: 3,5 x 1,8 x 10 см
Вес: 62 г
Цвет светодиодной индикации: красный и белый
Вход: 5 В / 1А / постоянного тока
Рабочая температура: -10°C – +55°C
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 300 мА*ч
Тип порта: USB Type-C
Время зарядки: 1,5 ч
Продолжительность работы: до 12 ч
Водостойкость: Уровень защиты IPX4 обеспечивает защиту от воздействия брызг и проливного дождя.

日本語

商品概要
1. フック
2. ボタン
3. LED ライト
4. タイプC 充電ポート
5. LED インジケータ（バッテリー& 充電ステータス）

特長
• 可視性（視認性）：～200 m
• ライトモード：安定光、ゆっくり点滅、素早い点滅 & 呼吸光
• LED カラー：白 & 赤

充電方法
初回はバッテリーをフル充電してからNomaday Flash をお使いください。

USB ケーブルを使って充電する
1. 指定のUSB タイプC ケーブルをNomaday Flash の充電ポートに差し込みます。
2. もう一方のUSB エンドをコンピュータまたはDC 5 V - 1 A 電源チャージャーにつなぎます。

LED 情報

操作モード	光ステータス
使用中	白色LED 消灯
充電中	白色LED ゆっくりと点滅
バッテリー低下	白色LED ゆっくりと点滅
完全に充電済み	白色LED 常時点灯

操作手順
• ボタンを一度だけ押してライトをオンにします。
ライトは、デフォルトでは、白色に常時点灯します。
• 点灯したら、ボタンを長押しして白と赤のライトを切り替えます。
• 点灯したら、ボタンを短く押して以下のモード間をトグルします：
1. 一度だけ押してゆっくり点滅モードに切り替えます
2. 二度押して素早い点滅モードに切り替えます
3. 三度押して呼吸モードに切り替えます
4. 四度押してオフ（Off）モードに切り替えます
5. 再度押してライトをオン（On）にします
システムはループで動作し、両方のLED カラー（白/ 赤）に対応します。

注記：LED カラーを変更しても選択された照明モードは変わりません。
ユニットの電源を切ると、最後に選択されたLED カラーが記憶されます。

安全に関する注意事項
デバイスを使用する前に、本説明書をすべてお読みください：
• LED キーリングは丁重に取り付けおよび取り扱いします。
• デバイスを短絡させないでください。
• デバイスを分解しないでください。
• お使いのデバイスに損傷または誤作動をきたすような不適切なツールは使用しないでください
• 可燃性および爆発性の気体に近づけないでください。
• 充電の際は必ずアダプタ出力が5V であることを確認してください。

製品仕様
材質：ABS/ 亜鉛合金/ ステンレススチール
寸法：3.5 x 1.8 x 10 cm
重量：62 g
LED ライト：赤 & 白
入力：DC 5 V - 1 A
バッテリータイプ：リチウムポリマー
動作温度：-10～+55 ℃
防水性能：IPX4 は噴霧や長く続く激しい雨に対する耐性を備えています。
電池電圧：3.7 V
バッテリー容量：300 mAh
ポートの種類：USB タイプC
充電時間：1.5時間
動作時間：～12時間

RECTO

中文

产品概述
1. 钩子
2. 按钮
3. LED灯
4. TYPE-C充电端口
5. LED指示灯（电池和充电状态）

产品特点
• 能见度：最远200 m
• 灯光模式：常亮、慢闪、快闪和呼吸灯
• LED颜色：白色和红色

充电说明
我们建议您在首次使用Nomaday Flash之前先将电池充满电。

用USB电缆充电
1. 将随附的USB Type-C电缆插入Nomaday Flash的充电端口。
2. 将USB电缆另一端插入计算机或DC 5 V - 1 A电源充电器。

LED指示信息

工作模式	灯状态
使用中	白色LED熄灭
充电	白色LED缓慢闪烁
低电量	白色LED缓慢闪烁
已充满电	白色LED常亮

使用说明
• 按一次按钮,开灯。
灯光默认设置为白色长亮模式。
• 开灯后，按住按钮可在白色和红色灯光之间切换。
•开灯后，短按按钮可在以下模式之间切换：
1. 按一次，切换到慢闪模式
2. 按两次，切换到快速闪烁模式
3. 按三次，切换到呼吸模式
4. 按四次，切换到关闭模式
5. 再按一次，开灯
该系统循环运行，采用两种LED颜色（白色/红色）。

注意：切换LED颜色不会更改选定的照明模式。
如果关闭本机，会在记忆中保存最后选定的LED颜色。

安全注意事项
使用设备之前，请先阅读全部说明：
• 小心地连接和处理LED钥匙环。
• 请勿使设备短路。
• 请勿尝试自行拆解本装置。
• 请勿使用可能会导致装置损坏或故障的任何不当工具
• 远离易燃易爆气体。
• 充电时，确保适配器输出为5 V。

产品规格
材料：ABS/锌合金/不锈钢
尺寸：3.5 x 1.8 x 10 cm
重量：62 g
LED灯：红色和白色
输入：DC 5 V - 1 A
电池类型：锂聚合物
工作温度：-10 °C - +55 °C
耐水性：IPX4耐受喷溅且防大雨。
电池电压：3.7 V
电池容量：300 mAh
端口类型：USB Type-C
充电时间：1.5小时
工作时间：长达12小时

한국어

제품 개요
1. 후크
2. 버튼
3. LED 조명
4. Type-C 충전 포트
5. LED 표시등(배터리 및 충전 상태)

특징
• 가시성: 최대 200m
• 조명 모드: 점등, 느리게 깜박임, 빠르게 깜박임, 호흡 리듬 조명
• LED 색상: 흰색 및 빨간색

충전 방법
Nomaday Flash를 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하시기를 권장합니다.

USB 케이블로 충전하기
1. 제공된 USB Type-C 케이블을 Nomaday Flash의 충전 포트에 꽂습니다.
2. USB의 다른 쪽 끝을 컴퓨터 또는 DC 5V - 1A 전원 공급 충전기에 꽂습니다.

LED 정보

작동 모드	조명 상태
사용 중	흰색 LED 꺼짐
충전 중	흰색 LED가 천천히 깜박임
배터리 낮음	흰색 LED가 천천히 깜박임
완전히 충전됨	흰색 LED 점등

작동 방법
• 조명을 켜려면 이 버튼을 한 번 누릅니다.
기본적으로 조명은 안정적인 흰색 모드로 설정되어 있습니다.
• 흰색과 빨간색 조명 사이를 전환하려면 조명이 켜졌을 때 버튼을 길게 누릅니다.
• 조명이 켜졌을 때, 다음 모드 중에 전환하려면 버튼을 짧게 누릅니다.
1. 느리게 깜박이는 모드로 전환하려면 한 번 누릅니다.
2. 빠르게 깜박이는 모드로 전환하려면 두 번 누릅니다.
3. 호흡 리듬 모드로 전환하려면 세 번 누릅니다.
4. 꺼짐 모드로 전환하려면 네 번 누릅니다.
5. 조명을 켜려면 다시 누릅니다.
이 시스템은 루프 방식으로 작동하며 두 개의 LED 색상(흰색/빨간색)으로 작동됩니다.

참고: LED 색상을 바꿔도 선택한 조명 모드는 변경되지 않습니다.
기기를 끄면 마지막으로 선택한 LED 색상이 메모리에 저장됩니다.

안전 주의사항
기기를 사용하기 전에 다음과 같은 지침을 모두 숙지하십시오.
• LED 키링은 주의를 기울여 부착하고 취급해 주십시오.
• 기기에 합선을 일으키지 마십시오.
• 본 기기를 직접 분해하지 마십시오.
• 기기에 손상을 입히거나 오작동을 일으킬 수 있는 어떠한 부적절한 도구도 사용하지 마십시오.
• 가연성 및 폭발성 가스에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오.
• 충전 시 어댑터 출력이 5V인지 확인하십시오.

제품 사양
재질: ABS / 아연 합금 / 스테인레스 스틸
크기: 3.5 x 1.8 x 10cm
중량: 62g
LED 조명: 빨간색 및 흰색
입력: DC 5V - 1A
배터리 유형: 리튬-폴리머
작동 온도: -10~+55°C
방수: IPX4는 물보라와 폭우를 견딜 수 있습니다.
배터리 전압: 3.7V
배터리 용량: 300mAh
포트 유형: USB Type-C
충전 시간: 1.5시간
작동 시간: 최대 12시간

עברית

סקירה כללית של המוצר
1. מתלה
2. לחצן
3. נורית LED
4. יציאת טעינה Type-C
5. נורית חיווי (מצב סוללה וטעינה)

תכונות
• נראות: עד 200 מ'
• מצבי נורית: אור רצוף, הבהוב איטי, הבהוב מהיר ואור נושם
• צבעי נורית: אדום ולבן

הוראות טעינה
מומלץ לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש ב-Nomaday Flash בפעם הראשונה.

טעינה עם כבל USB
1. חבר את כבל ה-USB Type-C המצורף ליציאת הטעינה של Nomaday Flash.
2. חבר את הקצה השני של כבל ה-USB למחשב או למטען עם אספקת חשמל של DC 5 V - 1 A.

מידע LED

מצב הפעלה	מצב נורית
בשימוש	נורית לבנה כבויה
טעינה	נורית לבנה מהבהבת לאט
סוללה חלשה	נורית לבנה מהבהבת לאט
טעינה מלאה	הנורית הלבנה דולקת רצוף

הוראות הפעלה
• לחץ על הלחצן פעם אחת כדי להפעיל את התאורה.
הגדרת ברירת המחדל של התאורה היא מצב לבן רצוף.
• כשהתאורה דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי לעבור בין אור לבן לאדום.
• כשהתאורה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן כדי לעבור בין המצבים הבאים:
1. לחץ פעם אחת כדי לעבור למצב הבהוב איטי
2. לחץ פעמיים כדי לעבור למצב הבהוב מהיר
3. לחץ שלוש פעמים כדי לעבור למצב נשימה
4. לחץ ארבע פעמים כדי לעבור למצב כבוי
5. לחץ שוב כדי להדליק את האור.
המערכת עוברת בין המצבים באופן מחזורי, ופועלת עם שני צבעי ה-LED (אדום/לבן).

הערה: החלפת צבע ה-LED לא תחליף את מצב התאורה הנבחר.
אם תכבה את היחידה, צבע ה-LED האחרון שנבחר יישמר בזיכרון.

הוראות בטיחות
לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא את כל ההוראות:
• חבר את מחזיק המפתחות עם ה-LED, ונהג בו בזהירות.
• אין לקצר את המכשיר.
• אין לנסות לפרק את המכשיר בכוחות עצמך.
• אין להשתמש בכלים שאינם מתאימים, משום שהם עלולים להזיק למכשיר או ליצור בו תקלות.
• יש להרחיק מגזים דליקים ונפיצים.
• לטעינה, יש לוודא שמתח היציאה של המתאם הוא 5 וולט (5V).

מפרט מוצר
חומרים: ABS/פלדת אל-חלד/סגסוגת אבץ
מידות: 3.5 x 1.8 x 10 ס"מ
משקל: 62 גר'
נורית LED: אדום ולבן
כניסה: DC 5 V - 1 A
סוג סוללה: Li-polymer
טמפרטורת הפעלה: -10°C עד +55°C
עמידות למים: IPX4: עמידות בפני מתזי מים וגשם כבד ממושך.
מתח סוללה: 3.7 V
קיבולת סוללה: 300 mAh
סוג יציאה: USB Type-C
זמן טעינה: 1.5 שעות
זמן עבודה: עד 12 שעות

العربية

نظرة عامة على المنتَج
1. خطاف
2. زر
3. مصباح LED
4. منفذ شحن من النوع-C
5. مؤشر LED (حالة البطارية والشحن)

المزايا
• إمكانية الرؤية: حتى 200 م
• أوضاع الإضاءة: ضوء ثابت ووميض بطيء ووميض سريع وضوء وامض
• ألوان ضوء مصباح LED: أبيض وأحمر

تعليمات الشحن
نوصيك بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام Nomaday Flash لأول مرة.

الشحن باستخدام كابل USB
1. قم بتوصيل كابل USB من النوع-C بمنفذ شحن Nomaday Flash.
2. قم بتوصيل طرف USB الآخر بأي جهاز كمبيوتر أو أي شاحن يورد طاقة تيار مستمر 5 فولت - 1 أمبير.

معلومات مصباح LED

وضع التشغيل	حالة الضوء
قيد الاستخدام	ينطفئ مصباح LED الأبيض
جارٍ الشحن	يومض مصباح LED الأبيض ببطء
البطارية منخفضة	يومض مصباح LED الأبيض ببطء
مشحون بالكامل	يظل مصباح LED الأبيض مضيئًا

تعليمات التشغيل
• اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل المصباح.
بشكل افتراضي، يتم ضبط الضوء في وضع أبيض ثابت.
• عند تشغيله، اضغط باستمرار على الزر للتبديل بين الأضواء البيضاء والحمراء.
• عند تشغيله، اضغط لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين الأوضاع التالية:
1. اضغط مرة واحدة للتبديل إلى وضع الوميض البطيء
2. اضغط مرتين للتبديل إلى وضع الوميض السريع
3. اضغط ثلاث مرات للتبديل إلى وضع الضوء الوامض
4. اضغط أربع مرات للتبديل إلى وضع الإيقاف
5. اضغط مرة أخرى لتشغيل المصباح
يعمل النظام في حلقة ويعمل بلوني ضوء مصباح LED (أبيض/أحمر).

لاحظ أن: لن يؤدي تبديل لون ضوء مصباح LED إلى تغيير وضع الإضاءة المختار.
إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، فإنها ستحفظ آخر لون ضوء مصباح LED محدد في الذاكرة.

احتياطات السلامة
اقرأ جميع التعليمات قبل البدء في استخدام الجهاز:
• قم بإمساك حلقة مصباح LED بعناية.
• لا تقم بفصل التيار الكهربائي عن جهازك.
• لا تحاول فك أجزاء الجهاز بنفسك.
• لا تستخدم أي أدوات غير مناسبة يمكن أن تسبب ضررًا أو عطلاً في جهازك
• احفظه بعيدًا عن الغاز القابل للاشتعال والانفجار.
• تأكد من أن خرج المحول 5 فولت عند الشحن.

مواصفات المنتج
لمادة الخام: أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)/ سبائك الزنك/الفولاذ المقاوم للصدأ
الأبعاد: 3.5 × 1.8 × 10 سم
الوزن: 62 جم
ضوء مصباح LED: أحمر وأبيض
الطاقة: تيار مستمر 5 فولت - 1 أمبير
نوع البطارية: ليثيوم بوليمر
درجة حرارة التشغيل: 10- - 55+ درجة مئوية
مقاومة المياه: IPX4 يقاوم الرذاذ والأمطار الغزيرة المستمرة.
جهد البطارية: 3.7 فولت
سعة البطارية: 300 مللي أمبير في الساعة
نوع المنفذ: منفذ USB من النوع-C
مدة الشحن: 1.5 ساعة
مدة التشغيل: حتى 12 ساعات

POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Haczyk
2. Przycisk
3. Światło LED
4. Gniazdo ładowania typu C
5. Kontrolka LED (stan akumulatora i ładowania)

CECHY
• Widoczność: do 200 m
• Tryby świecenia: stałe światło, wolne miganie, szybkie miganie i pulsowanie
• Kolor światła LED: biały i czerwony

INSTRUKCJA ŁADOWANIA
Przed pierwszym użyciem Nomaday Flash zalecamy pełne naładowanie akumulatora.

Ładowanie przewodem USB
1. Podłącz dostarczony przewód USB typu C do gniazda ładowania Nomaday Flash.
2. Podłącz drugą końcówkę przewodu USB do komputera lub zasilacza prądu stałego 5 V - 1 A.

Kontrolka informacyjna LED

Tryb działania	Stan kontrolki
W użyciu	Biała lampka LED wyłączona
Ładowanie	Biała lampka LED miga powoli
Słaby akumulator	Biała lampka LED miga powoli
W pełni naładowane	Biała lampka LED świeci się

INSTRUKCJA OBSŁUGI
• Naciśnij przycisk, aby włączyć światło.
Domyślnie zapala się stałe białe światło.
• Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć między białym i czerwonym światłem.
• Po włączeniu naciśnij krótko przycisk, aby przełączać następujące tryby:
1. Naciśnij raz, aby przejść do trybu wolnego migania
2. Naciśnij dwa razy, aby przejść do trybu szybkiego migania
3. Naciśnij trzy razy, aby przejść do trybu pulsowania
4. Naciśnij cztery razy, aby wyłączyć
5. Naciśnij ponownie, aby włączyć światło
System działa w pętli dla obu kolorów LED (biały / czerwony).

Uwaga: Zmiana koloru LED nie zmienia wybranego trybu świecenia.
Przy wyłączeniu urządzenie zapisuje ostatni wybrany kolor LED w pamięci.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem urządzenia przeczytaj poniższe zalecenia:
• Ostrożnie zamocuj i korzystaj z breloka światła LED.
• Nie powoduj zwarcia w urządzeniu.
• Nie próbuj samodzielnie demontować urządzenia.
• Nie używaj żadnych narzędzi, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
• Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wybuchowych gazów.
• Przed ładowaniem upewnij się, że podłączasz przewód do gniazda o napięciu wyjściowym 5 V.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materiał: ABS / Stop cynku / Stal nierdzewna
Wymiary: 3,5 x 1,8 x 10 cm
Ciężar: 62 g
Światło LED: czerwone i białe
Wejście: DC 5 V – 1 A
Temperatura pracy: -10 do +55°C
Wodoodporność: IPX4 – odporność na rozpryski i ulewny deszcz.
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy
Napięcie akumulatora: 3,7 V
Pojemność akumulatora: 300 mAh
Typ gniazda: USB typu C
Czas ładowania: 1,5 h
Czas pracy: do 12 h

TÜRK

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
1. Kanca
2. Düğme
3. LED ışığı
4. C tipi şarj girişi
5. LED göstergesi (pil ve şarj durumu)

ÖZELLİKLER
• Görüş mesafesi: 200 metreye kadar
• Işık modları: Sabit ışık, Yavaş yanıp sönme, Hızlı yanıp sönme ve Nabız ışığı
• LED renkleri: Beyaz ve Kırmızı

ŞARJ TALİMATLARI
Nomaday Flash'ı ilk kez kullanmadan önce pilini tamamen şarj etmenizi öneririz.

USB kablosu ile şarj edin
1. Birlikte verilen C Tipi USB kablosunu Nomaday Flash'ın şarj girişine takın.
2. Diğer USB ucunu herhangi bir bilgisayara veya DC 5 V - 1 A güç kaynağı şarj aletine takın.

LED bilgileri

Çalışma modu	Işık durumu
Kullanımda	Beyaz LED kapalı
Şarj oluyor	Beyaz LED yavaşça yanıp söner
Düşük pil	Beyaz LED yavaşça yanıp söner
Tamamen şarj edildi	Beyaz LED açık kalır

KULLANIM TALİMATLARI
• Işığı açmak için düğmeye bir kez basın.
Varsayılan olarak ışık sabit beyaz modda ayarlanır.
• Açıldığında, beyaz ve kırmızı ışıklar arasında geçiş yapmak için düğmeyi basılı tutun.
• Açıldığında, aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın:
1. Yavaş yanıp sönme moduna geçmek için bir kez basın
2. Hızlı yanıp sönme moduna geçmek için iki kez basın
3. Nabız moduna geçmek için üç kez basın
4. Kapalı moduna geçmek için dört kez basın
5. Işığı Açmak için tekrar basın
Sistem döngü hâlinde işler ve her iki LED rengiyle (beyaz/kırmızı) çalışır.

Not: LED renginin değiştirilmesi seçilen aydınlatma modunu değiştirmez.
Aygıtı kapatırsanız en son seçilen LED rengini hafızaya kaydeder.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun:
• LED anahtarlığını dikkatli bir şekilde takın ve kullanın.
• Cihazınıza kısa devre yaptırmayın.
• Cihazı kendiniz sökmeye çalışmayın.
• Cihazınızda hasarlara veya arızaya neden olabilecek uygunsuz araçlar kullanmayın
• Yanıcı ve patlayıcı gazdan uzak tutun.
• Şarj ederken adaptör çıkışının 5 V olduğundan emin olun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Malzeme: ABS/ Çinko Alaşım/ Paslanmaz çelik
Boyutlar: 3.5 x 1.8 x 10 cm
Ağırlık: 62 g
LED ışığı: Kırmızı ve Beyaz
Giriş: DC 5 V - 1 A
Çalışma sıcaklığı: -10 - +55 °C
Su geçirmezlik: IPX4, spreye ve şiddetli sürekli yağmura karşı dayanıklıdır.
Pil türü: Li polimer
Pil gerilimi: 3.7 V
Pil gücü: 300 mAh
Giriş yeri türü: C Tipi USB
Şarj süresi: 1.5 sa
Çalışma süresi: 12 saate kadar

ไทย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
1. ตะขอเกี่ยว
2. ปุ่ม
3. ไฟ LED
4. พอร์ตชาร์จประเภท C
5. สัญญาณไฟ LED (สถานะแบตเตอรี่และการชาร์จ)

คุณสมบัติ
• การมองเห็นได้: สูงสุด 200 ม.
• โหมดไฟ: ไฟคงที่ กะพริบช้า กะพริบเร็ว และไฟพัก
• สี LED: สีขาวและสีแดง

คำแนะนำการชาร์จ
เราขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้ Nomaday Flash เป็นครั้งแรก

ชาร์จกับสาย USB
1. เสียบปลั๊กสาย USB ประเภท C ที่ให้มากับพอร์ตชาร์จของ Nomaday Flash
2. เสียบปลาย USB อีกอันเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC 5 V - 1 A

ข้อมูล LED

โหมดการใช้งาน	สถานะไฟ
ใช้งานอยู่	LED สีขาวดับ
ขณะชาร์จ	LED สีขาวกะพริบอย่างช้า ๆ
แบตเตอรี่ต่ำ	LED สีขาวกะพริบอย่างช้า ๆ
ชาร์จเต็ม	LED สว่างอยู่ชั่วครู่

คำแนะนำการใช้งาน
• กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดไฟ
จากค่าเริ่มต้น ไฟจะตั้งค่าในโหมดสีขาวคงที่
• เมื่อเปิดแล้ว กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนระหว่างไฟสีขาวและสีแดง
• เมื่อเปิดแล้ว กดปุ่มเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่อไปนี้:
1. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกะพริบช้า
2. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกะพริบเร็ว
3. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดพัก
4. กดสี่ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดปิด
5. กดอีกครั้งเพื่อเปิดไฟ
ระบบทำงานเป็นรอบและทำงานร่วมกับสี LED ทั้งสองสี (สีขาว/สีแดง)

หมายเหตุ: การเปลี่ยนสี LED จะไม่เปลี่ยนโหมดไฟที่เลือก
หากปิดเครื่อง จะบันทึกสี LED ที่เลือกล่าสุดในหน่วยความจำ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์:
• ติดและจับพวงกุญแจ LED ด้วยความระมัดระวัง
• อย่าทำให้อุปกรณ์ลัดวงจร
• อย่าพยายามแยกส่วนประกอบอุปกรณ์ด้วยตัวเอง
• อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
• เก็บให้ห่างจากก๊าซไวไฟและก๊าซระเบิด
• เมื่อชาร์จ ควรตรวจสอบว่าเอาต์พุตอะแดปเตอร์คือ 5 โวลต์

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
วัสดุ: ABS/โลหะผสมสังกะสี/สแตนเลส
ขนาด: 3.5 x 1.8 x 10 ซม.
น้ำหนัก: 62 ก.
ไฟ LED: สีแดงและสีขาว
กำลังกระแสไฟฟ้า: DC 5 V - 1 A
ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมโพลิเมอร์
อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง +55 °C
การกันน้ำ: IPX4 ทนต่อละอองน้ำและฝนตกหนักเป็นเวลานาน
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่: 3.7 V
ความจุแบตเตอรี่: 300 mAh
ประเภทพอร์ต: USB ประเภท C
เวลาในการชาร์จ: 1.5 ชั่วโมง
เวลาทำงาน: สูงสุด 12 ชั่วโมง

EUROPEAN UNION
CE DIRECTIVE
Declaration of conformity with regard to the EU Directive 2014/30/EU. LEXON hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive 2014/30/EU.

Declaration de conformite a l'egard de la directive europeenne 2014/30/EU LEXON declare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pert,nentes de la directive EMC 2014/30/EU. The original EU declaration of conformity may be found at
https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-nomadayflash.pdf

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies : electrical and electronic devices may not be dis-posed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

USA - FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Notice:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause interference, and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

LEXON
125, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - FRANCE
All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.
lexon-design.com

VERSO

2020 / 05 / 29